




INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

IN 7559/IN 7559-2 Rower treningowy inSPORTline Kalistic (ST-2630)



WAŻNE!

PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z ROWERU

SPIS TREŚCI


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
WIDOK PO ROZŁOŻENIU (A)	4
WIDOK PO ROZŁOŻENIU (B)	5
LISTA CZĘŚCI	6
MONTAŻ	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	13

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Aby zagwarantować Ci bezpieczeństwo i zdrowie, używaj tego sprzętu poprawnie. Przeczytaj uważnie poniższe informacje przed użyciem tego urządzenia.

1. Ważne jest, aby przeczytać całą instrukcję przed montażem i używaniem urządzenia. Bezpieczne i efektywne użycie można osiągnąć tylko wtedy, gdy sprzęt zostanie zmontowany, utrzymany i właściwie użyty. Twoim obowiązkiem jest upewnić się, że wszyscy użytkownicy urządzenia są poinformowani o wszystkich ostrzeżeniach i środkach ostrożności.
2. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń powinieneś skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy masz jakiegokolwiek medyczne lub fizyczne przeciwwskazania, które mogłyby zagrozić Twojemu zdrowiu i bezpieczeństwu, lub uniemożliwić ci prawidłowe korzystanie ze sprzętu. Porada lekarza jest niezbędna, jeśli pacjent przyjmuje leki wpływające na częstość akcji serca, ciśnienie krwi lub poziom cholesterolu.
3. Uważaj na sygnały swojego ciała. Nieprawidłowe lub nadmierne ćwiczenia mogą uszkodzić twoje zdrowie. Przestań ćwiczyć, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: ból, ucisk w klatce piersiowej, nieregularne bicie serca, wyjątkowo duszność, zawroty głowy, zawroty głowy lub uczucie mdłości. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych warunków, należy skonsultować się z lekarzem przed kontynuowaniem programu ćwiczeń.
4. Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od sprzętu. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku dla dorosłych.
5. Używaj sprzętu na solidnej, płaskiej powierzchni z ochronną pokrywą dla podłogi lub dywanu. Aby zapewnić bezpieczeństwo, sprzęt powinien mieć co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokół niego.
6. Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.
7. Bezpieczeństwo sprzętu można zachować tylko wtedy, gdy jest regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i / lub zużycia.
8. Zawsze używaj sprzętu zgodnie z opisem. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek wadliwy element podczas montażu lub kontroli sprzętu, lub usłyszysz nietypowe odgłosy pochodzące z urządzenia podczas użytkowania, natychmiast zatrzymaj się. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
9. Komputer wyświetla wiele funkcji, których wartości są oparte na różnych poziomach różnych ludzi. Przypominamy, że mogą dawać punkt odniesienia.
10. Noś odpowiednią odzież podczas korzystania z urządzenia. Unikaj noszenia luźnej odzieży, która może zostać wciągnięta przez urządzenie lub może ograniczyć lub uniemożliwić ruch.
11. To urządzenie może być zmontowane tylko przez osobę dorosłą.
12. Produktu może używać tylko jedna osoba na raz. Nie korzystaj z produktu jeżeli jakiegokolwiek zwierzę ogranicza ruchy.
13. Gdy sprzęt jest używany, zachowaj bezpieczny dystans.
14. Sprzęt jest odpowiedni tylko w pomieszczeniach i gospodarstwie domowym.
15. Maksymalna waga użytkownika: 110 kg.
16. Klasa - HC (zgodnie z EN ISO 20957) do użytku domowego.
17. Podczas podnoszenia lub przenoszenia sprzętu należy zachować ostrożność, aby uniknąć niepotrzebnego uszkodzenia.
18. Zachowaj tę instrukcję i narzędzia instalacyjne.
19. Ten produkt nie może być używany jako sprzęt medyczny.

WIDOK PO ROZŁOŻENIU (A)



WIDOK PO ROZŁOŻENIU (B)




LISTA CZĘŚCI

Lp.	Opis	Ilość
1	Komputer	1
1a	Kabel komputera	1
2	Kontrola naciągu	1
3	Nakładka 71 * 58 * 40	1
4	Śruba M5 * 16	1
5	Podkładka d5 * Φ 10 * 1	1
6	Kabel naprężający	1
7	Połączenie rurowe	1
8	Pulsometr Φ 25	2
9	Podkładka d6 * Φ 12 * 1	2
10	Śruba ST4.0 * 19	2
11	Złączka kierownicy	1
12	Przekładka d8	2
13	Śruba M8 * 30 * S6	2
14	Podkładka d8 * Φ 20 * 1,5 * R30	8
15	Śruba M8 * 16 * S6	4
16	Uchwyt z pianki Φ 25 * 5 * 470	2
17	Nakrętka nylonowa M8	3
18	Podkładka d8 * Φ 16 * 1.5	3
19	Łączenie ramy głównej	1
20	Pokrętło M16 * 1,5 * 22 * Φ 37	1
21	Tuleja Φ 50 * Φ 38 * 164 * 8	1
22	Złączka słupka siedziska	1
23	Klucz oczkowy S6	1
24	Klucz oczkowy S13-14-15	1
25	Siodelko	1
26	Przednia dolna rurka	1
27	Zaślepka Φ 50 * Φ 67 * 45	2
28	Śruba M8 * 60 * 20 * H5	4
29	Nakrętka M8 * H16 * S13	4
30	Przewód	1
31	Tylna dolna rurka	1
32	Zaślepka Φ 50 * 45,5 * 64,5	2
33 L/P	Pedał	1 zestaw
34	Przewód czujnika	1
35	Przewód czujnika	1
36	Śruba M5 * 10	2
37	Zaślepka Φ 25 * 16	2
38	Zaślepka Φ 12 * 11 * Φ 3	1
39L/P	Ośłona łańcucha	2

Lp.	Opis	Ilość
40	Nakrętka 2	1
41	Nakrętka	1
42	Induktor	1
43	Ośłona korby	2
44	Tylna pokrywa osłony łańcucha	1
45	Kwadratowy magnes 40 * 25 * 10	4
46	Siatka lokalizacji magnesu	1
47	Śruba M6 * 16	2
48	Przekładka d6	2
49	Podkładka d6 * $\Phi 12$ * 1.2	2
50	Podkładka d12	2
51	Sprężyna naciągu $\Phi 1,5$	1
52	Połączenie płyty magnetycznej	1
53	Oś magnetyczna	1
54	Śruba ST4.2 * 19	5
55	Śruba ST4.2 * 16	4
56	Koło zamachowe 2KG	1
57	Oś koła zamachowego	1
58	Nakrętka M10 * 1 * H2	2
59	Łożysko	4
60	Zestaw śrub	2
61	Nakrętka M10 * 1 * H5	1
62	Nakrętka M10 * 1	1
63	Podkładka d6 * $\Phi 16$ * 1.5	1
64	Śruba M6 * 10	1
65	Podkładka d12 * $\Phi 15.5$ * 0.3	1
66	Wolne koło	1
67	Śruba M8 * 16	1
68	Podkładka	1
69	Nakrętka nylonowa M8	1
70	Łączenie wolnego koła	1
71	Sprężyna naciągu $\Phi 2,5$	1
72	Śruba	1
73	Pas	1
74	Dołączanie korby	1
75	Okrągły magnes $\Phi 15$ * 7	1
76	Podkładka	1
77	Nakrętka1	1
78	Okrągła kulka	2
79	Pierścień	2

MONTAŻ


KROK 1:



Przymocuj przednią dolną rurę (26), tylną dolną rurę (31) do głównego łącznika ramy (19) za pomocą śruby (28), podkładki (14) i nakrętki (29).

Zablokuj pedały (33L / R), aby obrócić łączenie ramy głównej (19).



KROK 2:



Dokręć siodełko (25) do wspornika słupka siodełka (22) za pomocą podkładek (18) i nakrętki nylonowej (17)

Włóż łącznik słupka siodełka (22) do ramy głównej (19), a następnie dokręć go po ustawieniu w odpowiedniej pozycji.

KROK 3:




Podłącz przewód czujnika (35) za pomocą przewodu czujnika (34).

Podłącz przewód naprężający (2) za pomocą przewodu naprężającego (6).

Zablokować połączenie rurki siłowej (7) z łącznikiem ramy głównej (19) za pomocą śruby (15) i podkładki (14).


KROK 4:



Dopasuj łączenie kierownicy (11) w pokrywie łącznika rur ramy głównej, zablokuj za pomocą śruby (13) i elementu dystansowego (12).

Załóż zatyczkę (3) na kierownicę.

KROK 5:



Podłącz przewód komputerowa (1a) przewodem induktora (34). Dokręć komputer (1) do płyty komputerowej łącznika rurki (7) za pomocą śruby (36), włóż przewód (30) do oparcia pleców komputera.

Montaż jest zakończony.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756