



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 7672 Hulajnoga WORKER Pinki

IN 14334 Hulajnoga WORKER Plofi



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	3
UWAGI	4
INSTRUKCJA MONTAŻU I SKŁADANIA	4
KONSERWACJA	7
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	8

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Jazda na hulajnodze może być czynnością niebezpieczną. Hulajnoga jest przeznaczona do ruchu, a zatem możliwe jest wpadnięcie w niebezpieczne sytuacje i / lub utratę kontroli i / lub upadek. W takich sytuacjach możesz odnieść poważne obrażenia lub umrzeć. JAK WSZELKIE INNE RUCHOME PRODUKTY, HULAJNOGA MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNYM NARZĘDZIEM I MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ NAWET W PRZYPADKU UŻYWANIA Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI BEZPIECZEŃSTWA. UŻYWAJ NA WŁASNE RYZYKO I WYKORZYSTAJ ZDROWY ROZSĄDEK.

- Zawsze noś wyposażenie ochronne, takie jak kask i ochraniacze kolan, łokci i nadgarstków. Zalecane są długie rękawy, długie spodnie i sznurowane buty sportowe. Nie jeźdź boso ani w sandałach. Trzymaj sznurowadła z dala od kół.
- Jeźdź po płaskim, suchym i równym podłożu bez przeszkód, żwiru i innych śmieci. Nie używaj butów na wysokich obcasach lub na śliskich podszewach. Podczas jazdy na hulajnodze nie noś okularów przeciwsłonecznych ani słuchawek.
- Nie jeźdź w złych warunkach oświetleniowych (w nocy lub przy złej widoczności) oraz podczas dużej wilgotności lub mrozu.
- Unikaj ulic i powierzchni z wodą, piaskiem, żwirem, ziemią, liśćmi, ostrymi wybiciami, kratkami drenażowymi i innymi zanieczyszczeniami, ponieważ zmiany nawierzchni mogą zablokować przednie koło. Nigdy nie przejeżdżaj przez progi zwalniające, jest to niezwykle niebezpieczne.
- Certyfikacja: EN 14619
- Kategoria: B
- Maksymalna waga użytkownika: 50 kg
- Nigdy nie jeźdź w ruchu ulicznym lub po drogach publicznych i zawsze obserwuj otoczenie w poszukiwaniu pieszych, rowerzystów, snowboardzistów i rolkarzy.
- Używaj pojazdu w miejscach wolnych od zagrożeń, takich jak słupy, hydranty przeciwpożarowe, krawężniki, zaparkowane samochody i ruch uliczny.
- Hulajnoga nie jest przeznaczona do agresywnej jazdy, skoków ani innych akrobacji. Nie używaj jej na nierównych powierzchniach (np. kostka brukowa lub nieutwardzone drogi). Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem nie są objęte gwarancją. Zawsze dociskaj tylny błotnik do koła, aby zwolnić i zatrzymać się. Hamulec nagrzewa się przy ciągłym użytkowaniu, nie dotykaj go po hamowaniu.



OSTRZEŻENIE:

NIESTOSOWANIE ZDROWEGO ROZSĄDKU I NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZALECEŃ ZNACZNIE ZWIĘKSZA RYZYKO POWAŻNYCH OBRAŻEŃ. UŻYWAJ NA WŁASNE RYZYKO. ZWRÓĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OBSŁUGI. UŻYWAJ OSTROŻNIE.



OSTRZEŻENIE:

ZAWSZE SPRAWDZIĆ HULAJNOGĘ PRZED JAZDĄ - SPRAWDZAJ UKŁAD KIEROWNICZY I UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSTKIE ELEMENTY SĄ PRAWIDŁOWO ZABLOKOWANE I W DOBRYM STANIE ROBOCZYM. Regularne kontrole i właściwa konserwacja zmniejszają ryzyko obrażeń.



OSTRZEŻENIE:

Oryginalne wyposażenie dostarczone w momencie sprzedaży zostało wybrane na podstawie jego kompatybilności z ramą, widelcem i wszystkimi innymi częściami. Niektóre produkty dostępne na rynku wtórnym mogą być kompatybilne lub nie. Nie dokonuj żadnych modyfikacji produktu, ponieważ może to zmniejszyć jego bezpieczeństwo. Wszelkie modyfikacje produktu powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego technika serwisu.



OSTRZEŻENIE:

SPRAWDŹ LOKALNE PRAWO DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z HULAJNÓG. Sprawdź lokalne przepisy i regulacje, aby dowiedzieć się, gdzie i jak możesz legalnie korzystać z hulajnogi. Używanie kasku ochronnego może być obowiązkowe.


UWAGI

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed pierwszym użyciem:

1. Sprawdź i zabezpiecz wszystkie mocowania przed każdą jazdą. Zawsze upewnij się, że zatrzaski, zaciski i kołki sprężynowe są prawidłowo zablokowane. Sprawdź także koła i łożyska.
2. Hulajnogi są przeznaczone do użytku wyłącznie w kontrolowanych środowiskach wolnych od potencjalnych zagrożeń drogowych, a nie na ulicach publicznych, nierównej powierzchni lub wśród pieszych.
3. Hamulec nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa podczas zjazdu. Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za dostosowanie prędkości jazdy tak, aby mógł bezpiecznie zatrzymać się bez ryzyka upadku.


INSTRUKCJA MONTAŻU I SKŁADANIA

KROK 1: ROZKŁADANIE



- Zwolnij składaną zapadkę (część 1) z dala od hulajnogi
- Pociągnij plastikowy zatrzask do góry (część 2)
- Pociągnij drążek do góry, aż wskoczy na swoje miejsce (część 3)
- Upewnij się, że po umieszczeniu na miejscu składany zatrzask jest szczelnie zamknięty, aby zapewnić pionową pozycję hulajnogi (patrz część 4)


KROK 2: UMIESZCZANIE KIEROWNICY



OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe zablokowanie pinów może spowodować ruchy kierownicy i utratę kontroli podczas używania produktu.


- Dopasuj piny z otworami na nie (część 1 & 2)
- Wsuń koniec kierownicy w rurę sterową, aż bolec zostanie bezpiecznie zablokowany w otworze (część 3)
- Powtórz po drugiej stronie

KROK 3: REGULACJA WYSOKOŚCI KIEROWNICY




- Otwórz zacisk kierownicy, zwalniając dźwignię w pozycji zewnętrznej (część 1)
- Wsuń kierownicę do żądanej wysokości (część 2). Kiedy kierownica rozciąga się na żądaną wysokość, maksymalną lub minimalną, upewnij się, że kołek jest wyrównany z otworem na kołek (część 3). **NIE PRZEKRACZAJ WYSOKOŚCI GÓRNEGO OTWORU NA PIN**
- Mocno zamknij zacisk. Wciśnij dźwignię do wewnątrz, do pozycji zamkniętej (część 4)

SKŁADANIE




- Zwolnij składaną zapadkę (część 1) z dala od hulajnogi
- Pociągnij plastikowy zatrzask do góry (część 2)
- Pociągnij mostek w dół w kierunku pokładu hulajnogi, tak aby był złożony (część 3)
- Upewnij się, że po umieszczeniu na miejscu zatrzask składany jest zamknięty, aby zabezpieczyć złożoną pozycję hulajnogi (część 4)

ODŁĄCZANIE KIEROWNICY:



- Naciśnij trzpień, aby zwolnić kierownice (część 1)
- Pociągnij kierownicę na zewnątrz, aby ją odczepić (część 2)

USTAWIANIE NAJNIŻSZEJ WYSOKOŚCI KIEROWNICY:



- Otwórz zacisk kierownicy, zwalniając dźwignię w pozycji zewnętrznej (część 1)
- Dociśnij kierownicę do minimalnej wysokości. Upewnij się, że kołek jest wyrównany z najniższym otworem na kołek (część 2 i część 3)
- Mocno zamknij zacisk. Popchnij dźwignię do wewnątrz do pozycji zamkniętej (część 4)
- Przechowywać do następnego użycia. Uważaj, aby nie wychodzić na zewnątrz w warunkach pogodowych.

KONSERWACJA

1. Wykonuj regularne kontrole, aby upewnić się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
2. Nie używaj chemicznych środków czyszczących. Zetrzyj brud czystą, suchą lub mokłą szmatką.
3. Aby uniknąć korozji, produkt należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, chronionym przed kurzem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. To ochroni lakier i zapobiegnie korozji części.
4. Jeśli koła / łożyska nie obracają się swobodnie lub są uszkodzone, wymień je za pomocą klucza imbusowego.
5. Nie modyfikuj produktu w żaden sposób niezalecany przez producenta.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756