



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 13251 Hulajnoga WORKER Span



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
PODZESPOŁY	4
BUDOWA.....	5
MONTAŻ	5
SKŁADANIE	5
KONSERWACJA.....	6
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	7

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Sprawdź hulajnogę przed każdą jazdą. Musisz usłyszeć dźwięk kliknięcia podczas montażu rurki regulowanej, uchwytu i mechanizmu składania. ”

UWAGA: Hamulce nagrzewają się z powodu hamowania, nie wolno dotykać hamulca.

- Ten produkt nie jest zabawką. To sprzęt sportowy do spędzania czasu wolnego i sportu.
- Hamowanie: naciśnij hamulec stopą.
- Większość wypadków występuje na początku i podczas pierwszego miesiąca użytkowania. Uważaj i nie przeceniaj swoich możliwości.
- Zawsze noś sprzęt ochronny: kask, ochraniacze kolan i łokci oraz rękawice ochronne.
- Jednocześnie z urządzenia może korzystać tylko jedna osoba.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i praw.
- Staraj się unikać jazdy w zatłoczonych miejscach.
- Nie jeździć na mokrym i śliskim podłożu.
- Używaj obuwia sportowego.
- Nie modyfikuj ani nie reguluj hulajnogi. Ta hulajnoga nie jest przeznaczona do skoków przez przeszkody lub akrobacji.
- Zwracaj szczególną uwagę na jazdę w pobliżu osób.
- Nie zalecamy używania hulajnogi w ciemności lub po zmroku.
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Zgodnie z normą EN 14619.

PODZESPOŁY

Ta hulajnoga ułatwia użytkowanie i może być używana prawie wszędzie: można ją składać w celu ułatwienia transportu lub składowania. Jest to szybka i ekologiczna metoda transportu, która zapewni transport do odpowiedniego miejsca, bez zagrożenia dla środowiska. Dziękujemy za zakup tego produktu, który może być opisany jako środek transportu na przyszłość.



1. Uchwyt
2. Podstawka uchwytu
3. Trzpień sprężyny kierownicy
4. Hamulec / błotnik
5. Mechanizm składania
6. Trzpień uchwytów
7. Kierownica
8. Dźwignia uchwytu
9. Drążek kierowniczy

Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu, aby zminimalizować ryzyko obrażeń związanych z montażem / demontażem hulajnogi (na przykład urazy palców).

BUDOWA

MONTAŻ

A. Rozkładanie hulajnogi

Poluzuj mechanizm składania (5) i podnieś drążek kierowniczy (9), aż usłyszysz dźwięk kliknięcia zamka - automatycznie zabezpieczy się mechanizm składania (5).

B. Uchwyty

Zdejmij uchwyty (1) z plastikowych poręczy i wsuń je do uchwyty (7), aż usłyszysz dźwięk kliknięcia zamka. Sprawdź, czy trzpień (6) sprężyn uchwytów przeszedł przez otwory w uchwytach.

W hulajnodze z zawieszeniem zdejmij dźwignię szybkiego zwolnienia i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

C. Regulacja wysokości

Otwórz dźwignię (8) uchwyty i ustaw wysokość (usłyszysz dźwięk kliknięcia przy zabezpieczaniu kierownicy), a następnie zamknij dźwignię (8) uchwyty.



SKŁADANIE

D. Opuszczanie kierownicy

Otwórz dźwignię uchwyty (8) na kierownicy i naciśnij trzpień sprężyny kierownicy (3). Następnie opuść kierownicę do najniższej pozycji. Po tym zamknij dźwignię uchwyty (8).

E. Zdejmowanie uchwytów

Naciśnij uchwyty (6) uchwyty sprężyny (1), a następnie zdejmij uchwyty z kierownicy (7) i włóż je do plastikowych uchwytów.

F. Składanie drążka kierowniczego

Poluzuj mechanizm składania (5) i popchnij drążek kierowniczy (9), aż usłyszysz dźwięk kliknięcia sworznia zabezpieczającego - automatycznie zabezpieczy się mechanizm składania (5).



KONSERWACJA

- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy dociągające są prawidłowo zamocowane - zwłaszcza śruby kół, mechanizm składania, hamulec, kierownica i zawieszenie. Ta część może być luźna po użytkowaniu.
- Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
- Usuń ostre krawędzie na hulajnodze.
- Przechowuj hulajnogę w suchym i czystym miejscu.
- Nie próbuj modyfikować żadnej części skutera, np. Hamulca, drążka kierowniczego, mechanizmu składania itp.



Regularnie sprawdzaj łożysko i koła, wymień je, jeśli jest to konieczne.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756