




# **INSTRUKCJA OBSŁUGI- PL**

## **WIOŚLARZ TRENINGOWY POWER**


### **MASTER**

IN 465



## Części Maszyny


| Nr | Opis                      | Ilość |
|----|---------------------------|-------|
| 1  | Szyna                     | 1     |
| 2  | Siodełko                  | 1     |
| 3  | Trzon siodełka            | 1     |
| 4  | Śruba M6x16L              | 4     |
| 5  | Śruba M4x20L              | 5     |
| 6  | Gumowy tłumić             | 5     |
| 7  | Pokrywa                   | 2     |
| 8  | Stabilizator oparcia      | 1     |
| 9  | Licznik                   | 1     |
| 10 | Podkładka M8              | 33    |
| 11 | Śruba M8x70L              | 1     |
| 12 | Kołek                     | 1     |
| 13 | Kabel licznika- górny     | 1     |
| 14 | Nakrętka M8               | 19    |
| 15 | Stabilizator              | 1     |
| 16 | Pokrywa                   | 2     |
| 17 | Pręt                      | 1     |
| 18 | Śruba M8x35L              | 1     |
| 19 | Lewa część podtrzymująca  | 1     |
| 20 | Prawa część podtrzymująca | 1     |
| 21 | Śruba M8x15L              | 6     |
| 22 | Ochraniacz                | 2     |
| 23 | Lewe wiosło               | 1     |
| 24 | Prawe wiosło              | 1     |
| 25 | Siłownik hydrauliczny     | 2     |
| 26 | Śruba M8x55L              | 4     |
| 27 | Kabel licznika dolny      | 1     |
| 28 | Pianka                    | 2     |
| 29 | Tylne słupki              | 2     |
| 30 | Przednie słupki           | 2     |
| 31 | Uchwyt                    | 2     |
| 32 | Śruba M8x40L              | 2     |
| 33 | Śruba M8x50L              | 2     |
| 34 | “H” wsparcie              | 2     |
| 35 | Śruba M8x40L              | 2     |
| 36 | Drażek                    | 1     |
| 37 | Gumowy chwyt              | 4     |
| 38 | Zaślepka okrągła          | 2     |
| 39 | Pedały                    | 2     |



# Instrukcja montażu:

## KROK 1

Przesuń bazę siodełka (3) na szynie (1). Następnie dołącz siodełko (2) podstawie siodełka przymocuj (3) za pomocą śrub (4).




## KROK 2

Zamocować zaślepki gumowe (16) na obu końcach drążka stabilizującego (15).

Zamocuj wspornik stabilizatora (8) na torze (1) za pomocą śrub (21) i podkładek płaskiej (10).

Następnie zamocuj drążek stabilizatora (15) do stabilizacji (8) za pomocą śruby (11), podkładek (10) i nakrętki (14).

Można ustawić pozycję nachylenia przez kołek (12) można go również wyciągnąć.




### KROK 3

Przymocować pokrywę przednią (30) i nakrętkę (29) z tyłu po lewej i prawej części wsparcia (20 i 19). Następnie podłączyć lewą część wsparcia (19) i prawą część wsparcia (20) na szynie (1) za pomocą śrub (26), płaskich podkładek (10) i nakrętek (14).




### KROK 4

Zamocować pręt nośny (17) do szyny (1) za pomocą śrub (18) i podkładek (10). Następnie podłączyć prawą i lewą część nośną (19 i 20) do pręta nośnego (17) za pomocą śrub (21) i podkładek płaskich (10).




## KROK 5

Dołączyć prawe i lewe wiosło (24 i 23) po lewej i prawej części wsparcia (20 i 19) z osłoną (22), śruby (33), podkładki płaskie (10) i nakrętki (14).



## KROK 6

Zamontuj uchwyt H (34) na wiosła (23 i 24) za pomocą śrub (32) i nakrętek (31). Zamocować ruchomą końcówkę siłownika hydraulicznego (25) ze wspornikiem (34 H) za pomocą śrub (35) płaskiej podkładki (10) i nakrętki (14). Następnie zamontuj końcówkę dysku siłownika hydraulicznego (25) do podtrzymywania części (19 i 20) za pomocą śrub (35) płaskiej podkładki (10) i nakrętki (14).



## KROK 7

Dołączyć pedały (39) pręt (36), pedał (37) płaskie podkładki (10) i nakrętki (14).



## KROK 8

Podłącz górny i dolny kabl licznika (13 i 17), a następnie zamocuj licznik (9) do szyny (1). Podłączyć przewody komputerowe (13 i 17) ze sobą, a następnie dopasować do licznika (9) szyny (1).

### Licznik

#### **Funkcje Przycisków:**

MODE: Naciśnij ten przycisk, aby wybrać i zatwierdzić poszczególne funkcje.

RESET: Naciśnij ten przycisk, aby usunąć wartości.

- Naciśnij przycisk MODE, menu (kalorii) zacznie migać.
- Ponownie naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić wartość kalorii (menu przestanie migać).

#### SCAN:

- Naciśnij przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się SCAN. Wyświetlacz pokazuje następujące funkcje i za każdym razem pozostaje na wyświetlaczu:  
TIME-DISTANCE-COUNT- (Czas - Dystans - Liczenie)  
TOTALCOUNT-CALORIE (Łączna licznik - kalorii)  
COUNT/TOTALCOUNT (Licznik kilometrów):
  - Naciśnij przycisk MODE, aż licznik menu przestanie migać.
  - Licznik włącza się automatycznie.
- TotalCount (odległość całkowita) pokazuje całkowicie przebyty dystans.

#### UWAGA:

**Symulator musi być umieszczony na płaskiej, stabilnej powierzchni.**

**Przed każdym użyciem produktu należy sprawdzić w szczególności wszystkie śruby.**

**Produkt ten jest przeznaczony do użytku domowego.**

# WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemieńniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, ręczki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjące.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070 REGON: 260656756