



UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ
IN 6838 Hodinky inSPORTline Atlantix (YP11554)



OBSAH

UPOZORNĚNÍ	3
TLAČÍTKA.....	4
DISPLEJ	4
REŽIMY	5
PODSVÍCENÍ.....	6
NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ	6
A. ZOBRAZENÍ ČASU	6
B. BUDÍK.....	7
C. STOPKY	8
D. DUÁLNÍ ČAS	9
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	11


	STOPKY		PODSVÍCENÍ
	DUÁLNÍ ČAS		BUDÍK
	KALENDÁŘ NA 100 LET		ZVUKOVÁ SIGNALIZACE
	VODOTĚSNÝ DO 100M		BATERIE (CR2025)

UPOZORNĚNÍ


1. Nepokoušejte se z hodinek sundat sklíčko ani zadní krytku.
2. Nemačkejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se v hodinkách objeví stopy vlhkosti, předejte je co nejdříve Vašemu prodejci. Může dojít ke korozi kovových částí.
4. Hodinky jsou určeny k běžnému používání, nejsou odolné proti silným otřesům (hrubému zacházení) a pádům.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Hodinky čistěte pouze měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškození plastových částí.
7. Hodinky nevystavujte působení elektromagnetického pole nebo statické elektřiny.

TLAČÍTKA

V manuálu se používají pro označení tlačítek níže uvedená písmena.



DISPLEJ



REŽIMY

Pro změnu režimu slouží tlačítko B. Režimy se přepínají v následujícím pořadí: aktuální čas – budík – stopky – duální čas

A. REŽIM PRO ZOBRAZENÍ ČASU

- 12/24 hodinový formát

Zobrazované údaje:

- hodiny – minuty – vteřiny, den v týdnu, datum
- Kalendář na 100 let (2000-2099)



B. BUDÍK

- Je třeba zadat čas signalizace
- Ke zvukové signalizaci dochází každý den v nastaveném čase



C. STOPKY

- **Jednotka:** 1/100 vteřiny
- **Rozsah měření:** 0'00''00 – 23:59'59''



D. DUÁLNÍ ČAS

- Zobrazení druhé časové zóny




PODSVÍCENÍ

- Elektro-luminiscenční podsvětlení umožňuje snadné čtení údajů ve tmě.

ZAPNUTÍ

Tuto funkci lze použít v jakémkoliv režimu. Pro podsvícení displeje stiskněte tlačítko „C“. Podsvícení displeje trvá přibližně 3 vteřiny.



NASTAVENÍ A OVLÁDÁNÍ REŽIMŮ

A. ZOBRAZENÍ ČASU

12/24 HODINOVÝ FORMÁT ČASU

- V režimu času stiskněte pro změnu formátu tlačítko A.



KALENDÁŘ

- V režimu času přidrže pro zobrazení kalendáře tlačítko D. Kalendář ukazuje aktuální rok, měsíc a den



NASTAVENÍ ČASU A DATA

1. V režimu pro zobrazení času přidrže tlačítko A, dokud se nerozblikají vteřiny (blikání znamená, že lze hodnotu změnit).



2. Pro vynulování stiskněte tlačítko D.



3. Pro uložení a přechod k nastavení dalšího parametru stiskněte tlačítko B.



4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte.



5. Postupujte stejně jako v bodě 3 a 4, dokud nenastavíte všechny parametry. Parametry se přepínají v tomto pořadí: vteřiny – hodiny – minuty – rok – měsíc – den
6. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A (den v týdnu se nastaví automaticky podle nastaveného kalendářního roku, měsíce a dne).

B. BUDÍK

V režimu budíku stiskněte pro zapnutí/vypnutí budíku a zvukových signalizací tlačítko D. Funkce se přepínají v tomto pořadí:

budík a zvukové signalizace (vypnuto) – budík (zapnuto) – zvukové signalizace (zapnuto) – budík a zvukové signalizace (zapnuto)



NASTAVENÍ BUDÍKU

1. Po stisknutí tlačítka A v režimu budíku se rozblíká číslo představující hodiny (blikání znamená, že lze hodnotu změnit).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte.



3. Pro přechod k nastavení minut stiskněte tlačítko B.



4. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte.



5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

C. STOPKY

MĚŘENÍ CELKOVÉHO ČASU



1. V režimu stopky stiskněte pro zahájení měření tlačítko D.




2. Pro ukončení měření stiskněte tlačítko D ještě jednou.



3. Pro vynulování stopky stiskněte tlačítko A.



MĚŘENÍ MEZIČASU



1. V režimu stopek stiskněte pro zahájení měření tlačítko D.



2. Pro zaznamenání a zobrazení mezičasu stiskněte tlačítko A. Měření času se tím nezastaví a bude automaticky pokračovat.



3. Pro návrat zpět na stopky stiskněte tlačítko A.



4. Pro zaznamenání dalších mezičasů postupujte stejně jako v bodech 2 a 3.
5. Pro zastavení stopek stiskněte tlačítko D.

D. DUÁLNÍ ČAS

NASTAVENÍ DUÁLNÍHO ČASU

1. Po stisknutí tlačítka A v režimu duálního času se rozbliká ukazatel hodin (pokud parametr bliká, lze nastavit jeho hodnotu).



2. Pro zvýšení hodnoty slouží tlačítko D. Pro rychlejší přičítání jednotek tlačítko D přidržte.



3. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko B.



4. Stiskněte tlačítko D (jedno stisknutí = posun o třicet minut).



5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko A.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé:

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží

nesprávnou údržbou

mechanickým poškozením

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)

neodvratnou událostí, živelnou pohromou

neodbornými zásahy

nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly

v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamáce dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT, s. r. o.

Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3, ČR IČO: 268 47 264, DIČ: CZ26847264
Objednávky: +420 556 300 970, objednavky@insportline.cz
Reklamační: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Servis: +420 556 770 190, mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
Fax: +420 556 770 192, (servis +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz, www.worker.cz, www.worker-moto.cz



Zastoupení pro Slovensko:

INSPORTLINE, s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36311723, DIČ: SK2020177082
Objednávky: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamační: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk, www.worker.sk, www.worker-moto.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: