



UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 20013-SADA Kolenní masážní bandáž inSPORTline



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
OVLÁDACÍ PANEL	3
FUNKCE A VLASTNOSTI.....	4
TYPY MASÁŽÍ.....	4
POUŽITÍ	5
KOLENO	5
KOMPONENTY	5
SPECIFIKACE PRODUKTU.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	6
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE.....	6

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento přístroj není lékařská pomůcka.
- Přístroj před použitím řádně umístěte a připevněte.
- Během zimy je vhodné použít krém.
- Přístroj nepoužívejte, pokud používáte kardiostimulátor, jste těhotná, nebo trpíte následujícím onemocněním: kožní onemocnění, problémy se srdcem atd.
- Přístroj není vhodný pro děti.
- Přístroj používejte po dobu 15 min maximálně 2–3 denně. Nepoužívejte 2x na stejném místě.
- Pokud máte podrážděnou kůži z důvodu masáže, okamžitě masáž ukončete.
- Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře.
- Přístroj není voděodolný, držte mimo dosah vody. Při čištění odejměte masážní část z pásů na nošení.
- Pád nebo solný náraz může produkt poškodit.
- Produkt sami neopravujte a nepravujte.
- Pokud produkt nefunguje, kontaktujte vašeho dodavatele.

OVLÁDACÍ PANEL

Přenosný

Frekvence od 1–80 Hz

9 intenzit masáže

6 různých módů



1	Zapnutí / vypnutí: Zmáčknutím zapnete přístroj, opětovným zmáčknutím ho vypnete
2	Tlačítko pro změnu módu: 6 různých masážních módů, barva značí různé módy
3	Zvýšení intenzity masáže
4	Snížení intenzity masáže
5	LED indikátor: 1-9 úrovní intenzity: 1-3 modrá, 4-6 zelená, 7-9 červená
6	LED indikátor baterie: Červená – nabíjení, Zelená – nabíjení dokončeno
7	Nabíjecí port
8	Připojení nosné části masážního přístroje

FUNKCE A VLASTNOSTI

- Masážní přístroj váží 33 g
- Jednoduché připnutí pomocí suchého zipu
- Pro vnitřní i venkovní použití
- LED displej pro jednoduché použití
- Program pracuje v 15minutových sekvencích. Doporučujeme používat max 3x denně.
- 6 různých druhů masáží: Poklepání (Modrá), Rychlé poklepání (Světle modrá), Masáž (Žlutá), Tlaková masáž (Zelená), Mód 1 + 3 (Růžová), Tření (červená)
- U každého módu můžete nastavit intenzitu
- Dobíjecí baterie
- Za 1 hodinu dobíjení přístroj funguje cca 4 hod. 30 min.

TYPY MASÁŽÍ

MODE 1	Poklepání
MODE 2	Rychlé poklepání
MODE 3	Masáž
MODE 4	Tlaková masáž
MODE 5	Poklepání + masáž
MODE 6	Tření

POUŽITÍ






Přístroj můžete použít pro masáž kolena. Pomocí suchého zipu lze nastavit individuální velikost.

KOLENO

Aplikujte vodivý sprej na stříbrnou vnitřní část bandáže. Bandáž upevněte tak aby přiléhala k pokožce. Poté připevněte ovládací panel a zapněte přístroj. Bandáž je možné nosit na pravé i levé straně.



KOMPONENTY

			
Masážní přístroj	USB kabel	Připojovací kabely	Vodivý sprej
			
Bandáž na koleno			

SPECIFIKACE PRODUKTU

Produkt	EMS Massaging Device
Model	KETR-1021
KC registrace	R-REM-tR1-KETR-0121
Baterie	YU10406-16001B
Hmotnost	33 g
Rozměry	72 x 50 17 mm
Materiál	Masážní zařízení: PC (polykarbonát) + ABS Bandáž: Neopren, suchý zip, stříbrná látka
Napětí	3.7 V dc / 230 mA
Frekvence	1 – 80 Hz
Doba masáže	15 min
Doba nabíjení / doba provozu	60 min / 270 min
Typů masáží	6
Výrobce	TR Co., LTD
Původ produktu	Korea

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamační za neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: