



INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 25974 Trójkołowiec elektryczny inSPORTline Marica



SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA..... | 3 |
| OPIS PRODUKTU..... | 4 |
| PILOT | 6 |
| WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE | 6 |
| WYMIANA OLEJU W PRZEKŁADNI..... | 8 |
| PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA | 8 |
| PRZED UŻYCIEM | 9 |
| BATERIA | 9 |
| PARAMETRY | 9 |
| OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 |
| WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE..... | 10 |
| KARTA SERWISOWA..... | 12 |

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Przed jazdą zapoznaj się z lokalnymi przepisami i obostrzeniami. Ograniczenia wiekowe i użycie mogą się różnić w zależności od kraju. Obowiązkiem użytkownika jest uprzednie zapoznanie się z przepisami.
- Nie modyfikuj ani nie naprawiaj produktu.
- Nie używaj pojazdu, jeśli widoczne są na nim ostre krawędzie.
- Nigdy nie prowadź pod wpływem alkoholu, tabletek lub narkotyków.
- Przed jazdą sprawdź, czy hamulce i światła działają prawidłowo.
- Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach.
- Każdy nowy użytkownik musi zostać zaznajomiony z prowadzeniem i użytkowaniem pojazdu.
- Nigdy nie modyfikuj konstrukcji lub silnika w celu zwiększenia wydajności, wszelkie modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Przed jazdą ustaw lusterka tak, aby widzieć przestrzeń za sobą.
- Zawsze poświęcaj całą uwagę prowadzeniu pojazdu.
- Nie używaj telefonu komórkowego ani słuchawek podczas jazdy.
- Sprawdź poziom naładowania akumulatora przed jazdą.
- Skuteczność hamowania jest zmniejszona na mokrych nawierzchniach, zawsze hamuj powoli i z wystarczającą ilością czasu na zatrzymanie.
- Nagłe hamowanie może spowodować utratę równowagi i upadek.
- Przed jazdą ustaw siedzenie w wygodnej pozycji, abyś mógł wygodnie sterować pojazdem.
- Jedź płynnie, unikaj nagłych zmian prędkości.
- Nie parkuj pojazdu bez ochrony podczas deszczu lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie zatrzymuj się na stromym zboczu. Jedź tylko po utwardzonym terenie.
- Nie ładuj pojazdu bez nadzoru. Chron przed deszczem i wodą.
- Nigdy nie pozostawiaj uruchomionego wózka lub z kluczykiem w stacyjce bez nadzoru.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci, jeśli w pobliżu są dzieci, zapobiegaj nieautoryzowanemu użyciu.
- Jeśli chcesz używać pojazdu w normalnym ruchu drogowym, zapoznaj się z lokalnymi przepisami i warunkami dotyczącymi takiej możliwości.
- Osobom o ograniczonej sprawności ruchowej zawsze musi towarzyszyć inna osoba.
- Skonsultuj się z lekarzem na temat swojej zdolności medycznej do prowadzenia pojazdów.
- Jeśli hulajnoga pojazd przyspieszy lub zwolni albo wystąpią jakiegokolwiek inne nieprawidłowości, natychmiast przerwij jazdę.
- Pojazd jest przeznaczony tylko dla jednej osoby jednocześnie.
- W warunkach ograniczonej widoczności należy nosić kamizelkę odblaskową lub odzież z elementami odblaskowymi.
- Odpowiedni dla osób w wieku 18 lat i starszych.

OPIS PRODUKTU



| | | | |
|---|-------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Wyświetlacz LCD | 10 | Podnóżek |
| 2 | Lusterko wsteczne | 11 | Port do ładowania |
| 3 | Panel sterowania | 12 | Oslony |
| 4 | Światła przednie | 13 | Błotniki tylne |
| 5 | Kontrolki | 14 | Tylne koła |
| 6 | Błotniki przednie | 15 | Tylne światła |
| 7 | Przednie światła | 16 | Uchwyt tablicy rejestracyjnej |
| 8 | Odblśniki LED | 17 | Siodełko |
| 9 | Przednie koło | 18 | Podłokietniki |



| | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------|
| 1 | Przełącznik świateł | 6 | Zmiana biegów |
| 2 | Hamulec | 7 | Przyspieszenie |
| 3 | Kontrolki | 8 | Klakson |
| 4 | Klakson | 9 | Wyświetlacz LCD |
| 5 | Jazda do przodu / do tyłu | | |



| | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|
| 1 | Prędkość | 4 | Ładowanie baterii |
| 2 | Poziom wyposażenia | 5 | Przebyty dystans |
| 3 | Pojemność baterii | | |

PILOT



| | |
|----|---|
| 1. | Włączanie alarmu |
| 2. | Wyłączanie alarmu |
| 3. | Akustyczna lokalizacja pojazdu |
| 4. | Naciśnij dwukrotnie, aby uruchomić pojazd |

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE



Otwórz bagażnik kluczem



Ustaw włącznik zasilania w pozycji ON.



Następnie włóż kluczyki do stacyjki i obróć do pozycji startowej.



Na wyświetlaczu pojawią się informacje.



Biegi zmieniasz przyciskiem 6, jazdę do przodu lub do tyłu przyciskiem 5 (naciśnij przycisk, aby cofnąć). Prędkość kontrolujesz manetką po prawej stronie.



Za pomocą dźwigni ustaw odpowiednią pozycję siedziska i oparcia.

W przypadku parkowania pojazdu na dłuższy czas zaleca się ponowne wyłączenie wyłącznika głównego, aby uniknąć niepotrzebnego rozładowania akumulatora.

Jazda hulajnogą musi być płynna, nie należy wykonywać gwałtownych zmian prędkości ani gwałtownie hamować, istnieje ryzyko upadku.

Jeśli droga jest mokra, droga hamowania wydłuża się!

WYMIANA OLEJU W PRZEKŁADNI

Wymień olej zgodnie z poniższą tabelą. Stosować olej 85W-90, 120 – 130 ml.



1. Śruba do napełniania

2. Śruba spustowa

PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Zabrudzenia powierzchni przetrzeć wilgotną szmatką z niewielką ilością nieagresywnego środka czyszczącego. Następnie wysusz pojazd.
- Do czyszczenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Przed jakąkolwiek konserwacją wyłącz główny wyłącznik pojazdu.
- Aby chronić akumulator, po każdej jeździe i późniejszym przechowywaniu należy wyłączyć główny wyłącznik pojazdu.
- Jeśli nie planujesz używać pojazdu przez dłuższy czas, regularnie ładuj go (raz w miesiącu).
- Pojazd należy przechowywać w suchym, zacienionym i dobrze wentylowanym miejscu.
- Uważaj, aby woda nie dostała się do elektrycznych części pojazdu.
- Nie czyść trójkołowca myjką wysokociśnieniową.
- Wymień olej przekładniowy korzystając z poniższej tabeli:

Pierwsza wymiana po 1000 km lub w ciągu 2 lat od daty sprzedaży

Następna wymiana po 4000 km lub w ciągu 2 lat od pierwszej wymiany oleju

Kolejna wymiana oleju następuje po przejechaniu 4000 km lub w ciągu 2 lat od poprzedniej wymiany oleju

Sprawdź stan oleju, w razie potrzeby wymień olej, jeśli wózek nie był używany dłużej niż 4 miesiące

PRZED UŻYCIEM

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź następujące elementy:

- Funkcjonalność hamulców, świateł, ruchu i prześwitu kierownicy itp.
- Sprawdź prawidłowe ciśnienie i stan opon.
- Ustaw siedzenie we właściwej pozycji.
- Sprawdź stan naładowania baterii.

BATERIA

6-miesięczna gwarancja na akumulator – gwarantujemy, że pojemność nominalna akumulatora nie spadnie poniżej 70% jego pojemności całkowitej w ciągu 6 miesięcy od sprzedaży produktu.

- W celu prawidłowego działania i bezpiecznego użytkowania akumulatora należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Natychmiast przestań używać baterii, jeśli bateria jest uszkodzona, wycieka płyn lub wyczuwasz nietypowy zapach.
- Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli używasz baterii, której żywotność przekracza normalną żywotność, częstotliwość ładowania może wzrosnąć, a zasięg pojazdu ulegnie zmniejszeniu.
- Nie otwieraj ani nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wkładaj obcych przedmiotów do akumulatora.
- Nie dotykaj baterii metalowymi przedmiotami. Akumulator może eksplodować lub ulec uszkodzeniu.
- Używaj tylko oryginalnej ładowarki.
- Podczas jazdy przestrzegaj lokalnych przepisów i obostrzeń.
- Akumulator można ładować w sposób ciągły.
- Idealna temperatura ładowania akumulatora to +10°C do +30°C.
- Jeśli bateria będzie używana przez dłuższy czas, jej temperatura będzie wyższa. Jest to normalny stan baterii.
- Jeśli używasz baterii w zimnym otoczeniu, zasięg jest mniejszy.
- Nie naprawiaj ani nie modyfikuj baterii samodzielnie.

PARAMETRY

| | |
|--------------------|---|
| Model | IN 25974 Trójkołowiec elektryczny inSPORTline Maricia (K-2-WX) |
| Wymiar | 1550x700x1080 mm |
| Wymiary opakowania | 1420x720x1000 mm |
| Waga | 117.5 kg |
| Nośność | 130 kg |
| Ładowarka | 60 V 20 Ah |
| Kontroler | 60 V 12 g |
| Silnik | Z mechanizmem różnicowym 60 V 1000 W |
| Bateria | Akumulator kwasowo-ołowiowy 60 V 20 Ah |
| Ładowarka | Input: 220 V±20%, 50 - 60Hz 250W Output: 74.0 V, 2.8 A - 3.0 A |

| | |
|------------------------------|---|
| Maksymalna prędkość | 25 km/h * |
| Dystans na jednym ładowaniu | 55 km * |
| Maksymalne nachylenie | 15° |
| Odległość łamania | ≤ 5 m |
| Koła | Opony 3.00-10 |
| Rodzaj hamulców | Hamulce bębnowe przód i tył |
| Rodzaj oleju przekładniowego | 85W-90, 120 – 130 ml |
| Ciśnienie w oponach | 225 kPa = 2.25 bar |
| Wymiana oleju | Pierwsza wymiana po 1000 km lub 2 lata od daty sprzedaży, kolejne wymiany po 4000 km lub 2 lata od poprzedniej wymiany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Rodzaj oleju: olej przekładniowy 85W-90 |

* maksymalna prędkość i zasięg pojazdu zależy od stanu naładowania akumulatora, obciążenia, ukształtowania terenu, warunków pogodowych itp.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariantach gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji

Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy



KARTA SERWISOWA

| Data usługi | Zadania | Pieczętka i podpis |
|-------------|--|--------------------|
| | Wymiana oleju w przekładni <input type="checkbox"/> Kontrola części mechanicznych <input type="checkbox"/> Inne: | |
| | Wymiana oleju w przekładni <input type="checkbox"/> Kontrola części mechanicznych <input type="checkbox"/> Inne: | |
| | Wymiana oleju w przekładni <input type="checkbox"/> Kontrola części mechanicznych <input type="checkbox"/> Inne: | |
| | Wymiana oleju w przekładni <input type="checkbox"/> Kontrola części mechanicznych <input type="checkbox"/> Inne: | |

ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Importer:

Seven sport s.r.o.,
Strakonická 1151 /2C
Praha 5-Hlubočepy 150 00
IČ: 268 47 264
Czech republic

Deklaruje na własną odpowiedzialność, że

produkt: IN 25974 Trójkołowiec elektryczny inSPORTline Marica (K2-WX)

spełnia następujące normy

z wymaganiami technicznymi produktu określonymi w przepisach rządowych

Produkt spełnia następujące normy:

CERTYFIKAT N.: **M.2022.206.C71636**

EN ISO 12100:2010

EN 60204-1:2018

EN 15194:2017

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 61000-6-1:2019

EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie zaświadczenia wydanego w dniu 8 marca 2022 r.

Vítkov 10.8.2023



Seven Sport s.r.o.
Bořvojská 35/37b, 130 00 Praha 3
IČO: 26847264 DIC: CZ26847264
tel./fax: +420 538 300 970 ②

SEVEN SPORT s.r.o.
Roman Košťál, jednatel společnosti