




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 10893 Rower do ćwiczeń inSPORTline inCondi UB30m



SPIS TREŚCI

FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
ZESTAW NARZĘDZI.....	4
WIDOK PO ROZŁOŻENIU.....	5
LISTA CZĘŚCI.....	6
MONTAŻ.....	7
REGULACJA OPORU.....	14
INSTRUKCJE KONSOLI.....	15
INSTRUKCJE APLIKACJI iBIKING+.....	17
SPALANIE TŁUSZCZU.....	23
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	25

PRZEDMOWA

Zacznijmy od nieustraszonej przygody, wiedząc, co robić, gdy nikt nie powie ci, co masz robić.

ALE Przedtem przeczytaj poniższe instrukcje.


FUNKCJA BEZPIECZEŃSTWA

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i testowane do maksymalnej wagi ciała 120 kg.


1. Postępuj ostrożnie zgodnie z instrukcją montażu.
2. Używaj tylko dostarczonych oryginalnych części.
3. Umieść to urządzenie na równej, nie śliskiej powierzchni. Ze względu na możliwą korozję, nie zaleca się używania jakiegokolwiek urządzenia do ćwiczeń w wilgotnych miejscach.
4. Przed montażem sprawdź, czy paczka jest kompletna za pomocą dołączonej listy części.
5. Do montażu używaj tylko odpowiednich narzędzi i w razie potrzeby poproś o pomoc przy montażu.
6. Sprawdź przed pierwszym treningiem i co 1-2 miesiące, czy wszystkie elementy łączące są dobrze dopasowane i czy są w dobrym stanie.
7. Wymień uszkodzone elementy natychmiast i / lub nie używaj ich do czasu naprawy.
8. Do napraw używaj tylko oryginalnych części zamiennych.
9. W przypadku naprawy należy zwrócić się po poradę do dealera.
10. Upewnij się, że trening rozpoczyna się dopiero po prawidłowym montażu i inspekcji.
11. W przypadku wszystkich regulowanych części należy pamiętać o maksymalnych położeniach, do których można je wyregulować / dokręcać.
12. To urządzenie jest przeznaczone dla osób dorosłych. Upewnij się, że dzieci korzystają z urządzenia tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
13. Upewnij się, że osoby obecne są świadome możliwych zagrożeń, np. części ruchome podczas treningu.
14. Ostrzeżenie: nieprawidłowy / nadmierny trening może spowodować obrażenia ciała.
15. Należy postępować zgodnie z poradą dotyczącą prawidłowego treningu, opisaną w instrukcjach treningowych.
16. Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może doradzić w sprawie rodzaju treningu oraz jaki jest odpowiedni.
17. Niniejsza instrukcja obsługi służy wyłącznie informowaniu klientów.
18. Dostawca nie może zagwarantować błędów wynikających z tłumaczenia lub zmiany specyfikacji technicznej produktu.
19. Wszystkie wyświetlane dane mają charakter przybliżony i nie mogą być używane w żadnej aplikacji medycznej.
20. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze upewnij się, że podczas ćwiczeń masz co najmniej 0,6 metra wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach wokół produktu.
21. **OSTRZEŻENIE!** Monitor prędkości serca może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz dyskomfort, natychmiast przerwij ćwiczenia!
22. **Certyfikacja:** To urządzenie treningowe jest zgodne z normą EN ISO 20957-1: 2013 / EN957-5: 2009, klasa HC (do użytku domowego)
23. **Maksymalna waga użytkownika:** 120 kg

ZESTAW NARZĘDZI

Są to wszystkie akcesoria potrzebne do ukończenia montażu produktu. Poniższe akcesoria są luźno przymocowane do ramy lub elementu głównego i muszą zostać usunięte przed montażem.



WIDOK PO ROZŁOŻENIU



LISTA CZĘŚCI

Lp.	Opis	Ilość
1	Kierownica	1
2	Pionowa kierownica	1
3	Rama główna	1
4	Pień siodełka	1
5	Stabilizator przedni	1
6	Stabilizator tylny	1
7	Korba pedału i koło napędowe	1
8	Koło zamachowe	1
9	Wspornik koła pasowego	1
10	Konsola	1
11	Pianka do kierownicy	2
12	Podkładka czujnika tętna	2
13	Śruba imbusowa M8 x 25 mm	2
14	Przewód czujnika pulsu	2
15	Kontroler napięcia	1
16	Siodełko	1
17	Wkładka trzpienia siodełka	1
18	Pokrętło regulacji siodełka	1
19	Koło transportowe	2
20	Sześciokątna zaślepka	2
21	Pedał (prawy i lewy)	1
22	Ośłona łańcucha	2
23	Ośłona łańcucha (prawa i lewa)	1
24	Krażek linowy	1
25	Nakrętka dokręcania koła zamachowego	2
26	Sprężyna	1
27	Zestaw BB	1
28	Pas napędowy	1
29	Zaślepka na kierownicę	2
30	Śruba M5x10mm	2
31	Czujnik	1
32	Dolny przewód naciągu	1
33	Górny przewód łączący	1
34	Dolny przewód czujnika	1
35	Samogwintujące śruby	11


36	Nakrętka zabezpieczająca nylonowa M8	5
37	Nakrętka zabezpieczająca M8	2
38	Śruba transportowa M8 x 75 mm	4
39	Śruba imbusowa M8 x 20 mm	4
40	Nakrętka M8 Dome	4
41	Podkładka zakrzywiona M8	10
42	Podkładka sprężysta M8	10
43	Płaska podkładka M8	5
44	Śruba imbusowa	1
45	Wkręt samogwintujący 4,2 x 20 mm	2
46	Uchwyt na butelki	1

MONTAŻ

Ostrożnie rozpakuj każdy komponent, sprawdzając na liście części, czy masz wszystkie niezbędne części, aby dokończyć montaż produktu.

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, że niektóre części mogą być wstępnie dopasowane do głównych komponentów, dlatego należy dokładnie sprawdzić przed skontaktowaniem się z naszym zespołem pomocy technicznej.


KROK 1:



Przymocuj przedni i tylny stabilizator (5 i 6) do ramy głównej (3) za pomocą 4 śrub M8 x 75 mm (38), 4 zakrzywionych podkładek M8 (41), 4 podkładek sprężystych M8 (42) i 4 x nakrętek kopułowych M8 (40).

Uwaga: NIE NALEŻY W PEŁNI PRZYKRĘCAĆ żadnych śrub, nakrętek ani złączek na tym etapie, chyba że zostanie to wyraźnie nakazane.


KROK 2:



Zamontuj pedały (lewy i prawy) (21L i 21P) do korby pedału (7) (patrz uwaga). Oba pedały MUSZĄ być mocno dokręcone, w przeciwnym razie korba może ulec uszkodzeniu. Dopasuj paski pedałów (oznaczone L i R), aby zapewnić ciasne, ale niezbyt dopasowane ułożenie do zwykłego obuwia.

Uwaga: Jeden pedał jest oznaczony RIGHT HAND THREAD (prawostronnie gwintowany) dla prawego i musi być zamontowany przez obrócenie według wskazówek zegara. Drugi pedał jest oznaczony LEFT HAND THREAD (lewostronnie gwintowany) dla lewego i musi być zamontowany poprzez obrót w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara.


KROK 3.



Zdejmij 3 nylonowe nakrętki zabezpieczające M8 (36) i podkładki płaskie 3 x M8 (43) od spodu siodełka (16).

Przymocuj siodełko (16) do pnia siodła (4), następnie luźno przymocuj płaskie podkładki 3 x M8 (43) i 3 x nylonowe nakrętki zabezpieczające M8 (36).

KROK 4:




Wsuń złożony wspornik siodełka (4) w ramę główną (3), wybierz żądaną wysokość, aby ugiąć kolano w dolnej części pedałowania i zamocuj za pomocą pokrętła regulacji siodełka (18).

Wyrównaj siodełko i mocno dokręć nylonowe nakrętki zabezpieczające 3 x M8 (36).

Odblokuj pokrętło regulacji siodełka (18) i w razie potrzeby zmień wysokość siodełka. Wybierz żądaną wysokość siodełka i dokręć pokrętło regulacji siodełka (18).


Nie przekraczaj oznaczenia "MAX" na rurze.

KROK 5:




- Umieść koniec 8-stopniowego kabla sterującego naprężeniem (15) w haku sprężyny dolnego kabla naciągu (32).
- Pociągnij 8-stopniowy kabel kontroli naprężenia do góry w kierunku nacisku sprężyny i wciśnij go w szczelinę na metalowym wsporniku dolnego kabla naciągu, jak pokazano.
- Uzupełnij oprawę tak, jak pokazano, a jeśli to konieczne, lekko zamknij otwartą część metalowego uchwytu za pomocą szczypiec, ponieważ pomoże to w zatrzymaniu kabli.
- Podłącz dolną część przewodu łącznika górnego (33) do dolnego przewodu czujnika (34), aby zapewnić szczelne połączenie. Poprowadź górny przewód łączący (33) przez górną część wspornika uchwytu (2).
- Ostrożnie opuść wspornik kolumny (2) na ramę główną (3), luźno dopasuj 4 śruby M8 x 20 mm (39), 4 sprężyny M8 (42) i 4 zakrzywione podkładki M8 (41).
- Zamontuj uchwyt na butelkę (46) za pomocą 2 wkrętów samogwintujących 4,2 x 20 mm (45).

KROK 6:



Zamontuj kierownicę (1) na wsporniku kolumny (2) za pomocą 2 śrub imbusowych M8 x 25 mm (13), 2 zakrzywionych podkładek M8 (41), podkładek sprężystych 2 x M8 (42).


KROK 7:



Przymocuj konsolę (10) do wspornika kolumny (2) za pomocą 2 śrub M5 x 10mm (30).

Podłącz górny przewód łączący (33) i przewód czujnika pulsometru (14) z tyłu konsoli (10).

REGULACJA OPORU



Aby wyregulować opór pedałowania podczas używania, zacznij od obrócenia pokrętła regulacji napięcia (15) do oporu w KIERUNKU PRZECIWNYM DO RUCHU WSKAZÓWEK ZEGARA na początku treningu. Stopniowo zwiększaj opór pedałowania, obracając pokrętło regulatora napięcia zgodnie z potrzebami.


Po zakończeniu rutynowego działania ponownie obróć pokrętło regulacji napięcia (15) do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby upewnić się, że kabel sterownika napięcia nie jest naprężony, gdy rower magnetyczny nie jest używany.

Uwaga: Na początku może występować niewielka ilość wbudowanego oporu, ze względu na ogólne, ściśle dopasowanie nowych łożysk, tulei i paska napędowego.

Rozmiar dla tego produktu wynosi 835 mm x 475 mm.

Złożona masa wynosi 20,34 kg

INSTRUKCJE KONSOLI



FUNKCJE WYŚWIETLACZA

SCAN

Sekwencja wyświetlania: TMR → SPD → DST → CAL → ODO → PULSE

- W trybie SCAN naciśnij przycisk MODE, aby wybrać inne funkcje.
- Automatycznie skanuje każdy tryb w sekwencji co 6 sekund.

SPEED (SPD)

- Jeśli jakkolwiek sygnał został przesłany do monitora przez 4 sekundy, SPEED wyświetli "0.0"
- Wyświetla aktualną prędkość treningu.

TIME (TMR)

- Ustawienie W / O wartości docelowej, czas zostanie zliczony.
- Po ustawieniu wartości docelowej czas będzie odliczany od czasu docelowego do 0, oraz po osiągnięciu 0 zostanie włączony alarm.
- Jeśli sygnał został przesłany do monitora na 4 sekundy, czas zostanie zatrzymany
- Zakres 0:00 ~ 99:59

DISTANCE (DST)

- Ustawienie wartości docelowej, odległość zostanie zliczana.
- Po ustawieniu wartości docelowej odległość będzie odliczać od odległości docelowej do 0, oraz po osiągnięciu 0 zostanie włączony alarm.
- Zakres 0.0 ~ 999,9 KM

CALORIES (CAL)

- Ustawia wartość docelową, kalorie zostają zliczane.

- Po ustawieniu wartości docelowej, kalorie będą odliczać od docelowej liczby kalorii do 0, oraz po osiągnięciu 0 zostanie włączony alarm.
- Zakres 0.0 ~ 9999 kalorii
- Licznik kalorii na wyświetlaczu służy jedynie jako ogólna wytyczna. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zużycia kalorii dla każdej osoby, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem.

ODO

- Zwiększa całkowitą odległość treningu. Dane te można zresetować do zera po wymianie baterii.

PULSE

W przypadku sygnału przez 6 sekund aktualny puls pojawi się na ekranie.

- Jeśli wykrywany jest sygnał pulsu przez 6 sekund wyświetla się "P"
- Zostanie włączony alarm, gdy puls znajdzie się nad docelowym pulsem.
- Zakres 0-40 ~ 230 BPM

FUNKCJE PRZYCISKÓW

RESET

- Podczas ustawień, naciśnij raz przycisk RESET, aby zresetować bieżące dane funkcji.
- Naciśnij przycisk RESET i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zresetować wszystkie cyfry funkcyjne, i otrzymaj jednocześnie dźwięk Bi dla monitu.

SET

- Każde wciśnięcie dodaje jedną wartość, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby szybciej zwiększyć wartość
- Zakres ustawień TMR: 0: 00 ~ 99: 00 (każdy przyrost wynosi 1:00)
- Zakres ustawień CAL: 0 ~ 9990 (każdy przyrost wynosi 10)
- Zakres ustawień DST: 0,0 ~ 999,0 (Każdy przyrost wynosi 1,0) KM

MODE

- Wybierz każdą funkcję, naciskając przycisk MODE. W trybie SCAN wciśnięcie przycisku MODE blokuje bieżącą funkcję.
- Naciśnij przycisk MODE i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zresetować wszystkie liczby funkcji.

WŁĄCZANIE / WYŁĄCZANIE

Włączenie: Wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie segmenty z dźwiękiem Bi (Rys. A).

Wyłączenie: Jeśli urządzenie pozostawione jest bez żadnego sygnału przez 4 minuty, monitor wejdzie w tryb uśpienia.


DZIAŁANIE


1. Po włączeniu monitora (lub naciśnięciu MODE, wciśnij RESET i przytrzymaj przez 3 sekundy), wyświetlacz LCD wyświetli wszystkie segmenty z dźwiękiem Bi co jedną sekundę i przejdzie do trybu skanowania (Rys. B).
2. Gdy sygnał zostanie przesłany do monitora, wartość TMR, DST i CAL zacznie odliczać (Rys. C).

- Jeżeli przez 4 minuty żaden sygnał nie zostanie przesłany do monitora, monitor przejdzie w tryb uśpienia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW




- Gdy wyświetlacz pokazuje rysunek D, oznacza to, że należy wymienić baterie.
- Jeśli podczas pedałowania nie ma sygnału, sprawdź, czy kabel jest dobrze podłączony.








	<p>Uwaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompatybilny z systemem iOS i Android. Po podłączeniu konsoli i urządzenia mobilnego przez Tunelinc wyświetlacz zostanie wyłączony. Zatrzymaj trening na 4 minuty, główny ekran zostanie wyłączony. Jeśli komputer wyświetla się nieprawidłowo, ponownie zainstaluj baterię i spróbuj ponownie. Specyfikacja baterii: 1,5 V UM-3 lub AA (4 SZTUK).
---	---

INSTRUKCJE APLIKACJI iBIKING+

Aby obsługiwać iBiking +, najpierw należy podłączyć urządzenie 3c i komputer za pomocą kabla 3,5 mm. Następnie pobierz iBiking + z Google Play lub App Store.

	<p>Uwaga:</p> <p>Pobierz iBiking + w Google Play, wymagania systemowe: 480 * 800, 720 * 1280, 1280 * 800 Android 2.2 lub nowszy.</p> <p>Obsługa urządzeń z systemem Android: Samsung Galaxy Note 1 ~ 4, Samsung Galaxy S2 ~ 5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA.</p>  <p>Pobierz iBiking + w APP STORE, wymagania systemowe: iOS 5.1.1 lub nowszy.</p> <p>Obsługa urządzeń z systemem iOS: iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone6, iPhone6 +.</p> 
---	---

ROZPOCZĘCIE TRENINGU Z iBIKING+


Krok 1	Krok 2	Krok 3
		
<ul style="list-style-type: none"> • Wejdź do aplikacji • Naciśnij ikonę "Tunelinc" • Połączenie jeszcze nie zakończyło się sukcesem: 	<ul style="list-style-type: none"> • Ponownie naciśnij ikonę "Tunelinc", aby potwierdzić 	<ul style="list-style-type: none"> • Pomyślne połączenie: 

GLÓWNA FUNKCJA iBIKING+

Główne funkcje iBiking+ to: 1. Trening 2. Siłownia 3. Ustawienia 4. Informacje


TRENING

Główną funkcją treningu są: 1. Cel 2. Szybki start 3. Tętno

1.  Możesz ustawić 3 wartości celu: 1. Czas 2. Odległość 3. Kalorie

		
<p>*1 „X” usuwa</p> <p>*2 „Done” potwierdza</p>		

- Po ustawieniu wartości docelowych, rozpocznie się odliczanie podczas treningu.


2.  Szybki start może przedstawiać wartości czasu, odległości, kalorii, prędkości, rpm, tętna podczas ćwiczeń.



- Po rozpoczęciu ćwiczeń użytkownik może nacisnąć pauzę, aby zatrzymać się w dowolnym momencie.
- Po zakończeniu podsumowanie treningu można publikować na Facebooku, Twitterze, Weibo.

3.  Możesz ustawić 2 wartości: 1. Częstość akcji serca 2. Czas


Główny układ:



CENTRUM TRENINGOWE

Połącz z mapą google, ustaw i pokaż trasę podczas ćwiczeń.

1. Zaplanuj moją własną trasę



Użytkownik może ustawić punkt początkowy i punkt końcowy według własnych potrzeb

* Wybrana przez użytkownika trasa może zostać zapisana w moich ulubionych

2. Ulubione



W ulubionych jest pięć domyślnych tras. Wybrana przez użytkownika trasa może zostać zapisana w moich ulubionych.

Główny układ:



Wybierz tryb widoku

Pokazuje wysokość i długość trasy

Pokazuje informacje o treningu: czas, dystans, kalorie, prędkość, rpm, tętno

3. MapMyFitness

Połącz z MapMyFitness.

Krok 1



Wchodząc do mojego profilu, naciśnij "MapMyFITNESS"

Krok 2



Naciśnij "AUTHORIZE", aby połączyć iBiking + i MapMyFitness

Krok 3



Naciśnij „MapMyFitness“

Krok 4



Użyj bazy danych tras z MapMyFitness

USTAWIENIA

Zaloguj się na konto Google / Facebook użytkownika lub utwórz nowe konto.



INFORMACJE

Pokazują się wszystkie historie treningów.



Uwaga:

1. Bez otrzymywania żadnego komentarza dotyczącego protokołu komunikacyjnego, aplikacja kontynuowałaby wysyłanie sygnału i oczekiwanie na potwierdzenie. Przez 15 sekund Tunelinc będzie wyłączony, a użytkownik musi zresetować (tak jak: telefon, wiadomość, lub jakiegokolwiek zakłócenie dźwięku. W 15 sekund połączenie będzie kontynuowane, ale jeśli będzie ponad 15 sekund, użytkownik musi zresetować.)
2. Złącze kabla audio Tunelinc ma 4 styki, a jego długość wynosi 50 cm.
3. Kabla audio Tunelinc należy używać dostarczonego fabrycznie, aby osiągnąć wysoką jakość transmisji. Jeśli użyjesz nieoryginalnego kabla audio, nie tylko wpłynie to na wydajność transmisji, ale także może się zdarzyć niespodziewany wynik, a do tego czasu nie będziemy mogli udzielić pomocy.
4. Po włożeniu tunelinc do gniazda audio nie obracaj go. Kabel audio nie może się zwijać, aby zapobiec efektowi indukcyjnemu i uniknąć złego kontaktu z transmisją.
5. Używając Tunelinc nie ładuj urządzenia, aby zmniejszyć zakłócenia transmisji.
6. Nie umieszczaj złącza kabla audio Tunelinc w wilgotnym otoczeniu.
7. Z powodu działania iBiking+ musi zwiększyć głośność, dlatego, jeśli urządzenie wyświetla komunikat ostrzegawczy, użytkownik musi nacisnąć potwierdzenie dla korzystnych kolejnych operacji aplikacji.

SPALANIE TŁUSZCZU



Ciało zaczyna spalać tłuszcz w około. 65% maksymalnej częstotliwości tętna.

Aby osiągnąć optymalną szybkość spalania, zaleca się utrzymywanie częstości tętna pomiędzy 70% a 80% maksymalnej wartości tętna.

Optymalny trening składa się z trzech treningów na tydzień po 30 minut każdy.

Przykład:

Ktoś ma 52 lata zaczynając ćwiczyć.

Maksymalna częstość = $220 - 52$ (wiek) = 168 uderzeń / min.

Minimalna częstość = $168 * 0,7 = 117$ uderzeń / min.

Najwyższa częstość = $168 * 0,85 = 143$ uderzeń / min.

W pierwszych tygodniach zaleca się rozpocząć od 117 uderzeń, a następnie zwiększyć go do 143.

Wraz ze wzrostem sprawności intensywność treningu powinna wzrosnąć do 70% -85% maksymalnej wartości tętna.

Można tego dokonać, zwiększając opór pedałowania, wyższą częstotliwość wiosłowania lub wydłużając okres treningu.

Tabela częstości tętna:

WIEK	MAX	60%	65%	70%	75%	80%	85%
20	200	120	130	140	150	160	170
25	195	117	127	137	146	156	166
30	190	114	124	133	143	152	162
35	185	111	120	130	139	148	157
40	180	108	117	126	135	144	153
45	175	105	114	123	131	140	149
50	170	102	111	119	128	136	145
55	165	99	107	116	124	132	140
60	160	96	104	112	120	128	136
65	155	93	101	109	116	124	132
70	150	90	98	105	113	110	128

SUKCES

Nawet po krótkim okresie regularnych ćwiczeń zdasz sobie sprawę, że musisz stale zwiększać opór pedałowania, aby osiągnąć optymalną częstość tętna.

Treningi będą ciągle łatwiejsze i będziesz czuł się dużo sprawniejszy w swoim normalnym dniu.

Do tego osiągnięcia powinieneś zmotywować się do regularnego ćwiczenia.

Wybierz ustalone godziny treningu i nie trenuj zbyt agresywnie.

Stare powiedzenie wśród sportowców mówi:

"Najtrudniejszą rzeczą w treningu jest rozpoczęcie go."

Życzymy Wam dużo zabawy i sukcesów z urządzeniem.



WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756