




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL

1254 Orbitrek inSPORTline Madison



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZYSTWA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
WAŻNE WSKAZÓWKI	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
LISTA CZĘŚCI.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
INSTRUKCJA MONTAŻU	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
INSTRUKCJA OBSŁUGI SM8900-71	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
WARUNKI GWARANCJI, ROSZCZENIA GWARANCYJNE	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.



INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo w czasie ćwiczeń, regularnie sprawdzaj go na wypadek uszkodzeń i zużycia części .
- Jeżeli pozwoliłeś korzystać innej osobie z niego korzystać, należy upewnić się, że dana osoba jest zaznajomiony z obsługą urządzenia.
- Maszyna jest jednoosobowa.
- Przed pierwszym użyciem oraz co jakiś czas należy upewnić się, że wszystkie śruby, nakrętki i inne połączenia są prawidłowo zamocowane i mocno trzymają.
- Przed rozpoczęciem treningu, usuń wszystkie ostrze przedmioty z otoczenia maszyny.
- Ćwicz tylko jeśli urządzenie działa bez zarzutu.
- Każdy zużyty lub uszkodzony element należy natychmiast wymienić i / lub przestać ćwiczyć dopóki nie został prawidłowo naprawiany.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinny być świadome swojej odpowiedzialności, ze względu na sytuacje, które mogą się pojawić w odniesieniu do których urządzenie nie zostało zaprojektowane i które mogą wystąpić na skutek naturalnego instynktu zabaw dzieci i ich ciekawości.
- Jeśli pozwalasz dzieciom używać tego urządzenia, należy wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny, a przede wszystkim ich temperament. Dzieci powinny korzystać z urządzenia tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i powinny zostać przeszkolone w zakresie prawidłowego i właściwego stosowania urządzenia. Orbitrek nie jest zabawką.
- Upewnij się, że jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni wokół urządzenia po ustawieniu go.
- Aby uniknąć ewentualnych wypadków, nie należy pozwalać dzieciom zbliżać się do urządzenia bez nadzoru, gdyż mogą go używać w taki sposób, który nie jest zaprojektowany ze względu na ich naturalny instynkt zabawy i ich ciekawości.
- Należy pamiętać, że niewłaściwe i nadmierne treningi mogą być szkodliwe dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie są zaprojektowane do regulacji podczas treningu.
- Podczas ustawiania urządzenia, upewnij się, że maszyna stoi w sposób stabilny i że ewentualne nierówności podłogi są wyrównane.
- Zawsze należy nosić odpowiednią odzież i buty, które nadają się do treningu na orbitreku. Ubranie musi być zaprojektowane w taki sposób, że nie zostało złapane przez części urządzenia podczas treningu z powodu ich formy (na przykład długości). Należy nosić odpowiednie obuwie, które nadają się do treningu, mocno wspierające stopy, z podeszwą antypoślizgową.
- Upewnij się, że przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. On może dać odpowiednie wskazówki i porady w odniesieniu do indywidualnej intensywności ćwiczeń dla ciebie i rozsądnych nawyków żywieniowych.

WAŻNE WSKAZÓWKI

- Zmontuj urządzenie zgodnie z instrukcją i należy używać tylko elementów konstrukcyjnych dostarczonych z urządzeniem i przeznaczone dla niego. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki jest kompletna, odwołując się do listy części instrukcji montażu i eksploatacji
- Należy złożyć urządzenie w suchym miejscu i zawsze chronić je przed wilgocią. Zaleca się umieścić odpowiedni, antypoślizgową matę pod urządzeniem.

- Ogólną zasadą jest to, że urządzenia treningowe nie są zabawkami. W związku z tym muszą one być wykorzystywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.
- Zatrzymaj natychmiast ćwiczenie w przypadku zawrotów głowy, nudności, ból w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W przypadku wątpliwości, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i upośledzone powinny korzystać z ćwiczeń tylko pod nadzorem iw obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych wskazówek.
- Należy upewnić się, że części ciała i inne osoby nie są w pobliżu ruchomych części maszyny w trakcie jej użytkowania.
- Podczas regulacji części, upewnij się, że są prawidłowo ustawione i zanotować oznakowaną, maksymalną pozycję regulacyjną, na przykład dla siodełka.
- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku !!


LISTA CZĘŚCI

Nr części	Opis	Ilość	Nr części	Opis	Ilość
1	Główna rama	1	50	C - pierścień	2
2	Przedni stabilizator	1	51	Sprężyna	1
3	Wewnętrzna śruba imbusowa M8*90L	4	52L	Lewa część ruchomej kierownicy	1
4	Regulowana tylna zaślepka nóżki	2	52R	Prawa część ruchomej kierownicy	1
5L	Przednia zaślepka nóżki (lewa)	1	53	Pianka 680L	2
5R	Przednia zaślepka nóżki (prawa)	1	54	Pianka 530L	2
6	Zakrzywiona podkładka D22*D8.5*1.5T	16	55	Zatyczka grzybkowa	2
7	Podkładka sprężynowa D15.4*D8.2*2T	20	56	Sprężyna	1
8	Zderzak	3	57	Przewód naciągu	1
9	Śruba imbusowa M8*20L	12	58	Śruba M6*15L	16
10	Wspornik pedałów	1	59	Śruba M8*50L	1
11	Rurka wspierająca pedały	2	60	Płaska podkładka	4
12	Ruchoma rurka wspierająca	2	61	Oś korby	1
13	Tuleja	8	62	Magnes	1
14	Płaska podkładka	4	63	Wkręt krzyżakowy	8
15	Okrągła zaślepka	2	64	Komputer sm8900-71	1
16	Koło napinające	1	65	Czujnik pulsu	2
17	Śruba imbusowa M8*100L	2		Przewód czujnika pulsu	2
18	Nakrętka samokontrująca M8	2	66	Płaska podkładka	4
























19	Tylni stabilizator	1	67	Tylna klatka komputera	1
20	Śruba z kwadratową szyjką M6*45L	4	68	Przednia klatka komputera	1
21L	Lewy pedał	1	69	Przednia oś pedału	2
21R	Prawy pedał	1	70	Płyta montażowa dla koła napinającego	1
22	Wkręt krzyżakowy	2	71	Pas piersiowy	1
23	Górna zaślepka nóżki	2	72L	Lewa część kierownicy	1
24	Nakrętka samokontrująca	2	72R	Prawa część kierownicy	1
25	Silnik	1	73	Płaska podkładka	4
26	C-skształtny pierścień D22.5*D18.5*1.2T	2	74	Lewa osłona	2
27	Przewód elektryczny	1	75	Prawa osłona	2
28	Przewód czujnika	1	76	Wkręt krzyżakowy	4
29	Przewód komputera (Górny)	1	77	Gałka	4
30	Przewód komputera (Dolny)	1	78	Adapter	1
31	Osłona osi korby	2	79	Wkręt krzyżakowy	4
32	Okrągła zaślepka	2	80	Zaokrąglony wkręt krzyżakowy	2
33L&33R	Korby	2	81	Wtyczka	1
34	Zaokrąglony wkręt krzyżakowy	7	82	Nakrętka samokontrująca	1
35	Pasek	1	83	Śruba imbusowa	1
36L	Lewa osłona łańcucha	1	84	C-pierścień	2
36R	Prawa osłona łańcucha	1	85	Śruba imbusowa	1
37	Koło zamachowe	1	86	Nakrętka	1
38	Prawa górna zaślepka nóżki	2	87	Podkładka nylonowa	1
39	Zaślepka na wkręty	2	88	Płyta montażowa dla magnesu	1
40	Śruba M8*20L	4	89	Nakrętka	1
41	Wkręt krzyżakowy	6	90	Zaokrąglony wkręt krzyżakowy	2
42	Owalny dysk	2	91	Zaokrąglony wkręt krzyżakowy	10

43	Łożysko	2	92	Falowana podkładka	1
44	Śruba	1	93	Łożysko	2
45	Nakrętka samokontruująca	2	94	C - pierścień	2
46	Płaska podkładka	1	95	Plastikowa osłona	1
47	Falowana podkładka	3	96	Sprężyna	1
48	Płaska podkładka	1	97	Zderzak	4
49	Górna osłona	1			

WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM




ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

 <p>1</p> <p>x1</p>		 <p>10</p> <p>x1</p>	
 <p>2</p> <p>x1</p>	 <p>49</p> <p>x1</p>		
 <p>19</p> <p>x1</p>	 <p>64& 71</p> <p>x1</p>	 <p>77</p> <p>x4</p>	 <p>78</p> <p>x1</p>
 <p>67&68</p> <p>x1</p>	 <p>72L&72R</p> <p>x1</p>	 <p>21L&21R</p> <p>x1</p>	
 <p>3</p> <p>M8*1.25*95L</p> <p>x4</p>	 <p>6</p> <p>⊙D22*D8.5*1.5T</p> <p>x16</p>	 <p>73</p> <p>⊙D14*D6.5*0.8T</p> <p>x4</p>	
 <p>9</p> <p>M8*1.25*20L</p> <p>x8</p>	 <p>7</p> <p>⊙ D15.4*D8.2*2T</p> <p>x14</p>	 <p>90</p> <p>← M5*0.8*10L</p> <p>x2</p>	
 <p>17</p> <p>← M8*1.25*100L</p> <p>x2</p>	 <p>18</p> <p>⏏ M8*1.25*8T</p> <p>x2</p>	 <p>91</p> <p>← ST4*15L</p> <p>x2</p>	
 <p>20</p> <p>← M6*1*45L</p> <p>x4</p>	 <p>x1</p>	 <p>x1</p>	

INSTRUKCJA MONTAŻU


KROK 1:



Przykręć przedni i tylni stabilizator (2& 19) do głównej ramy (1) używając śrub imbusowych (3), zakrzywionych podkładek (6) i podkładek sprężynowych (7).

Ustaw właściwą wysokość poprzez kręcenie kółkiem w tylnej zaślepce nóżki (4).


KROK 2:



Przykręć lewy i prawy pedał (21L&21R) do wspornika pedałów (11) używając śrub z kwadratową szyjką (20), płaskich podkładek (73) i galek (77).

* 3 opcjonalne pozycje pedałów.

KROK 3:




Zalecamy wykonanie tego etapu przez dwie osoby.

Najpierw podnieś osłone na wsporniku kierownicy (49) jak pokazuje rys. (a), następnie połącz przewody komputera (29 & 30) pokazuje rys.(b)

Włóż wspornik kierownicy (10) w główną ramę i przykręć ją jak pokazuje rys. (c) używając zakrzywionych podkładek(6), podkładek sprężynowych (7) i śrub imbusowych (9). Zsuń osłone wspornika kierownicy(49).


Przykręć lewą i prawą część ruchomej kierownicy (52L&52R) do wsporników ruchomej kierownicy(12) używając zakrzywionych podkładek (6), podkładek sprężynowych (7) I śrub imbusowych (9).

KROK 4:




Przykręć lewą i prawą część kierownicy(72L & 72R) do wspornika kierownicy (10) używając śrub imbusowych (17), zakrzywionych podkładek (6), podkładek sprężynowych (7) i nakrętek samokontrujących (18).

KROK 5:



Połącz przewody komputera (29) i przewody czujnika pulsu (65) do komputera (64), następnie przykręć komputer (64) do wspornika kierownicy (10) używając wkrętów (76).

KROK 6:



Przykręć przednią i tylną szkrzynkę komputera (68& 67) do wspornika kierownicy (10) używając wkręty(90&91).

Podłącz zasilacz do prądu podczas ćwiczeń.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SM8900-71

FUNKCJE PRZYCISKÓW

UP	Aby dokonać korekty w górę danych funkcyjnych lub zwiększyć obciążenie.
DOWN	Aby dokonać korekty w dół danych funkcyjnych lub zmniejszyć obciążenie.
MODE	Aby potwierdzić wszystkie ustawienia.
START/STOP	Aby rozpocząć lub zakończyć trening.
RESET	Aby zresetować bieżące ustawienie i przełączyć do powrotu do ekranu początkowego.
RECOVERY	Aby sprawdzić stan odzyskiwania tętno.
BODY FAT	Aby przetestować ilość tkanki tłuszczowej % Naciśnij przycisk BODY FAT w trybie czuwania i modyfikować dane użytkownika.

FUNKCJE WYŚWIETLACZA


TIME	Liczenie w górę - brak zaprogramowanego celu, czas liczy się od 00:00 do 99:59, przyrost to 1 minuta. Odliczanie - Jeśli czas będzie odliczany od wprowadzonej wartości do 00:00. Każdy skok zwiększenia lub zmniejszenia wynosi 1 minutę od 01:00 do 99:00.
SPEED	Wyświetla aktualną prędkość treningu. Prędkość maksymalna wynosi 99.9 KM/H lub ML/H.
RPM	Wyświetla obroty na minutę. Zakres wskazań 0 ~ 15 ~ 999
DISTANCE	Zliczona całkowita odległość od 00:00 do 99,99 km lub mil. Użytkownik może zaprogramować docelową odległość, naciskając przycisk góra / dół. Każdy zmienia wartość o 0,1km lub ML.
CALORIES	Zlicza zużycia kalorii podczas treningu od 0 do maksimum 9999 kalorii. (Dane te są orientacyjne dla porównania różnych sesji ćwiczeń, które nie mogą być stosowane w leczeniu.)
PULSE	Użytkownik może skonfigurować puls docelowy od 0 - 30 do 230, a brzęczyk komputera zasygnalizuje, kiedy tętno jest powyżej wartości docelowej podczas treningu.
WATTS	Wyświetla bieżące moc treningu. Zakres wskazań 0 ~ 999.

WŁĄCZENIE

1. Podłącz zasilacz do gniazda DC IN, a konsola włączy się sygnał dźwiękowy na 2 sekundy i wyświetlaczem LCD wszystkich segmentach.




2. Ustaw zegara i kalendarza za pomocą pokrętki ,obrócić i naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić.




- Ekran wyświetli "SELECT USER", użytkownik może nacisnąć przycisk MODE, aby wejść w tryb wyboru użytkownika.

Użyj pokrętki, żeby ustalić wartości od U1 do U4 i naciśnij MODE żeby potwierdzić.

I następnie ustaw dane o płci (SEX), wieku (AGE), wzroście (HEIGHT) i wadze (WEIGHT).



4. W trybie gotowości, konsola będzie pokazywać "SELECT WORKOUT"(wybierz ćwiczenie), użytkownik może nacisnąć przycisk MODE, aby przejść do trybu wyboru. I użyć pokrętki, aby wybrać MANUAL (tryb manualny) → PROGRAM(program wbudowany) → USER PROGRAM(program użytkownika) → H.R.C.(tętno) → WATT(moc)



TRENING W TRYBIE MANUALNYM


W trybie gotowości, wybierz Manual i naciśnij przycisk MODE aby wejść.

Szybki start: Użytkownik może nacisnąć START / STOP, aby rozpocząć szkolenie w trybie MANUAL(manualnym), wszystkie wartości ćwiczeń rozpoczną odliczanie od zera.

Po wejściu w tryb manualny, użytkownik może skonfigurować TIME(czas) → DISTANCE(dystans) → CALORIES(kalorie) → PULSE(puls) → RESISTANCE LEVEL(poziom obciążenia) przechodząc przez okna, a następnie naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening

Wszystkie wartości rozpocznie się odliczanie do zera. (Do wyczyszczenia wartości, naciśnij przycisk RESET)

W trybie ręcznym, animacja kolarza będzie iść do przodu co 3 km, a prędkość awatara będzie taka sama jak prędkość użytkownika.



TRENING Z UŻYCIEM PROGRAMÓW WBUDOWANYCH

W trybie gotowości wybierz PROGRAM i naciśnij przycisk MODE aby wejść.

Użytkownik może użyć pokrętki, aby wybrać preferowany program od 1 do 12, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Profil Program będzie migać, użytkownik może obrócić w górę lub w dół, aby dostosować poziom obciążenia.


Czas jest ograniczony do 20:00 I nie jest regulowany. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening i wyścig z komputerem.

Po starcie, TIME(czas) rozpoczyna odliczanie; animacja drogi będzie adekwatna do prędkości użytkownika.

Użytkownik musi przestrzegać prędkości PC poprzez sprawdzenie poniższych symboli, aby zakończyć 20 minutowy trening :

- ▲ : PRĘDKOŚĆ UŻYTKOWNIKA > PC PRĘDKOŚĆ – użytkownik musi zwolnić
- : PRĘDKOŚĆ UŻYTKOWNIKA = PC PRĘDKOŚĆ
- ▼ : PRĘDKOŚĆ UŻYTKOWNIKA < PC PRĘDKOŚĆ – użytkownik musi przyspieszyć

Gdy odliczanie czasu dojdzie do zera, konsola wyda sygnał dźwiękowy na 8 sekund, a wynik wyścigów będzie wyświetlony: PC WIN(komputer wygrał) lub USER WIN(użytkownik wygrał).



TRENING W PROGRAMIE UŻYTKOWNIKA

W trybie gotowości wybierz USER PRO i naciśnij przycisk MODE aby wejść.

Użytkownik może tworzyć własne jego / jej preferowany profil poprzez ustawienie poziom oporu dla każdej wartości, a następnie naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić. Użytkownik może posiadać po naciśnięciu przycisku MODE, aby zakończyć ustawienia.


Czas jest ograniczony do 20:00 I nie jest regulowany. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening i wyścig z komputerem.

Po starcie, TIME(czas) rozpoczyna odliczanie; animacja drogi będzie adekwatna do prędkości użytkownika.

Użytkownik musi przestrzegać prędkości PC poprzez sprawdzenie poniższych symboli, aby zakończyć 20 minutowy trening:

- ▲ : PRĘDKOŚĆ UŻYTKOWNIKA > PC PRĘDKOŚĆ – użytkownik musi zwolnić
- : PRĘDKOŚĆ UŻYTKOWNIKA = PC PRĘDKOŚĆ
- ▼ : PRĘDKOŚĆ UŻYTKOWNIKA < PC PRĘDKOŚĆ – użytkownik musi przyspieszyć

Gdy odliczanie czasu dojdzie do zera, konsola wyda sygnał dźwiękowy na 8 sekund, a wynik wyścigów będzie wyświetlony: PC WIN(komputer wygrał) lub USER WIN(użytkownik wygrał).




TRENING Z MONITOROWANIEM PRACY SERCA

W trybie gotowości wybierz H.R.C. i naciśnij przycisk MODE aby wejść.

Wiek 25 miga po wejściu H.R.C. ,można ustawić swój wiek, obracając pokrętkę i naciśnij przycisk MODE żeby potwierdzić. Monitor obliczy zaprogramowaną wartość tętna automatycznie zgodnie z ustawieniami wiekowej. Ekran pokaże wartość procentową częstości akcji serca 55%, 75%, 90% i cel. Można wybrać wartość przez klawisze góra / dół / ENTER .

Jeśli nie ma pulsu przez 5 sekund, wyświetlacz LCD wyświetli "Need H.R."(potrzebny puls) do czasu pojawienia się pulsu.



TRENING W CIĄGLYM POMIARZE MOCY (WATT)

W trybie gotowości wybierz WATT i naciśnij przycisk MODE aby wejść.

Zaprogramowana wartość watt 120 miga na ekranie w trybie ustawiania WATT wybierz UP / DOWN / ENTER, aby ustawić wartość docelową z 10 do 350. Po naciśnięciu przycisku START, aby rozpocząć trening.


Po starcie, poziom jest regulowany w zależności od prędkości obrotowej do osiągnięcia ustawienia WATT.

▲ : MOC > ustawionej MOCY 25% – użytkownik musi zwolnić

● : MOC = ustawionej 25%

▼ : MOC < ustawionej 25% – użytkownik musi przyspieszyć

--- : MOC > lub < ustawionej MOCY 50% (przekroczenie zakresu)---








IŁOŚĆ TŁUSZCZU (BODY FAT)

Możesz sprawdzić ilość tkanki tłuszczowej, gdy komputer jest w trybie STOP. Należy postępować zgodnie z instrukcjami, jak poniżej:

1. Naciśnij przycisk BODY FAT, i przytrzymaj dłonie na uchwycie, aby rozpocząć testowanie tkanki tłuszczowej.
2. Symbol "- - - - -" będzie wyświetlany podczas testowania przez 8 sekund. Po 8 sekundach pojawi się wskaźnik tkanki tłuszczowej w procentach i BMI za pomocą symbolu.
3. Jest możliwe, aby wyświetlił się inny komunikat, jeśli masz następującą sytuację:
"E-1" - Kiedy widzisz tę informację, to znaczy, że nie umieścić swój kciuk poprawnie na czujniku. Proszę spróbuj ponownie.
"E-4" - Po pojawieniu się tego oznaczenia, oznacza to, że wskaźnik BODY FAT został przekroczony dostępny obszar, który został zawarty w programie.

Po testach tkanki tłuszczowej, naciśnij przycisk BODY FAT aby wrócić do ekranu początkowego.

SYMBOL				
PŁEĆ\TŁUSZCZ%	NISKI	NISKI/ŚREDNI	ŚREDNI	ŚREDNI/WYSOKI
MĘŻCZYZNA	<13%	13%-25.8%	26%-30%	>30%
KOBIETA	<23%	23%-35.8%	36%-40%	>40%




ODZYSKIWANIE TĘTNA (RECOVERY)

Po wykonywaniu przez pewien okres czasu, należy trzymając się uchwytów i nacisnąć przycisk "RECOVERY". Wszystko wyświetlacz funkcji przestanie wyjątkiem "Time" rozpoczyna odliczanie od 00:60 do 00:00.

Ekran wyświetli status odzyskiwania tętna z F1, F2to F6. F1 jest najlepszy, F6 jest najgorszy. Użytkownik może ćwiczyć w celu poprawy stanu odzyskiwania tętna.

(nacisnij ponownie przycisk RECOVERY, aby powrócić do ekranu początkowego.)



Uwaga:

1. Ten komputer potrzebuje 9V, 1A or 9V, 0.5A zasilacza.
2. Podczas zatrzymania pedałowania przez 4 minuty, komputer przejdzie w tryb oszczędzania energii, wszystkie dane nastawcze i ćwiczenia będą przechowywane do czasu rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń ponownie.
3. Jeśli komputer działa dziwnie, proszę odłączyć i podłączyć zasilanie.
4. Jeżeli kable między komputerem a silnikiem są przerwane, to komputer wyświetli E2. Użytkownik może najpierw sprawdzić, czy kable są dobrze podłączone lub skonsultować się z naszym agentem.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużyтыми w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756