




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 14168 Rower treningowy inSPORTline Salenas



Spis treści

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
PARAMETRY	3
MONTAŻ.....	4
Zawartość zestawu	5
Kroki montażu	6
PANEL STEROWANIA.....	12
WŁĄCZANIE	13
WYBÓR PROGRAMU	14
PRAWIDŁOWA POSTAWA PODCZAS ĆWICZEŃ	18
RYSUNEK W ROZŁOŻENIU.....	19
LISTA CZĘŚCI.....	20
OCHRONA ŚRODOWISKA	21
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	22

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


Przed użyciem tego produktu przeczytaj dokładnie całą instrukcję. Zachowaj do wykorzystania w przyszłości.

- Intensywny charakter ćwiczeń na tym urządzeniu powinien być poprzedzony konsultacją z fizjoterapeutą. Ćwiczący nie powinien mieć żadnych specyficznych zastrzeżeń odnośnie stanu zdrowia swojego serca. Pomiar wykonany przyrządami są uważane za dokładne, ale pod uwagę należy brać przed wszystkim badania wykonane przez lekarza.
- Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone, i że nie ma uszkodzonych lub zużytych części. Jeśli któreś z części maszyny są zużyte lub uszkodzone, zaprzestań używania go i wymień części.
- Przed montażem sprawdź listę narzędzi i części oraz upewnij się, że wszystkie znajdują się w zestawie.
- Używaj tylko oryginalnych części wchodzących w skład opakowania urządzenia.
- Upewnij się, że dzieci nie mają dostępu do urządzenia. Dzieci nie mogą korzystać z tego produktu ani nie powinny znajdować się w pobliżu, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie wolno nosić luźnej odzieży podczas ćwiczeń. Luźne części mogą utknąć w częściach maszyny.
- Zawsze zakładaj buty sportowe z gumowymi podeszwami.
- Ustaw urządzenie na płaskiej i równej powierzchni. Nie zaleca się używania ani przechowywania urządzenia w wilgotnym otoczeniu. Niektóre części maszyny mogą ulec korozji.
- Upewnij się, że wokół urządzenia znajduje się co najmniej 0,6 m wolnego miejsca.
- Żadna część urządzenia nie powinna wystawać ani ograniczać ruchu użytkownika.
- Regularne sprawdzanie, czy urządzenie nie jest uszkodzone, pomaga zapewnić bezpieczeństwo produktu.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do celów terapeutycznych.
- Nie ruszaj się na siodełku podczas ćwiczeń. Pedaluj siedząc.
- Układ hamulcowy jest zależny od prędkości ćwiczeń.
- Układ hamulcowy jest bardzo ważny. Zawsze upewnij się, że jest funkcjonalny.
- **Limit wagi:** 150 kg
- **Kategoria:** HA (według normy EN957) nadający się do użytku domowego.
- **OSTRZEŻENIE! Monitorowanie tętna pracy serca może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli zaczniesz czuć się słaby, natychmiast przerwij ćwiczenia.**

PARAMETRY









Wymiary po montażu	101 x 510 x 128 cm
Waga	25.8 kg
Waga koła zamachowego	6 kg
Całkowity obszar treningowy	98 x 65 x 180 cm
Limit wagi	150 kg

MONTAŽ















Zawartość zestawu

Narzędzia:

Śruba imbusowa M8*16L (4) M-4	Nakrętka żółdziowa na śrubę M8 (2) M-2	Podkładka $\Phi 8*\Phi 19*2T$ (2) M-3	Podkładka $\Phi 12*\Phi 19*1T$ (4) M-5
			
Śruba M8*75L (2) M-1		Klucz imbusowy (1)	
			
Klucz do nakrętek (1)		Śrubokręt (1)	
			

Części:


D	 Rama główna	B	 Uchwyty
C	 Słupek uchwytów	O	 Siedelko
I	 Przedni stabilizator	J	 Tylny stabilizator

K	 Słupek siedziska	E	 Uchwyt na butelkę
A	 Panel kontrolny	D-30	 Pedaly
M	 Narzędzia	N	 Adapter

Kroki montażu

KROK 1


1. Przymocuj przedni stabilizator (I) do ramy głównej (D) używając dwóch śrub i podkładek (M-4, M-5).
2. Przymocuj tylny stabilizator (J) do ramy głównej (D) używając dwóch śrub i podkładek (M-4, M-5).



Krok 2

Dokręć dwa pedały (D-30L + D-30R) do korby (D-13L, D-14R) za pomocą śrubokrętu.


UWAGA: Dokręć lewy pedał przeciwnie do ruchu zegara a prawy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Użyj klucza lub śrubokrętu aby dobrze dokręcić.



KROK 3


1. Przymocuj siodełko (O) do regulatora siodełka. Siodełko można wyregulować pod różnymi kątami. Dokręć dwie śruby za pomocą śrubokrętu. Siodełko można dodatkowo wyregulować poziomo odkręcając pokrętło (D-2).
2. Włóż słupek (K) do ramy głównej (D), wybierz żądaną pozycję i dokręć pokrętło (D-2). Upewnij się, że gałka jest zawsze dokręcona.

UWAGA: Wyreguluj wysokość siedzenia, tak aby otwory na gałce i siedzenie wyrównały się. Jeśli poluzujesz pokrętkę i przesuniesz siodełko w górę i w dół, pokrętkę powinno zablokować się w otworze w słupku siedziska. Maksymalna wysokość wysunięcia jest zaznaczona na słupku siedziska. Nie wysuwaj siedzenia poza ten znak.




KROK 4

1. Podłącz górny i dolny przewód czujnika (C-1, D-23).
2. Włóż słupek kierownicy (C-3) do ramy głównej, za pomocą wkrętów (D-24) i podkładek półkolistych (D-25) oraz klucza imbusowego dobrze dokręć.




KROK 5

1. Przeciągnij przewód pulsometru (B-3) przez otwór.
2. Przymocuj uchwyty (B) na słupku uchwytów (C-3) używając śrub (M-1), nakrętek (M-2) i podkładek (M-3).




KROK 6

Wepnij przewód (B-3 & C-1) i podłącz komputer (A) używając 4 śrub (A-1) dokręć kluczem.



KROK 7

1. Przymocuj uchwyt butelek (E) za pomocą śrub (C-2).
2. Podłącz adapter (N) do gniazda jak na rysunku poniżej.



PANEL STEROWANIA

WYŚWIETLACZ

Funkcje	Opis
Czas	Odliczanie: Nie ma ustawionego odliczania czasu, czas jest dodawany o 1 minutę od 00:00 do 99:59 Odliczanie: Jeśli ustawione jest odliczanie czasu, czas będzie odliczany od ustawionej wartości do 00:00. Wartość jest dodawana o 1 minutę od 00:00 do 99:00
Prędkość	Wyświetla aktualną prędkość. Maksymalna wartość to 99,9 km/h lub mph.
RPM (obroty na minutę)	Wyświetla aktualną prędkość. Zakres: 0 ~ 15 ~ 999
Odległość	Wyświetla aktualną przebytą odległość od 0,00 do 99,99 km lub mil. Użytkownik może ustawić odległość za pomocą


	przycisków w górę i w dół. Odległość zwiększa się o 1 km lub milę z 0.00 do 99.00.
Kalorie	Wyświetla liczbę spalonych kalorii od 0 do 9999 kalorii. Wartość ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie służy do celów medycznych Kalorie wzrastają o 0 kalorii od 0 do 9990
Tętno	Wyświetla puls użytkownika od 0-30 do 230. Konsola powiadamia użytkownika, jeśli aktualna wartość jest wyższa od ustawionej wartości
Watts	Wyświetla aktualną moc od 0 do 999.
Tryb ręczny	Tryb ręczny
Początkujący	4 programy dla początkujących
Zaawansowany	4 zaawansowane programy
Sporty	4 programy dla sportowców
Cardio	Docelowy program HR
Program Watt	Program WATT
Program użytkownika	Tworzenie programu użytkownika

PRZYCISKI

Przycisk	Opis
Up (w górę)	Zwiększ opór, przycisk nawigacyjny
Down (w dół)	Zmniejsz opór, przycisk nawigacyjny
Mode, Enter (tryb, potwierdź)	Potwierdź wybór lub ustawienia
Reset	Przytrzymaj przez 2 sekundy, konsola uruchomi się ponownie i rozpocznie się od ustawień użytkownika Naciśnij, aby powrócić do menu głównego podczas trwającego lub zatrzymanego programu
Start, Stop	Uruchamianie, zatrzymywanie programu
Recovery	Test regeneracji tętna
Body fat (tkanka tłuszczowa)	Jeśli żaden program nie jest uruchomiony, naciśnij przycisk, aby zmierzyć współczynnik tkanki tłuszczowej Dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie służą do celów medycznych ani terapeutycznych.

WŁĄCZANIE








Uruchom trener, wyświetlacz zaświeci się na 2 sekundy (rys.1)



Rys. 1

WYBÓR PROGRAMU

Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz jeden z programów: Manual (rys. 2), Beginner (rys. 3), Advanced (rys. 4), Sporty (rys. 5), Cardio (rys. 6), Watt (Rys. 7) lub program użytkownika (Rys. 8).

	
Rys. 2	Rys. 3
	
Rys. 4	Rys. 5
	
Rys. 6	Rys. 7
	
Rys. 8	

TRYB RĘCZNY


Naciśnij START w menu głównym, aby wejść do programu

Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać tryb manualny i naciśnij przycisk MODE/ENTER, by potwierdzić.

Za pomocą przycisków w górę i w dół ustaw czas (rys. 9), dystans (rys. 10), kalorie (rys. 11), puls (rys. 12), a następnie potwierdź przyciskiem MODE / ENTER.

Naciśnij START / STOP, aby uruchomić program, użyj przycisków góra i dół, aby ustawić opór trenażera. Opór jest wyświetlany w kategorii WATT, jeśli opór nie jest regulowany przez 3 sekundy, przełącza się na wyświetlanie WATT.

Użyj przycisku START / STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



POCZĄTKUJĄCY


Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać program dla początkujących i potwierdź, naciskając MODE/ENTER.

Przyciskami w górę i w dół wybierz program 1-4 (rys. 14) i potwierdź naciskając MODE/ENTER.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić czas.

Naciśnij START / STOP, aby uruchomić program, użyj przycisków góra i dół, aby ustawić opór roweru.

Naciśnij START/STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



ZAAWANSOWANY


Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać program Advance i potwierdź, naciskając MODE / ENTER.

Przyciskami w górę i w dół wybierz program 1-4 (rys. 15) i potwierdź naciskając MODE/ENTER.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić czas.

Naciśnij START/STOP, aby uruchomić program, użyj przycisków góra i dół, aby ustawić opór roweru.

Użyj przycisku START/STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



Rys. 15

SPORTY


Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz program Sporty i potwierdź, naciskając MODE/ENTER.

Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz program 1-4 (rys. 16) i potwierdź naciskając MODE/ENTER.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić czas.

Naciśnij START/STOP, aby uruchomić program, użyj przycisków góra i dół, by ustawić opór trenażera.

Użyj przycisku START / STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



Rys. 16

CARDIO


Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać program HRC i potwierdź, naciskając MODE / ENTER.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić wiek (rys. 17) i potwierdź, naciskając MODE / ENTER.

Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz 55% (rys. 18), 75%, 90% lub docelowe tętno (Target HR, oryginalna wartość 100).

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić czas.

Użyj przycisku START / STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



Rys. 17

Rys. 18

WATT


Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać program WATT i potwierdź, naciskając MODE / ENTER.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić docelową moc (rys. 19, oryginalna wartość 120).

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić czas.

Aby uruchomić program, naciśnij START / STOP, użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić moc WATT.

Użyj przycisku START / STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego main.



PROGRAM UŻYTKOWNIKA

Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać program użytkownika i naciśnij przycisk MODE / ENTER, aby potwierdzić.


Użyj przycisków w górę i w dół, aby wybrać U1 - U4.

Za pomocą przycisków w górę i w dół utwórz profil użytkownika (rys. 20). Użytkownik musi ustawić 20 części oporu urządzenia. Przytrzymaj przycisk MODE / ENTER przez 2 sekundy, aby wyjść z ustawień.

Użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić czas.

Naciśnij START / STOP, aby uruchomić program, użyj przycisków w górę i w dół, aby ustawić opór trenera.


Użyj przycisku START / STOP, aby zatrzymać program. Naciśnij RESET, aby powrócić do menu głównego.



PROGRAM RECOVERY

Po ćwiczeniach chwyć za uchwyty lub załóż pasek na klatkę piersiową i naciśnij przycisk RECOVERY. Zatrzymują się wszystkie funkcje z wyjątkiem odliczania czasu. Odliczanie rozpoczyna się od 00:60 do 00:00 (rys. 21). Wyświetlacz pokazuje wynik od F1 do F6, gdy F1 jest najlepszym i F6 najgorszym wynikiem (Rys. 22).

Naciśnij kilkakrotnie przycisk RECOVERY, aby powrócić do menu głównego.



Rys. 21

Rys. 22

TKANKA TŁUSZCZOWA

Jeśli żaden program nie jest uruchomiony, naciśnij przycisk BODY FAT, aby uruchomić program.

Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz program U1 - U4.


Musisz ustawić płeć (ryc. 23), wzrost, wagę.

Podczas pomiaru użytkownik musi chwycić oba uchwyty, wyświetlacz LCD pokaże „= ” „=” (rys. 24) przez 8 sekund, aż do zakończenia pomiaru.


Następnie wynik jest wyświetlany w % FAT (ryc. 25), BMI (ryc. 30) przez 30 sekund.

Komunikaty o błędach: E-1: nie wykryto pulsu


E-4: Procent tłuszczu% jest poniżej 5 lub powyżej 50, BMI jest poniżej 5 lub przekracza 50 (ryc. 27).




Rys. 23




Rys. 24



Rys. 25



Rys. 26



Rys. 27

UWAGA:


1. Gdy użytkownik przestanie pedałować przez 4 minuty, panel sterowania przejdzie w tryb oszczędzania energii. Wszystkie ustawienia i dane dotyczące ćwiczeń będą przechowywane do momentu ponownego rozpoczęcia ćwiczeń przez użytkownika.
2. Jeśli panel sterowania działa nieprawidłowo, odłącz adapter, a następnie podłącz go ponownie.

PRAWIDŁOWA POSTAWA PODCZAS ĆWICZEŃ

Podczas ćwiczeń można utrzymywać plecy w pozycji pionowej lub pochylić się, opierając przedramię na uchwytach. Podczas pedałowania, kolana nie powinny być wyprostowane w najniższym położeniu,

ale nieco ugięte na kolanie. Trzymaj głowę w jednej linii z kręgosłupem, aby zminimalizować naciąg szyi i górnej części pleców. Zawsze staraj się pedałować płynnie i ciągle.

RYSUNEK W ROZŁOŻENIU



LISTA CZĘŚCI

Numer	Opis	Szt.	Numer	Opis	Szt.
A	Konsola	1	F-4	Koło pasowe	1
A-1	Śruba M5*P0.8*10L	4	F-5	Łożyska 6900RS	1
B	Uchwyty	1	F-6	Łożyska 6003RS	1
B-1	Uchwyty piankowe	2	F-7	Łożyska 6203	1
B-2	Pulsometr	2	F-8	Łożyska 6300RS	1
B-3	Przewód pulsometru	1	F-9	Podkładka płaska	1
B-4	Śruba M4*20L	2	F-10	Podkładka	2
B-5	Zaślepka	2	F-11	Tuleja koła zamachowego	1
B-6	Uchwyty	1	F-12	Tuleja koła zamachowego	1
C	Słupek uchwytów	1	F-13	Koło zamachowe	1
C-1	Przewód czujnika (Górny)	1	G	Zestaw koła pasowego	1
C-2	Śruba M5*P0.8*20L	2	G-1	Koło pasowe	1
C-3	Słupek uchwytów	1	G-2	Nakrętka M8	1
D	Zestaw ramy głównej	1	G-3	Podkładka płaska	1
D-1	Nylon M8*P1.0*20L	2	G-4	Śruba sześciokątna M8*P1.25*18L	1
D-2	Pokrętło	1	G-5	Podkładka falista	2
D-3	Przewód czujnika	1	G-6	Podkładka falista	1
D-4	Przewód DC	1	G-7	Śruba sześciokątna M6*P1.0*12L	1
D-5	Śruba M4*10L	1	G-8	Sprężyna koła pasowego	1
D-6	Uchwyt czujnika	1	G-9	Koło pasowe	1
D-7	Podkładka płaska	1	H	Zestaw magnetyczny	1
D-8	Podkładka falista	1	H-1	Podkładka płaska	2
D-9	Podkładka płaska	1	H-2	Śruba sześciokątna M6*P1.0*16L	2
D-10	C clip	1	H-3	Podkładka sprężynowa	2
D-11	Łożysko 6203	2	H-4	Magnes	1
D-12	Tuleja do słupka siedziska	1	I	Zestaw przedniego stabilizatora	1
D-13	Lewa prowadnica	1	I-1	Podkładka stabilizatora przedniego	1
D-14	Prawa prowadnica	1	I-2	Podkładka stabilizatora przedniego	1
D-15	Pasek	1	I-3	Śruba 3/16'	2
D-16	Lewa pokrywa łańcucha (górną)	1	I-4	Przedni stabilizator	1
D-17	Lewa pokrywa (dolna)	1	J	Zestaw tylnego stabilizatora	1

D-18	Nasadka korby	2	J-1	Podkładka regulowana	2
D-19	Śruba M5*16	4	J-2	Zaślepka stabilizatora	2
D-20	Śruba M4*50L	6	J-3	Śruba 3/16'	4
D-21	Podkładki słupka uchwytów	2	J-4	Tyłny stabilizator	1
D-22	Zestaw serwomotoru	1	K	Słupek siedziska	1
D-23	Przewód silnika	1	L	Zestaw regulacji siedzenia	1
D-24	Śruba M8*P1.25*20L	4	L-1	Uchwyt śruby mocującej	1
D-25	Podkładki	4	L-2	Pokrętko siodełka	1
D-26	Oś	1	L-3	Podkładka	1
D-27	Śruba sześciokątna M8*P1.25*12L	3	L-4	Zaślepka	2
D-28	Rolka	1	L-5	Suwak siedziska	1
D-29	Łożysko	1	M	Zestaw narzędzi	1
D-30	Zestaw pedał	1	M-1	Śruba M8*P1.25*75L	2
D-31	Zaślepki słupka uchwytów	1	M-2	Nakrętka M8	2
D-32	Rama główna	1	M-3	Podkładka	2
E	Klatka na butelkę	1	M-4	Śruba M8*16	4
F	Zestaw koła zamachowego	1	M-5	Podkładka	4
F-1	Nakrętka 3/8'	5	N	Adapter zasilający	1
F-2	Oś koła zamachowego	1	O	Siodełko	1
F-3	Koło	1			

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdko, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756