




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL
IN 19903 Bieżnia inSPORTline Air-run



SPIS TREŚCI:

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.....	3
INFORMACJE O BIEŻNI	4
LISTA CZĘŚCI.....	4
MONTAŻ.....	7
KONSOLA	11
PROGRAMY	13
MKONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE	17
BEZPIECZNY TRENING.....	17
ROZPOCZYNIANIE TRENINGU.....	18
ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE	19
PRZECHOWYWANIE	20
WAŻNE UWAGI.....	20
ELEMENTY MONTAŻOWE KONSOLI	21
OPIS CZĘŚCI.....	22
SCHEMAT	25
LISTA CZĘŚCI.....	27
OCHRONA ŚRODOWISKA	30
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	31

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA




- Zachowaj podręcznik, aby skorzystać z niego w przyszłości.
- Poruszaj się naturalnie, do przodu. Nie patrz na swoje stopy. Tylko jedna osoba może skorzystać z produktu jednocześnie.
- Stopniowo zwiększaj prędkość, a nie natychmiast.
- W razie niebezpieczeństwa naciśnij przycisk stop lub wyciągnij klucz zabezpieczający.
- Opuść urządzenie po zatrzymaniu się.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami montażu. Montaż może wykonać osoba dorosła.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt. Nie pozostawiaj dzieci i zwierząt domowych bez opieki w pobliżu bieżni. Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie dla dorosłych.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek ćwiczenia, zapytaj lekarza. Jest to ważne, jeśli masz problemy zdrowotne lub trwające leczenie lub masz wysokie ciśnienie krwi.
- Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki. Muszą być odpowiednio dokręcone. Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonej lub zużytej bieżni.
- Regularnie sprawdzaj bieżnię pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Jeśli pojawi się jakaś ostra krawędź, przestań używać bieżni.
- Umieść bieżnię na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Zachowaj bezpieczną odległość co najmniej 60 cm wokół bieżni. Nie używaj w wilgotnych pomieszczeniach. Nie ustawiaj bieżni na grubym dywanie.
- Chroń bieżnię przed wilgocią i wodą.
- Nie używaj aerozoli w obszarze wokół bieżni.
- Jeśli bieżnia pracuje, nie zdejmuj osłony ochronnej. Jeśli musisz zdjąć osłonę ochronną podczas konserwacji, odłącz bieżnię od gniazda.
- Zawsze noś odzież sportową. Nie noś luźnych ubrań, które mogą zostać wciągnięte. Zawsze noś buty sportowe.
- Nie włączaj bieżni, jeśli stoisz na niej. Po włączeniu bieżni występuje opóźnienie. Przed uruchomieniem bieżni stań z boku.
- Nie ćwicz 40 minut po jedzeniu.
- Zawsze wykonuj rozgrzewki przed treningiem.
- Nie umieszczaj obcych przedmiotów w wentylacji lub gniazdach.
- Nie modyfikuj produktu.
- Ćwicz w rozsądny sposób i nie przedłużaj. Jeśli ćwiczysz po raz pierwszy, trzymaj mocno uchwyty, aż przyzwyczaisz się do urządzenia. Gdy wyświetlane jest HIGH HEART RATE, twoje tętno jest zbyt wysokie i musisz zmniejszyć tempo.
- Żadna część bieżni nie może uniemożliwiać poruszania się użytkownika.
- Nie używaj na zewnątrz.
- Nie wystawiaj na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj bieżni w miejscach o wysokiej wilgotności (baseny, sauna itp.)
- Maksymalna waga użytkownika: 180 kg
- Kategoria: SA do użytku komercyjnego i profesjonalnego zgodnie z EN 957
- Spełnia normy: EN ISO 20957-1: 2013

- **OSTRZEŻENIE:** System monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli wystąpią nudności, natychmiast przerwij ćwiczenie!


OSTRZEŻENIE Nie należy używać czujników tętna w uchwycie przy prędkościach powyżej 14 km / h.








OSTRZEŻENIE! System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierne rozciąganie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenie!









INFORMACJE O BIEŻNI

	Importer/ Dovoze / Dovoza: SEVEN SPORT s.r.o. inSPORTline s.r.o. Address / Adresa: Bolvojova 35876, Praha 3, 1300, CZE Elektriza 6471, Trencin 911 01, SVK	1. Numer seryjny znajduje się w trzecim wierszu od dołu/																									
	Item No. / Položka olicio: IN19903 Class / Trída / Trieda: SA Standard / Norma: EN957-1, EN957-6	Warning !!! Please read the user manual detail before use the machine	Varovan!!! Prečítajte si manuál pred použitím posilni	2. Data zakupu																							
	Warning !!! Please read the user manual detail before use the machine	Varovan!!! Prečítajte si manuál pred použitím posilni	3. Miejsce zakupu																								
	Production date / Datum výroby <table border="1"> <tr> <th colspan="4">2019</th> <th colspan="4">2020</th> <th colspan="4">2021</th> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td> <td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td> <td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td> </tr> </table>	2019				2020				2021				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PI No.: IL120419 Serial number: IN19903 - 10071900001 TÜV report No.: STUESO018073104909HS Max.user weight / max.váha užívateľa / max.váha užívateľa: 150KGS	4. Informacje o użytkowaniu
2019				2020				2021																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																

LISTA CZĘŚCI

Nr	Rysunek	Nazwa	Ilość
1		Rama główna	1

2		Lewy słupek	1
3		Prawy słupek	1
4		Dolna kierownica	1
5		Konsola	1
6		Lewa górna kierownica	1
7		Prawa górna kierownica	1
8		Uchwyt na butelkę	1

9		Element dystansowy kierownicy	2
10		Śruba M8 x 60 mm	8
11		Śruba M8 x 20 mm	8
12		Śruba T4 x 16 mm	2
13		Podkładka falista	4
-		Klucz imbusowy	-
-		Śrubokręt w kształcie litery T	-
-		Śrubokręt	-

MONTAŻ


Dla bezpieczeństwa montaż bieżni powinien być wykonany przez dwie osoby.

Przed złożeniem upewnij się, że nie brakuje żadnej części.

KROK 1

Poproś inną osobę o przytrzymanie lewej poręczy (2) po lewej stronie ramy (1).

Przymocuj lewą poręcz (2) do ramy głównej (1) za pomocą 4 śrub (10). Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone.




KROK 2

Poproś drugą osobę o przytrzymanie prawej poręczy (3) po prawej stronie ramy (1).

Zaczep kabel regulacji obciążenia, jak pokazano na rysunku.

Podłącz środkową część (2 i 3 piny) (15/17) i przewody czujnika (2 i 3 piny) (14/16).


Włóż nadmiar kabla do prawej poręczy (3), a następnie przymocuj uchwyt do prawej strony ramy głównej (1) za pomocą 4 śrub (10). Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone, a kable są prawidłowo podłączone i zabezpieczone.



KROK 3

Poproś drugą osobę o przytrzymanie dolnych uchwytów (4) z przodu poręczy (2/3).

Podłącz środkowe kable (2 i 3 piny) (15/17) i górny zestaw kabli (2 i 3 piny) (21/20) i włóż go do prawego uchwytu (3). Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone, a kable są prawidłowo podłączone i zabezpieczone.




KROK 4

Podłącz pierścienie dystansowe (9) do górnych uchwytów (6/7).

Przymocuj prawą poręcz (7) do prawego słupka (3) i zabezpiecz 2 śrubami (12) i 2 zakrzywionymi podkładkami (13).

Przymocuj lewą poręcz (7) do lewego słupka (3) i zabezpiecz 2 śrubami (12) i 2 zakrzywionymi podkładkami (13).



KROK 5


Odkręć 4 śruby (74) z tyłu konsoli (5).

Przełóż kable konsoli (2 i 3 końki) przez wspornik konsoli.

Przymocuj konsolę (5) do wspornika konsoli (4) za pomocą 4 śrub (74).


Podłącz kable wspornika (2 i 3 piny) i kable górne (2 i 3 piny) (21/20).

Upewnij się, że śruby są odpowiednio dokręcone, a kable są prawidłowo podłączone i zabezpieczone. Włóż nadmiar kabli do wspornika konsoli.



KROK 6

Przymocuj uchwyt na butelkę do lewego uchwyty (2) za pomocą śruby (11).




Przed użyciem sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zmontowane i dokręcone.

Umieść produkt na płaskiej i twardej powierzchni.

REGULACJA WYSOKOŚCI


W przypadku stosowania na nierównych powierzchniach można wyrównać bieżnię za pomocą 2 nóżek poziomujących znajdujących się z tyłu pasa.



TRANSPORT

Bieżnia ma 2 kółka transportowe na przednim stabilizatorze. Podnieś tył pasa i przesunij bieżnię na kółkach transportowych.

OSTRZEŻENIE: Nie próbuj przechylać bieżni naciskając na konsolę.




USTAWIENIA OBCIĄŻENIA

Bieżnia jest wyposażona w niezależny system regulacji obciążenia (4 poziomy).

Ustawienie oporu jest kontrolowane przez magnesy.

1 - najlżejszy, 4 - najcięższy



KONSOLA

SZYBKI START

Użyj tego programu, jeśli chcesz szybko rozpocząć trening bez ustawiania parametrów programu i danych osobistych.













- Chodź po pasie przez kilka sekund, aby włączyć konsolę.
- Naciśnij START.
- Wyświetlone zostaną następujące wartości WATTS (MOC), SPEED (PRĘDKOŚĆ), RPM (OBROTY NA MINUTĘ), HEART RATE (TĘTNO, jeśli wykryte).
- Wartości TIME (CZAS), DISTANCE (ODLEGŁOŚĆ), CALORIES (KALORIE), WATTS (MOC) zostały dodane.

Po skończeniu pracy.

- Przestań biegać.
- Naciśnij STOP.
- Wyświetlone zostaną następujące wartości TIME, DISTANCE, CALORIES, WATTS, SPEED, RPM, HEART RATE (jeśli zostanie wykryte).

Jeśli przestaniesz biec i nie naciśniesz STOP, program zatrzyma się automatycznie po 30 sekundach. Aby ponownie uruchomić program, rozpocznij bieg. Program zatrzymuje się po 3 minutach bezczynności.

PRZYCISKI


	Użyj przycisków Interval i Target aby natychmiast uzyskać dostęp do odpowiednich ustawień programu.
	STOP Zamyka lub zatrzymuje program. Naciśnij i przytrzymaj, aby zresetować dane.
	▼ Zmniejsza wartość. Przytrzymaj, aby szybciej zmniejszyć wartość.
	ENTER Potwierdza ustawienie.
	Zmienia widoki AVG (średnia) i MAX podczas treningu.
	▲ Zwiększa wartość. Przytrzymaj, aby zwiększyć wartość szybciej.
     	

Monitorování tepové frekvence nemusí být přesné. Pokud cítíte slabost či nevolnost, okamžitě ukončete cvičení.

	<p>START</p> <p>Uruchom program lub uruchom ponownie zatrzymany program.</p>
--	---


WYŚWIETLACZ

INTERWAŁ

	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetl aktualną część sekcji GO (ćwiczenie) lub REST (odpoczynek). 8:88> pokaż dedukcję bieżącej części ćwiczenia CZAS CAŁKOWITY 88:88> Wyświetla razem czasy segmentów GO i REST 88/88> Wyświetla bieżący interwał i całkowitą liczbę interwałów Wyświetl aktualny interwał: INTERVAL 20/10, INTERVAL 20/30, INTERVAL CUSTOM
---	---


ODCZYTY

Wyświetla **TARGET TIME** (czas docelowy), **TARGET DISTANCE** (odległość docelową) lub **TARGET CALORIES** (kalorie docelowe) program.

	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetla CZAS treningu do 1:59:00. Jeśli cel zostanie ustawiony, wartość zostanie odjęta. Wyświetla ODLEGŁOŚĆ do 999,9 km. Jeśli cel zostanie ustawiony, wartość zostanie odjęta. Wyświetla aktualną PRĘDKOŚĆ km / h. Wyświetla aktualne spalone KALORIE do 999 kcal. Jeśli cel zostanie ustawiony, wartość zostanie odjęta. Dane mają charakter orientacyjny i nie są przeznaczone do celów medycznych. Wyświetlanie (WATTS) do 9999. Dane są orientacyjne i nie służą do celów medycznych. Wyświetla bieżące obroty Wyświetla aktualny opór (POZIOM), 1 - niższy, 4 - wyższy.
---	--



H.R (TĘTNO)

Wyświetla bieżące tętno na minutę (bpm), które jest wykrywane przez bezprzewodowy pas piersiowy.

	<ul style="list-style-type: none">• Wyświetla maksymalne tętno do 65%• Wyświetla maksymalne tętno do 80%• Wskazanie, że tętno nie zostało wykryte• Wyświetla bieżące tętno.• Wyświetla prędkość potrzebną do osiągnięcia żądanego tętna (wzrost)• Wyświetla prędkość potrzebną do osiągnięcia żądanego tętna (spadek)• Wykryto tętno.
---	---

PROGRAMY

PROGRAM INTERWAŁ

	<p>Konsola zawiera 3 PROGRAMY INTERWAŁOWE: 20/10 INTERVAL, 20/30 INTERVAL i CUSTOM INTERVAL</p> <p>Interval 20/10 i interval 20/30 zawiera 8 intensywnych segmentów treningowych o zadanym czasie.</p> <p>Te bardzo intensywne programy (H.I.I.T) automatycznie wskazują fazę ćwiczeń (GO) i fazę odpoczynku (REST).</p> <p>Ostatni segment odpoczynku wyemituje sygnał dźwiękowy.</p>
	<p>INTERWAŁ 20/10</p> <p>Włącz konsolę i naciśnij INTERVAL 20/10</p> <p>Interwał jest wyświetlany 0/08</p> <p>Segment REST zajmuje 10 sekund</p> <p>Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór</p> <p>Użyj START, aby uruchomić program; program nie uruchomi się, dopóki nie zaczniesz biegać</p> <p>Za pomocą STOP możesz zatrzymać program w dowolnym momencie, a wyniki zostaną wyświetlone.</p> <p>Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM (prędkość, obroty).</p>



INTERWAŁ 20/30

Włącz konsolę i naciśnij interwał 20/30

Interwał jest wyświetlany 0/08

Segment REST zajmuje 30 sekund

Naciśnij ENTER, aby potwierdzić wybór

Użyj START, aby uruchomić program; program nie uruchomi się, dopóki nie zaczniesz biec

Za pomocą STOP możesz zatrzymać program w dowolnym momencie, a wyniki zostaną wyświetlone.

Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM.



INTERWAŁ NIESTANDARDOWY

Włącz konsolę i naciśnij INTERVAL CUSTOM

Z przyciskami nawigacyjnymi ustaw segment GO (0:01 - 9:59)

Potwierdź za pomocą ENTER

Za pomocą przycisków nawigacyjnych ustaw segment REST (0:01 - 9:59)


Potwierdź za pomocą ENTER

Użyj START, aby uruchomić program; program nie uruchomi się, dopóki nie zaczniesz działać

Za pomocą STOP możesz zatrzymać program w dowolnym momencie, a wyniki zostaną wyświetlone.

Naciśnij dwukrotnie ENTER, aby zapisać ustawienia.

Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM.



PROGRAMY DOCELOWE

 <p>The screenshot shows a digital display with four main sections: 'TARGET TIME' (1:88:88), 'REMAINING ELAPSED' (1:88:88), 'CALORIES? TOTAL' (888), and 'DISTANCE? KM MILE' (888.8).</p>	<p>Konsola zawiera 4 programy docelowe: czas, dystans, kalorie i tętno. Zaraz po dotarciu na miejsce usłyszysz sygnał dźwiękowy i trening się zakończy.</p>
 <p>The screenshot shows the 'TARGET TIME' section set to 32:00. The 'TIME?' label is also visible.</p>	<p>CZAS</p> <p>Włącz konsolę i wybierz TARGET TIME</p> <p>Z przyciskami nawigacyjnymi ustaw czas treningu (1:00 - 1:59:00)</p> <p>Potwierdź za pomocą ENTER</p> <p>Naciśnij START, aby uruchomić program, program nie rozpocznie się, dopóki nie zaczniesz działać</p> <p>Naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.</p> <p>Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM.</p>
 <p>The screenshot shows the 'TARGET DISTANCE' section set to 5.0. The 'DISTANCE? KM' label is also visible.</p>	<p>ODLEGŁOŚĆ</p> <p>Włącz konsolę i wybierz TARGET DISTANCE</p> <p>Za pomocą przycisków nawigacyjnych ustaw odległość (0,1 - 999,9 km)</p> <p>Potwierdź za pomocą ENTER</p> <p>Naciśnij START, aby uruchomić program, program nie rozpocznie się, dopóki nie zaczniesz działać</p> <p>Naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.</p> <p>Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM.</p>



KALORIE

Włącz konsolę i wybierz TARGET CALORIES

Wartość domyślna 50 zacznie migać.


Użyj przycisków nawigacyjnych, aby ustawić spalone kalorie podczas treningu (10 - 990 kcal)

Potwierdź za pomocą ENTER

Naciśnij START, aby uruchomić program, program nie rozpocznie się, dopóki nie zaczniesz działać

Naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.

Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM.



TĘTNO

Do tego programu należy nosić kompatybilny pas piersiowy

Wpisz swój WIEK, konsola obliczy odpowiednie tętno dla obciążenia 65% a 80%.

Konsola również ostrzeże Cię, jeśli chcesz przyspieszyć lub zwolnić, aby osiągnąć żądane tętno

Włącz konsolę i wybierz docelowy HR

Użyj przycisków nawigacyjnych, aby ustawić swój wiek, domyślną wartością jest 30 lat.


Wiek może wynosić od 10 do 99 lat.

Potwierdź za pomocą ENTER

Naciśnij START, aby uruchomić program, program nie rozpocznie się, dopóki nie zaczniesz działać

Naciśnij STOP, aby zatrzymać program i wyświetlić wyniki.

Za pomocą ENTER możesz zmienić wyświetlanie AVG (średnia) i MAX (maksymalna) SPEED / RPM.



MKONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj bieżnię w suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed kurzem. Przed przechowywaniem odłącz od gniazdka ściennego (jeśli dotyczy).

Trwałość i bezpieczeństwo urządzenia można zagwarantować tylko wtedy, gdy produkt jest regularnie sprawdzany pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

Nigdy nie zdejmuj osłon ochronnych.

Bieżnia jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie należy jej używać w wilgotnych miejscach.

Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki pod kątem szczelności.

KONSERWACJA

Do czyszczenia zawsze używaj miękkiej, bawełnianej szmatki i nieagresywnego detergentu.

Nigdy nie używaj agresywnych środków czyszczących na bazie alkoholu lub benzyny.

REGULARNA KONTROLA

CODZIENNIE

- Przed każdym użyciem upewnij się, że żaden przedmiot w okolicy nie uniemożliwia użytkownikowi swobodnego poruszania się.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy krawędzie pasa są prawidłowo umieszczone i sprawdź, czy nie są zużyte.
- Po każdym użyciu wytrzyj pot i wilgoć.
- Wyczyść wyświetlacz konsoli wilgotną, miękką bawełnianą szmatką. Unikaj używania zbyt dużej ilości wody.

CO TYDZIEŃ

- Prawidłowo wyczyść plastikową pokrywę
- Wyczyść uchwyty i wyświetlacz
- Sprawdź, czy krawędzie są bezpiecznie zablokowane
- Sprawdź wszystkie śruby, nakrętki pod kątem zużycia i szczelności.

CO MIESIĄC

- Nasmaruj wszystkie metalowe końce zabezpieczeniem antykorozyjnym
- Sprawdź poziom naładowania baterii AA w konsoli, wymień w razie potrzeby
- Oczyszcz powierzchnię bieżną

Nie zalecamy przeprowadzania żadnych wewnętrznych korekt / regulacji.

Stosowanie jakichkolwiek środków innych niż środki czyszczące i smarujące może skrócić żywotność produktu.

BEZPIECZNY TRENING

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Może zalecić częstotliwość, intensywność i czas trwania treningu w zależności od wieku i stanu zdrowia. W przypadku odczuwania jakichkolwiek objawów podczas ćwiczeń - ból lub ucisk w klatce piersiowej, nieregularne tętno, duszność, zawroty głowy lub inny dyskomfort - należy natychmiast przerwać! Skonsultuj się z lekarzem przed kontynuowaniem ćwiczeń. Jeśli często korzystasz z bieżni, możesz wybrać zwykłą prędkość chodzenia lub prędkość joggingu. Jeśli nie masz doświadczenia lub nie wiesz, jaka jest najlepsza prędkość początkowa, zapoznaj się z poniższymi danymi:

Prędkość 1 - 3.0 km/h	osoby o słabej kondycji
Prędkość 3.0 - 4.5 km/h	ludzie, którzy często nie ćwiczą
Prędkość 4.5 - 6.0 km/h	normalna prędkość chodzenia
Prędkość 6.0 - 7.5 km/h	szybki chód
Prędkość 7.5 - 9.0 km /h	bieg
Prędkość 9.0 - 12.0 km/h	średnio doświadczony biegacz
Prędkość 12.0 - 14.5 km/h	doświadczony biegacz
Prędkość ponad 14.5 km/h	doskonały biegacz

UWAGA:

- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas chodzenia, powinni wybrać prędkość 6 km / h lub niższą.
- Użytkownicy, którzy chcą ćwiczyć podczas biegu, powinni wybrać prędkość 8 km / h lub wyższą.

ROZPOCZYNIANIE TRENINGU

PRZYGOTOWANIE

Jeśli masz więcej niż 45 lat lub masz problemy ze zdrowiem i po raz pierwszy korzystasz z bieżni, przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem.

Przed użyciem bieżni elektrycznej, odsuń się na bok i dowiedz się, jak z niej korzystać, np. jak zacząć, zatrzymywać i dostosować prędkość. Możesz jej używać po zapoznaniu się z jej funkcjami.

TRENING

Optymalna częstotliwość ćwiczeń wynosi 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 minut. Lepiej najpierw zaplanować i nie wykonywać ćwiczeń losowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Optymalna częstotliwość ćwiczeń wynosi 3 - 5 razy w tygodniu przez 15 - 60 minut. Lepiej najpierw zaplanować i nie wykonywać ćwiczeń losowo. Możesz kontrolować intensywność ruchu poprzez regulację prędkości i nachylenia. Sugerujemy, aby nie ustawiać nachylenia na początku ćwiczenia. Jeśli chcesz zwiększyć intensywność ćwiczenia, zmiana nachylenia będzie najbardziej efektywna.

JAK ĆWICZYĆ?

Najlepiej jest, aby każde ćwiczenie trwało 15-20 minut. Rozgrzej się przez 2 minuty, pokonując 4,8 km / h, a następnie zwiększ prędkość do 5,3 km / h, a następnie 5,8 km / h. Każda sekcja powinna zająć około 2 minut. Następnie dodaj 0,3 km / h na 2 minuty, aż oddech przyspieszy (nie powinieneś mieć jednak trudności). Ćwicz z taką prędkością, jeśli uważasz, że trudno jest oddychać, zmniejsz prędkość o 0,3 km / h. Na koniec pozostaw 4 minuty, aby w końcu zmniejszyć prędkość. Jeśli zauważysz zwiększenie intensywności przez zbyt szybkie zwiększanie prędkości, możesz powoli zwiększać nachylenie. Tylko mała regulacja może znacznie zwiększyć intensywność.

SPALANIE KALORII - W ten sposób możesz spalać kalorie. Rozgrzej się przez 5 minut przy prędkości 4 - 4,8 km / h, a następnie dodaj 0,3 km / h co 2 minuty. Zwiększaj prędkość, aż poczujesz, że wykonywanie ćwiczenia przez 45 minut jest wyzwaniem. Aby zwiększyć intensywność, możesz próbować ćwiczyć przez 1 godzinę z tą prędkością. Możesz ćwiczyć podczas oglądania telewizji. Dodawaj prędkość 0,3 km / h za każdym razem, gdy widzisz reklamy i powracasz do poprzedniej prędkości pod koniec reklamy, aby zwiększyć intensywność tylko podczas reklam. Zwolnij przez co najmniej 4 minuty..





ODZIEŻ


Wszystko, czego potrzebujesz, to para butów, które pozwolą ci w pełni rozciągnąć stopy i jednocześnie nie przykleją się do obcych przedmiotów pod podeszwami butów, dzięki czemu nie

będziesz nosił brudu na pas bieżni i deskę do biegania. Brud i inne ciała obce mogą je uszkodzić. Powinieneś nosić wygodne ubrania.

ĆWICZENIA ROZGRZEWAJĄCE

Przed biegiem lepiej jest wykonać kilka ćwiczeń rozgrzewających. Rozgrzane mięśnie są łatwe do rozciągnięcia, więc poświęć trochę czasu na 5 - 10 minutową rozgrzewkę. Powtórz każde ćwiczenie pokazane na zdjęciach poniżej.

	<p>Dotknij palców</p> <p>Lekko ugnij kolana i powoli rozciągnij ciało w dół. Rozluźnij plecy i ramiona. Spróbuj dotknąć palców. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz ok. 3 razy.</p>
	<p>Naciąganie ścięgien</p> <p>Siedząc na poduszce, wyprostuj jedną nogę i złóż drugą. Pociągnij go jak najbliżej ciała, jak możesz. Postaraj się jak najlepiej dotknąć palców i zachować rozciągliwość przez 10-15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.</p>
	<p>Łydki i ścięgno Achillesa</p> <p>Wspieraj się dwiema rękami na ścianie lub drzewie, jedną nogą rozciągniętą za tobą. Trzymaj nogę prosto, a pięta na ziemi. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.</p>
	<p>Rozciąganie mięśnia czworogłowego</p> <p>Podopryj się prawą ręką na ścianie lub stole i wyciągnij lewą rękę do tyłu, aby utrzymać kostkę. Pociągnij go w kierunku pośladków, aż poczujesz napięcie w udzie. Utrzymuj pozycję przez 10 - 15 sekund. Powtórz 3 razy dla każdej nogi.</p>










PRZECHOWYWANIE

Trzymaj bieżnię w czystym i suchym środowisku. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a bieżnia nie jest podłączona do gniazda zasilania.








WAŻNE UWAGI









- Ta bieżnia jest wyposażona w standardowe przepisy bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakikolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem maszyny.
- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu na bieżni. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana ciała może zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i ćwiczenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Ta bieżnia nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.



ELEMENTY MONTAŻOWE KONSOLI

 <p>3 PIN 2 PIN</p>	<p>Tył konsoli</p>
	<p>Przód konsoli</p>
	<p>17. 3 PIN i 2 PIN - Górny kabel 1050 mm</p>
	<p>15. 3 PIN - 3 PIN i 2 PIN - Środkowy kabel 1100 mm</p>
	<p>14. 2 PIN - Kabel dolny 550 mm</p>
	<p>16. 3 PIN - Kabel dolny 400 mm</p>
	<p>87. 3 PIN – regulacja obciążenia</p>


OPIS CZĘŚCI


5		Konsola
2		Lewy słupek
3		Prawy słupek
68		Ręczna regulacja obciążenia magnetycznego
30		Przedni zespół rolkowy
64		Tylny zespół rolkowy
27		Pas do biegania

22		Listwy aluminiowe
34		Osłona ramy głównej
35		Osłona ramy głównej
115		Osłona ramy głównej
114		Osłona ramy głównej
37		Prowadnica boczna
36		Prowadnica boczna
116		Prowadnica boczna

117		Prowadnica boczna
-		Zespół trajektorii łożyska zakrzywionego

SCHEMAT





LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość
1	Rama główna	1
2	Słupek pionowy - lewa strona	1
3R	Słupek pionowy - strona prawa - 6 poziomów	1
4	Zespół dolnego uchwytu	1
5R	Konsola - SYCPUTC1V 2.0 - 6 poziomów	1
6	Lewy górny uchwyt	1
7	Prawy górny uchwyt	1
8	Uchwyt na butelkę	1
9	Pierścień redukcyjny rury - $\Phi 45 \times 16$	2
10	Śruba z łbem sześciokątnym C.K.S z półgwintem - $M8 \times 60 \times 20$	8
11	Śruba z łbem krzyżowym C.K.S z pełnym gwintem - $M4 \times 16$	2
12	Śruba imbusowa C.K.S z pełnym gwintem - $M8 \times 20$	14
13	Podkładka zakrzywiona - $\Phi 8,5 \times R25 \times t2,0$	4
14	2-pinowa wtyczka z dolnym przewodem podłączonym do przewodu L-550mm	1
15	Przewody połączone w środkowej części z 3 pinami i 2 pinami, L-1100mm	1
16	3 pin - gniazdo z dolną częścią przewodu podłączonego L - 400mm	1
17	Przewody połączone w górnej części z 3 pinami i 2 pinami, L-1050 mm	1
18	Dolny odcinek przewodu oporowego L-450mm	1
19	Górny odcinek przewodu oporowego L - 1100mm	1
20	Śruba z łbem sześciokątnym - $M8 \times 20$ mm	10
21	Podkładka płaska - $\Phi 8$	111
22N	Listwa aluminiowa - $478 \times 59,3 \times 28$	60
23R	Podkładka dystansowa EVA - $50 \times 48 \times t1,5$	120
24	Metalowa płytki mocująca - $t1,5 \times 20 \times 14,3$	120
25	Podkładka gwiazdowa - $\Phi 6$	240
26	Nakrętka zabezpieczająca z łbem sześciokątnym - M5	240
27	Pas biegowy - $3600 \times 50 \times 9,5 \times 5$	2
28	Śruba imbusowa C.K.S z pełnym gwintem - $M10 \times 35 \times 20$	4
29	Nakrętka zabezpieczająca z łbem sześciokątnym - M10	4
30R	Zespół rolek przednich - $\Phi 187 \times 652 \times 371 \times 31$ z łożyskiem FL205	1
31	Nakrętka sześciokątna - M8	2
32	Wkręt samogwintujący C.K.S z łbem krzyżowym - $ST4 \times 30$	36
33	Wkręt samogwintujący C.K.S z łbem krzyżowym - $ST4 \times 16$	25
34	Przednia plastikowa osłona boczna - lewa - $851 \times 160 \times 307$	1
35	Tylna plastikowa osłona boczna - lewa - $851 \times 160 \times 307$	1

36	Poręcz boczna przednia - lewa - 671 x 141 127	1
37	Poręcz boczna tylna - lewa - 671 x 141 127	1
38	Śruba z łbem krzyżowym C.K.S z pełnym gwintem - M4 × 16	1
39	Podkładka sprężynowa - Φ5	1
40	Podkładka gwiazdowa - Φ5	1
41	Kabel uziemiający - L300mm	1
42	Śruba imbusowa C.K.S z pełnym gwintem - M6 x 15	12
43	Dolna płyta mocująca ramy głównej	2
44	Śruba z łbem stożkowym sześciokątnym i pełnym gwintem - M6 × 15	4
45	Przednia osłona koła ruchomego - t1,2 x Φ31	4
46	Tuleja metalowa - Φ19 x 60 x M6	2
47	Ruchome koło - Φ71 x t48 x Φ19,2	2
48	Śruba z łbem krzyżowym C.K.S. z pełnym gwintem - M5 × 15	8
49	Przeciwnakrętka wielogwintowa - 24 x 16 x 8,3 x M5	8
51R	Stopka z regulacją wysokości - Φ75 x 102 x M12	4
52	Nakrętka zabezpieczająca z łbem sześciokątnym - M8	114
53R	Łożysko - 608 - 2L / NBK	134
54	Metalowa tuleja z wycięciem (OD12mm x ID8.1mm x16mm)	92
55	Śruba z łbem sześciokątnym z półgwintem - M8 x 60 x 13	110
56	Koło pasowe prowadzące -Aluminium	18
57	Klips metalowy - Φ23	18
58	Tuleja metalowa (OD12mm x ID8.1mm x12mm)	18
59	Tuleja metalowa (OD12mm x ID8.1mm x16mm)	54
60	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - M8 × 30	2
61	Regulowana płyta mocująca tylnego wałka	2
62	Wzmocnienie tylnej osłony	2
63	Śruba z łbem gniazdowym sześciokątnym z pełnym gwintem - M8 × 75	4
64N	Zespół rolki tylnej z włożonymi magnesami	1
65	Uchwyt do podnoszenia tylnej ramy głównej	1
66	Górna pokrywa uchwytu z ręczną regulacją oporu	1
67	Śruba pasowana z łbem sześciokątnym - M6 x 50 x 36	1
68	Uchwyt regulowany ręcznie - 163 x 86 x 59,2	1
69R	Wspornik poziomy z ręczną regulacją oporu - 6 poziomów	1
70	Sprężyna metalowa - Φ3,7 x Φ5,3 x 10	2
71	Trzpień mocujący z ręczną regulacją oporu	2
72	Plastikowa nasadka redukcyjna - Φ38 x 15,4	2
73	Tuleja metalowa (OD15mm x 63mm)	1
74	Śruba z łbem krzyżowym C.K.S z pełnym gwintem - M5 × 10	8

75	Zaślepka końcowa - $\Phi 38 \times t1,5$	2
76N	Metalowa płytki mocująca czujnik	1
77N	Plastikowy wspornik mocujący czujnik	1
78	Śruba z łbem gniazdowym sześciokątnym z pełnym gwintem - $M6 \times 60$	1
79	Montaż słupka przedniego - prawego	1
80	Śruba z łbem sześciokątnym C.K.S z półgwintem - $M8 \times 40 \times 20$	2
81	Płyta wzmacniająca ramę główną - przód	1
82	Regulowany wspornik mocujący rezystor	1
83	Śruba z łbem sześciokątnym C.K.S z półgwintem - $M8 \times 30 \times 20$	2
84	Nakrętka zabezpieczająca z łbem sześciokątnym - M4	3
85	Regulowana płytki mocująca rezystor	2
86	Śruba z łbem krzyżowym C.K.S z pełnym gwintem - $M4 \times 10$	3
87	Regulowany rezystor - zespół VR	1
88	Podkładka płaska - $\Phi 6 \times \Phi 20 \times t2,0$	2
89	Sprężyna metalowa - $\Phi 10 \times \Phi 1,2 \times 25$	1
90	Tuleja metalowa - $\Phi 10 \times 43$	1
91	Płyta pokryta magnezem	2
92	Okrągły magnes - $25 \times 25 \times 10$	4
93	Regulowany uchwyt magnetyczny	1
94	Nakrętka zabezpieczająca z łbem sześciokątnym - M6	7
95	Tuleja - $\Phi 12 \times \Phi 7,9 \times \Phi 6 \times 6,5$	12
96	Nakrętka sześciokątna - M6	2
97	Zacisk metalowy - położenie środkowe	2
98	Podkładka płaska metalowa - $\Phi 6$	7
99	Śruba z łbem gniazdowym sześciokątnym z pełnym gwintem - $M6 \times 25$	6
100	Śruba z łbem gniazdowym sześciokątnym z pełnym gwintem - $M6 \times 15$	12
101	Zacisk metalowy - przód i tył	4
102N	Oś koła pasowego spawana -przód $\Phi 20 \times \Phi 17 \times 122,2 \times M6$	1
103N	Koło pasowe napędowe -przód - $\Phi 158 \times \Phi 48 \times \Phi 40 \times 52\text{mm}$	1
104R	Pasek napędowy wielorowkowy - 8EPJ280	2
105N	Łożysko kulkowe zwykłe - 6203ZZ - NBK	4
106N	Łożysko jednokierunkowe - CSK6203	1
107	Metalowy trzpień mocujący SQ - $9 \times 4 \times 4$	1
108	Ręczna regulacja górnej pokrywy uchwytu - $59,2 \times 12,6 \times 36,2$	1
109N	Spawana oś koła pasowego - tył $\Phi 20 \times \Phi 17 \times 91,5 \text{ mm}$	1
110N	Koło pasowe - tylne - $\Phi 70 \times \Phi 48 \times \Phi 40 \times 38\text{mm}$	1
111N	Płyta koła napędowego -Aluminium - $\Phi 180 \times \Phi 48,3 \times 4\text{mm}$	1
112	Śruba imbusowa C.K.S z pełnym gwintem - $M6 \times 10$	3

113	Klips metalowy - $\Phi 17$	1
114R	Przednia plastikowa osłona boczna – prawa – 851 x 160 x 307	1
115	Tylna plastikowa osłona boczna – prawa – 851 x 160 x 307	1
116	Poręcz boczna przednia – prawa – 671 x 141 127	1
117	Poręcz boczna tylna – prawa – 671 x 141 127	1
118	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - M6 × 30	1
119R	Regulowany wspornik konsoli	1
120	Przelotka - $\Phi 13$	1
121	Śruba z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem - M8 × 15	4
122	Podkładka płaska - $\Phi 8,5$ x $\Phi 20$ x t1,5	4
123	Tuleja metalowa - $\Phi 12$ x $\Phi 10$ x 10mm	4
124	Przewód dolny z 2-stykowym gniazdem, podłączony L-1150mm	1
125N	Magnes RPM - $\Phi 12$ x 6 mm	2

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

