




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 25607 Rower treningowy inSPORTline Epsilon Max



SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA.....	3
WAŻNE UWAGI.....	4
MONTAŻ.....	4
PANEL STEROWANIA.....	7
Funkcje.....	7
Przyciski.....	8
Sterowanie.....	9
Program Recovery.....	9
UŻYTKOWANIE.....	9
PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA.....	10
KONSERWACJA.....	10
PRZECHOWYWANIE.....	10
WAŻNE UWAGI.....	10
LISTA CZĘŚCI.....	11
SCHEMAT.....	14
OCHRONA ŚRODOWISKA.....	15
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE.....	15

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj uważnie instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na przyszłość.
- Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo użytkownika, regularnie sprawdzaj, czy nie ma uszkodzeń i zużytych części.
- W przypadku przekazania tego przyrządu do ćwiczeń innej osobie lub umożliwienia korzystania z niego innej osobie, należy upewnić się, że osoba ta zapoznała się z treścią i wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Z trenera może korzystać tylko jedna osoba jednocześnie.
- Przed pierwszym użyciem i regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby, wkręty i inne połączenia są odpowiednio dokręcone i dobrze osadzone.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń usuń wszystkie ostre przedmioty znajdujące się wokół trenera.
- Korzystaj z urządzenia tylko wtedy, gdy działa bezbłędnie.
- Każda zepsuta, zużyta lub uszkodzona część musi być natychmiast wymieniona i/lub nie wolno używać trenera, dopóki nie zostanie odpowiednio konserwowany i naprawiony.
- Rodzice i inne osoby nadzorujące powinni być świadomi swojej odpowiedzialności za sytuacje, do których urządzenie nie zostało zaprojektowane, a które mogą wystąpić z powodu naturalnego instynktu zabawy i zainteresowania dzieci eksperymentowaniem.
- Jeśli pozwolisz dzieciom korzystać z tego urządzenia, pamiętaj, aby wziąć pod uwagę i ocenić ich stan psychiczny i fizyczny oraz rozwój, a przede wszystkim temperament. Dzieci powinny korzystać z przyrządu do ćwiczeń wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i zostać poinstruowane w zakresie prawidłowego użytkowania przyrządu do ćwiczeń. Trener nie jest zabawką.
- Upewnij się, że podczas ustawiania trenera jest wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, min. 0,6 m wokół.
- Aby uniknąć ewentualnych wypadków, nie pozwalaj dzieciom zbliżać się do urządzenia bez nadzoru, ponieważ mogą go używać w sposób niezgodny z przeznaczeniem ze względu na ich naturalny instynkt zabawy i chęć eksperymentowania.
- Należy pamiętać, że niewłaściwy i nadmierny trening może być szkodliwy dla zdrowia.
- Należy pamiętać, że dźwignie i inne mechanizmy regulacyjne nie wystają w obszar ruchu podczas ćwiczeń.
- Żadna regulowana część nie może wystawać i ograniczać ruchów użytkownika.
- Podczas ustawiania trenera należy upewnić się, że trener stoi stabilnie i że ewentualne nierówności podłoża są wyrównane.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i buty, które są odpowiednie do ćwiczeń na ergometrze. Ubrania muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby ze względu na swój krój (np. długość) podczas treningu nie zaczepiały o ciało ćwiczącego. Pamiętaj, aby nosić odpowiednie buty, które są odpowiednie do ćwiczeń, dobrze trzymają stopy i mają antypoślizgową podeszwę.
- Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń. Może udzielić ci odpowiednich wskazówek i porad dotyczących indywidualnego natężenia stresu dla ciebie, ćwiczeń i rozsądnych nawyków żywieniowych.
- Maksymalna nośność: 150 kg
- Kategoria: SC (do użytku profesjonalnego)
- Panel sterowania zasilany jest 2 bateriami AAA (brak w zestawie)

WAŻNE UWAGI


- Złóż trener zgodnie z instrukcją montażu i upewnij się, że używasz wyłącznie elementów konstrukcyjnych dostarczonych z trenerem i przeznaczonych do niego. Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że zawartość zestawu jest kompletna, korzystając z wykazu części w instrukcji montażu i obsługi.
- Pamiętaj, aby ustawić trener w suchym i równym miejscu i zawsze chroń go przed wilgocią. Jeżeli chcemy zabezpieczyć miejsce szczególnie przed punktami nacisku, zabrudzeniem itp., zalecamy podłożenie pod trener odpowiedniej, antypoślizgowej maty.
- Ogólna zasada jest taka, że przyrządy do ćwiczeń i urządzenia treningowe nie są zabawkami. Dlatego mogą być używane wyłącznie przez odpowiednio poinformowane lub przeszkolone osoby.
- Natychmiast przerwij trening w przypadku zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych objawów fizycznych. W razie wątpliwości należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
- Dzieci, osoby niepełnosprawne i niepełnosprawne powinny korzystać z ćwiczenia wyłącznie pod nadzorem i w obecności innej osoby, która może udzielić wsparcia i przydatnych wskazówek.
- Upewnij się, że części ciała twoje i innych osób nigdy nie znajdują się w pobliżu ruchomych części trenera podczas jego użytkowania.
- Podczas regulacji regulowanych części upewnij się, że są one odpowiednio wyregulowane i zanotuj zaznaczoną, maksymalną pozycję regulacji, np. wspornika siodełka.
- Nie ćwicz bezpośrednio po posiłku!

MONTAŻ

Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnego miejsca przed montażem.

Wyjmij wszystkie części i sprawdź, czy wszystkie są zawarte w zestawie.


Krok 1



Przymocuj przedni stabilizator (15) do ramy głównej (16) za pomocą 2 śrub (7).

Przymocuj tylny stabilizator (4) do ramy głównej (16) za pomocą 2 zakrzywionych podkładek (5), 2 nakrętek (6) i 2 śrub (3).


Krok 2



Wsuń sztycę (10) w ramę główną (16). Następnie umieść suwak siedziska (12) na sztycy (10) i zabezpiecz podkładką (20) i pokrętłem (19). Wyreguluj i zabezpiecz wysokość sztycy za pomocą pokrętła ręcznego (26).

Przymocuj siodełko (13) do suwaka siodełka (12).


Krok 3



Wsuń uchwyt (17) w ramę główną (16) i zabezpiecz pokrętłem (26). Przymocuj uchwyty (18) za pomocą podkładki (20) i pokrętła ręcznego (19).


Przymocuj panel sterowania (76) do uchwytów (18) za pomocą śrub (77) i podłącz przewody A1 i A2.

Krok 4




Zamocuj pedały oznaczone L (lewy) i R (prawy). Przykręć prawy pedał do korby zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przykręć lewy pedał do korby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Regulacja oporu



Obróć pokrętko (30) w prawo, aby zwiększyć opór, przekręć w lewo, aby zmniejszyć opór.

Hamulec bezpieczeństwa



Naciśnij pokrętkę (30), aby włączyć hamulec awaryjny, który zatrzymuje koło.

Możesz wyregulować wysokość sztycy i uchwytów, odkręcając pokrętkę ręczną i wkręcając je z powrotem po ustawieniu żądanej wysokości.

PANEL STEROWANIA

Panel sterowania zasilany jest 2 bateriami AAA (brak w zestawie).


Funkcje

SCAN	Naciśnij MODE/ENTER, aby uruchomić tryb SKANUJ Panel sterowania wyświetli wartości w kolejności: czas - dystans - kalorie - puls - RPM. Wyświetlane wartości będą zmieniać się co 6 sekund.
SPEED	Wyświetli prędkość w zakresie 0,0 ~ 99,9 Jeśli trener nie wykryje transmisji żadnego sygnału przez 4 sekundy, wyświetlana wartość będzie równa 0
RPM	Wyświetli liczbę obrotów na minutę w zakresie 0~999 Jeśli trener nie wykryje transmisji żadnego sygnału przez 4 sekundy, wyświetlana wartość będzie równa 0
TIME	Wyświetli czas w zakresie 0,00 ~ 99,59 Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość docelowa, czas zostanie dodany. Jeśli ustawiona jest wartość docelowa, czas będzie odliczany od ustawionej wartości do 0, po osiągnięciu 0 włączy się alarm. Jeśli trener nie wykryje transmisji żadnego sygnału przez 4 sekundy, wyświetli się STOP

DISTANCE	Wyświetli odległość w zakresie 0,00 ~ 99,99 Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość docelowa, odległość zostanie dodana. Jeśli ustawiona jest wartość docelowa, odległość zostanie odczytana od ustawionej wartości do 0, po osiągnięciu 0 rozlegnie się alarm.
CALORIES	Wyświetli liczbę spalonych kalorii w zakresie 0~9999 Jeśli nie zostanie ustawiona żadna wartość docelowa, kalorie zostaną dodane. Jeśli ustawiona jest wartość docelowa, kalorie będą liczone od ustawionej wartości do 0, po osiągnięciu 0 włączy się alarm. *Wartość ma charakter orientacyjny i nie służy celom zdrowotnym
PULSE	Wyświetli puls w zakresie 0 - 30 ~ 230 uderzeń na minutę Wartość zostanie wyświetlona po 6 sekundach od wykrycia tętna. Jeśli przez 6 sekund nie zostanie wykryte żadne tętno, pojawi się P. Sygnał dźwiękowy rozlegnie się, gdy wartość będzie wyższa niż tętno docelowe. *Wartość ma charakter orientacyjny i nie służy celom zdrowotnym

Przyciski

SET	Naciśnij SET, aby zwiększyć wartość, przytrzymanie spowoduje szybsze zwiększenie wartości. Czas, zakres 0.00 ~ 99.59 (każde naciśnięcie zwiększa wartość o 1:00) Kalorie, zakres 0 ~ 9999 (każde naciśnięcie zwiększa wartość o 10) Odległość, zakres 0,00 ~ 99,99 (każde naciśnięcie zwiększa wartość o 0,5) Puls, zakres 0 - 30 ~ 230 uderzeń na minutę (każde naciśnięcie zwiększy wartość o 1)
MODE/ENTER	Naciśnij przycisk, aby wybrać funkcję. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy resetuje wszystkie wartości
RESET	Podczas ustawiania funkcji naciśnij przycisk , aby zresetować wartość Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy resetuje wszystkie wartości
RECOVERY	Jeśli konsola wykryje puls, naciśnij przycisk, aby uruchomić program przywracania tętna



Włączanie

Po włączeniu zasilania centrali na wyświetlaczu pojawią się wszystkie wartości.

Wyłączanie

Panel sterowania przechodzi w tryb uśpienia po 4 minutach bezczynności.

Sterowanie

Naciśnij MODE/ENTER, aby wybrać jedną z funkcji: czas - dystans - kalorie - tętno. Przyciskiem SET ustaw żądaną wartość funkcji, a następnie zatwierdzić przyciskiem MODE/ENTER.

Przykład: Jeśli chcesz ustawić czas, wybierz czas, wartość zacznie migać. Za pomocą przycisku SET ustaw żądany czas i potwierdź go naciskając MODE/ENTER. Wartości pozostałych funkcji ustawia się w ten sam sposób.

Po rozpoczęciu treningu i przesłaniu sygnału zostaną wyświetlone funkcje prędkość/rpm, czas, dystans i kalorie. Wartości te zostaną dodane, jeśli ich odejmowanie nie zostało ustawione.

Program Recovery

Program Recovery to program, który mierzy powrót tętna do normalnego poziomu po wysiłku.

Program można uruchomić tylko po wykryciu tętna.

Po uruchomieniu programu zostanie wyświetlone odliczanie 0:60.

Po osiągnięciu 0 zostaną wyświetlone wyniki F1 – F6.

Naciśnij przycisk przywracania, aby powrócić do menu głównego.

F1	Doskonały
F2	Bardzo dobry
F3	Dobry
F4	Przeciętny
F5	Poniżej przeciętnej
F6	Niedobrze

*Wartość ma charakter orientacyjny i nie służy celom zdrowotnym.

Jeśli wartości na wyświetlaczu są trudne do odczytania, należy wymienić baterie.

Jeśli wartości są wyświetlane nieprawidłowo, wyjmij i włóż ponownie baterie.

UŻYTKOWANIE

Ćwiczenia na rowerze stacjonarnym opierają się na bardzo prostych ruchach, ale z pewnością się w nich zakochasz. Dzięki tej łatwości, ćwiczenia na rowerze spinningowym mogą wykonywać osoby starsze. Przed ćwiczeniami należy dostosować wysokość siodła. Ważne jest, abyś siedział wygodnie. Siodło rowerowe musi być tak ustawione, aby podczas siedzenia można było trzymać ergonomicznie ukształtowane uchwyty. Nie powinieneś mieć w pełni wyciągniętych rąk. Możesz uszkodzić mięśnie.

Aby zapewnić wygodne ćwiczenia, postaw stopy na pedałach. Obecnie wszystkie nowoczesne pedały są wyposażone w paski do mocowania i stabilizowania stopy. Ważne jest, aby stopa była pewnie i bezpiecznie ustawiona podczas ćwiczeń.

Podstawą ćwiczeń na rowerze jest to, że nogi poruszają się po określonej ścieżce eliptycznej. Ten ruch jest bardzo podobny do jazdy na tradycyjnym rowerze. Podczas ćwiczeń na rowerze treningowym po prostu usiądź na siodle o odpowiedniej wysokości, trzymaj stopy mocno w pedałach, trzymaj ergonomicznie ukształtowane uchwyty i ćwicz.

Zaleca się na początku wybrać niższe obciążenie. Jeśli ćwiczysz w regularnych odstępach czasu na rowerze treningowym, możesz stopniowo zwiększać obciążenie. Możesz zwiększyć obciążenie stopniowo przez tydzień lub dwa tygodnie. Wybranie dużego obciążenia podczas rozpoczęcia treningu może prowadzić do szybkiego zmęczenia i uszkodzenia mięśni..

Podczas ćwiczeń ważne jest, aby wybrać odpowiednie obciążenie i właściwe tempo. Nie zaleca się wybierania wysokiego tempa od samego początku. Zwiększ tempo po około tygodniu regularnych ćwiczeń. Wysokie tempo nie jest równoznaczne z szybszym spalaniem kalorii. Prawidłowe spalanie

kalorii znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich i regularnych ćwiczeniach. Na początku ćwiczeń liczba spalonych kalorii może wydawać się niska, ale regularne i odpowiednie ćwiczenia są kluczem do osiągnięcia najlepszych wyników.

Ćwiczenia na rowerze stacjonarnym prowadzą również do powstawania mięśni. Służą głównie do wzmocnienia mięśni ud i łydek. Podczas ćwiczeń na rowerze poruszasz również pośladkami.

Jeśli chcesz ćwiczyć prawidłowo, nie należy zapominać o prawidłowym oddychaniu. W każdym ćwiczeniu zaleca się prawidłowe i regularne oddychanie. Ważne jest, aby utrzymywać regularne głębokie wdechy i wydechy. Regularne i prawidłowe oddychanie podczas ćwiczeń na rowerze stacjonarnym obejmuje intensywne ćwiczenia mięśni brzucha. Wskazane jest, aby ćwiczyć 30-35 minut po jedzeniu. Niezastosowanie się do tego może skutkować mniejszą ilością spalonych kalorii, a w starszym wieku prowadzić nawet do problemów z trawieniem.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy również rozważyć dietę. Zaleca się rozpoczęcie dnia od jedzenia słodkich potraw i ciastek lub musli z mlekiem. Na obiad zaleca się spożywanie bardziej kalorycznego posiłku. Nie zapomnij o zupie. Wieczorem zaleca się lekkie posiłki. Jeśli chcesz poprawić swoje zdrowie, to nie tylko regularne ćwiczenia, ale cała dieta.

Ćwiczenia rowerowe to skuteczne ćwiczenie dla wszystkich zapracowanych osób. Ćwiczenia na rowerze stacjonarnym skutecznie wzmacniają mięśnie, zwłaszcza uda, łydki i pośladki. Regularne ćwiczenia mogą prowadzić do szczuplejszej sylwetki. Ćwiczenia polecane są nie tylko jako trening zimowy dla rowerzystów, ale także dla osób, które chcą spalić nadmiar kalorii. Regularne oddychanie, regularne ćwiczenia, rozsądne tempo i zrównoważona dieta mogą prowadzić do pożądaných rezultatów.

PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA

Podczas treningu utrzymuj ciało w pozycji pionowej. Podczas pedałowania nie należy całkowicie prostować nóg. Twoje kolana powinny być lekko zgięte, gdy do końca naciskasz pedał. Trzymaj głowę prosto z kręgosłupem, aby zminimalizować ból mięśni szyjnych i mięśni górnej części pleców. Zawsze ćwicz płynnie i rytmicznie.

KONSERWACJA

- Podczas montażu dokręć wszystkie śruby i ustaw rower w pozycji poziomej.
- Sprawdź śruby po 10 godzinach użytkowania.
- Wyczyść pot po wysiłku. Wyczyść urządzenie ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym. Nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących na częściach plastikowych.
- W przypadku zwiększenia hałasu należy sprawdzić, czy wszystkie połączenia są prawidłowo dokręcone.
- Umieść produkt w czystym, wentylowanym i suchym pomieszczeniu..
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj stacjonarny rower treningowy w czystym i suchym miejscu. Upewnij się, że wyłącznik zasilania jest wyłączony, a rower nie jest podłączony do gniazda zasilania.

WAŻNE UWAGI

- Stacjonarny rower treningowy podlega standardowym przepisom bezpieczeństwa i nadaje się tylko do użytku domowego. Jakiegokolwiek inne użycie jest zabronione i może być niebezpieczne dla użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za obrażenia spowodowane niewłaściwym i niedozwolonym użytkowaniem urządzenia.

- Skonsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem treningu. Lekarz powinien ocenić, czy jesteś fizycznie zdolny do korzystania z urządzenia i ile wysiłku możesz wykonać. Nieprawidłowe ćwiczenie lub zmiana pozycji ciała może zaszkodzić zdrowiu.
- Uważnie przeczytaj poniższe wskazówki i zalecenia. Jeśli podczas wysiłku wystąpi ból, nudności, nierówny oddech lub inne problemy zdrowotne, natychmiast przerwij ćwiczenie. Jeśli ból utrzymuje się, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Stacjonarny rower treningowy nie nadaje się do celów zawodowych lub medycznych. Nie można go również używać do celów leczniczych.
- Czujnik tętna nie jest urządzeniem medycznym. Dostarcza jedynie przybliżonych informacji na temat średniego tętna, a każda sugerowana częstotliwość tętna nie jest medycznie wiążąca. Zgromadzone dane mogą nie zawsze być dokładne w odniesieniu do niekontrolowanych czynników ludzkich i środowiskowych.


LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Parametry	Ilość
1	Pedały L/P	JD-304V (9/16")	1
2	Zaślepka 1	Ø76	4
3	Śruba stabilizatora	GB/T 12-1988, M10x90	2
4	Stabilizator tył		1
5	Podkładka łukowa	Ø10	2
6	Nakrętka	GB/T 802-1988, M10	3
7	Śruba stabilizatora	GB/T 70,2-2000, M10x90	2
8	Śruba	GB/T 5780-2000, M8x40	2
9	Łożtska	608ZZ	4
10	Sztyca siedzenia		1
11	Zaślepka końcowa 2	38x38x2,0	2
12	Uchwyt siedzenia		1
13	Siodełko	DD-6619	1
14	Korek	Ø52x39 (M8)	4
15	Stabilizator przedni		1
16	Rama główna		1
17	Uchwyt		1
18	Uchwyty		1
19	Pokrętło ręczne	M10x25	2
20	Podkładka płaska 1	Ø45x Ø10,5x4	2
21	Koła PU	Ø69x23	2
22	Nakrętka 3	M20x1,0	1
23	Podkładka 2	M10	1
24	Nakrętka	GB/T 889,1-2000, M8	6
25	Śruba 1	GB/T77-2007, M6x6	1
26	Pokrętło ręczne	(M16x1,5)x20 mm	2

27	Śruba 1	GB/T 70,2-2000, M8x16	4
28	Nakrętka 1	M12x1,25, V=8 mm	2
29	Końcówka korby	Ø28x6,5	1
30	Pokrętło ręczne	Ø60x113	1
31	Nakrętka	GB/T 41-2000, M10	2
32	Walek	Ø20x34	1
33	Lewa korba	170x15, 9/16"	1
34	Sprężyna 1	18x62	1
35	Łożyska	6004ZZ	4
36	Prawa korba	170x15, 9/16"	1
37	Pręt śrubowy	Ø13,5x197	1
38	Podkładka 2	Ø20x Ø14x2,0	3
39	Tuleja z tworzywa sztucznego 1	38x38x2,0 / 50x50x2,5	2
40	Śruba 2	GB/T 15856,1-2002 ST4,2x19	2
41	Śruba 3	GB/T 15856,1-2002, ST4,2x19	5
42	Śruba 4	GB/T 15856,1-2002, ST2,9x9,5	4
43	Śruba 1	GB/T 5780-2000, M6x10	2
44	Wewnętrzna osłona pasa	708x93x756 (1100g)	1
45	Gumowy pierścień	55x38x9,2	1
46	Oś	Ø20x162	1
47	Długa rura mocująca	Ø25x Ø20,2x41,2	1
48	Krótką rura mocująca	Ø25x Ø20,5x12	1
49	Wewnętrzna osłona pasa	708x97x756	1
50	Pasek	5PK1180	1
51	Koło pasowe	Ø200x24	1
52	Nakrętka	M12x1,25, V=6	2
53	Podkładka płaska 3	GB/T 95-002, 12 (V=2)	2
54	Śruba mocująca	M6x54	2
55	Walek	δ3	2
56	Nakrętka	GB/T 889,1-2000, M6	2
57	Rurka mocująca	Ø25x Ø20,2x48,2	1
58	Krażek linowy	Ø80x72	1
59	Śruba 10	GB/845-85, ST4,8x13	1
60	Elastyczna podkładka 2	GB/T 859-1987, 6	6
61	Koło zamachowe	Ø453x16 (20kg)	1
62	Wał koła zamachowego	Ø25x160	1
63	Śruba 9	GB/T 5780-2000, M5x10	1
64	Podkładka elastyczna 1	GB/T 859-1987, 5	2

65	Podkładka płaska 1	GB/T 95-2002, 6	1
66	Nakrętka	M20x1,0	2
67	Blok Wolly'ego	153x16x4	1
68	Śruba 7	GB/T 70,1-2000, M6x15	4
69	Śruba 8	GB/T 70,1-2000, M6x12	2
70	Regulacja metalu	117x14,5x δ 1,5	1
71	Blok	161x21x19	1
72	Podkładka EVA	95x16x9	1
73	Podkładka EVA	50x20x4	1
74	Śruba 2	GB/845-85, M6x16	2
75	Duża podkładka	GB/T 95-2002, \varnothing 16x \varnothing 6 (D=3)	2
76	Panel sterowania	ST-6519	1
77	Śruba 3	GB/T 5780-2000, M5x10	4
78	Przewód łączący	D=100	1
79	Plastikowa czapka	\varnothing 14x14	2
80	Śruba z łbem płaskim sześciokątnym	GB/T77-2007, M6x6	1
81	Elastyczna podkładka 3	GB/T 859-1987, 5	3

SCHEMAT



OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.

- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemieźniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

