




UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
IN 26079 Rotoped inSPORTline Animaran



OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
OBSAH BALENÍ	4
KONZOLE.....	12
SPECIFIKACE	13
NÁKRES.....	14
SEZNAM ČÁSTÍ	15
POUŽITÍ.....	16
ROZCVIČKA.....	17
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA	18
ÚDRŽBA.....	18
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ	18
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	18
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE	19






SevenSport s.r.o., si vyhrazuje právo provést jakékoli změny a vylepšení svého produktu bez předchozího upozornění. Navštivte naši stránku www.insportline.cz, kde naleznete nejnovější verzi manuálu








BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím si pozorně přečtěte manuál a uschovejte si ho pro budoucí použití.
- Pro zajištění maximální bezpečnosti provádějte pravidelné kontroly, zda nedošlo k poškození či opotřebením dílů.
- Jestliže bude přístroj používat také jiná osoba, je důležité, aby byla obeznámena se všemi pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Na přístroji může cvičit pouze 1 osoba.
- Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a matice řádně přitaženy a všechny kloubové spoje v dobrém stavu.
- Před zahájením cvičení odstraňte z okolí přístroje všechny nebezpečné předměty s ostrými hranami.
- Přístroj používejte pouze tehdy, je-li zcela v pořádku a plně funkční.
- Poškozený, opotřebený nebo vadný díl musí být co nejdříve vyměněn za nový. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude opět zcela v pořádku.
- Než dovolíte dítěti cvičit na přístroji, zvažte jejich duševní a tělesný stav. Děti mohou cvičit pouze za dozoru dospělé osoby, která bude dohlížet na správné použití přístroje. Rotoped není hračkou pro děti.
- Kolem celého přístroje je třeba zajistit dostatek volného místa min. 0.6 m.
- Uvědomte si, že nesprávně vedené nebo nadměrné cvičení může vést k poškození zdraví.
- Před použitím výrobku je třeba jej zajistit proti nežádoucímu pohybu pomocí stavěcích nožek.
- Žádný nastavitelný díl nesmí vyčnívat a limitovat pohyb uživatele. Při cvičení se vyhýbejte kontaktu s kloubovými spoji.
- Přístroj umístěte na rovný povrch a zajistěte jeho stabilitu.
- Ke cvičení používejte vhodný oděv a obuv. Necvičte v oblečení, které by se mohlo do přístroje zachytit (např. příliš dlouhé a volné oblečení). Doporučujeme pevnou sportovní obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poradte s lékařem. Lékař vám může navrhnout vhodný cvičební program a doporučit vhodnou stravu.
- Výrobek sestavte podle pokynů uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Před zahájením montáže zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu dílů.
- Přístroj umístěte na suchý a rovný povrch a chraňte jej před vlhkostí. Případně umístěte pod přístroj protiskluzovou podložku. Předejdete tím poškození plochy pod přístrojem.
- Je třeba si uvědomit, že cvičební přístroje a jejich příslušenství nejsou určeny ke hraní. Proto mohou přístroj používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s jeho správným provozem.
- Přestaňte okamžitě cvičit, začnete-li pociťovat závrať, nevolnost, bolest v oblasti hrudníku nebo jakéhokoliv jiné potíže. O dalším cvičení se poradte s lékařem.
- Všechny polohovatelné díly musí být nastaveny s ohledem na jejich krajní polohy.
- Necvičte bezprostředně po jídle.
- Napájení konzole: 2x AAA nebo UM-4
- Maximální nosnost: 110 kg
- Kategorie: HC (EN 957-1/A1, EN 957-5) pro domácí použití






- **VAROVÁNÍ!** Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!






OBSAH BALENÍ


Ozn	Název	Ks	Obrázek
26/7/3/11/12/38	Hlavní rám, kryt řetězu, klika, prohnuté podložky, pružné podložky, šrouby	1 set	
61/55/56	Pěnová madla s detektory pulsu	1 set	
31/35/32/33	Sedlová tyč s posuvníkem sedla, M8 ruční šroub, plochá podložka	1 set	
45/44/43	Přední sloupek s kabely a ovládáním zátěže	1 set	
43/50	Konzole, šrouby M5x12	1 set	

36/33/22	Sedlo, ploché podložky, nylonové matice	1 set	
42	Přední krytka	1x	
46/6	Držák lahve, šrouby M4x20	1x	
9/8	Nastavitelný zadní nosník	1 set	
15/14	Nastavitelný přední nosník	1 set	
1	Pedály	1 set	
29	Ruční šroub	1x	

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Ozn.	Název	Ks.	Obrázek
10	Pevnostní šroub M8x65	4	
11	Prohnutá podložka Ø8.5xØ18	4	
12	Pružná podložka Ø8.5xØ14	4	
13	Matice s hlavičkou M8	4	
59	Pouzdro	1	

33	Podložka Ø8.5xØ16	1	
60	Ruční šroub	1	
58	Krytka	1	
	Imbusový šroub	1	
	Klíč	1	




Před montáží vybalte všechny části z balícího materiálu a rozložte na čistý povrch.

Krok 1

Připevněte zadní nosník (9) na hlavní rám (26) pomocí 2x podložek (11 a 12), 2x matic (13) a 2 šroubů (10).

Připevněte přední nosník (15) na hlavní rám (26) pomocí 2x podložek (11 a 12), 2x matic (13) a 2 šroubů (10).




Krok 2

Připevněte pedály (1R pravý a 1L levý) na kliku (3)

Pravý pedál (R) přišroubujte na pravou stranu ve směru hodinových ručiček.

Levý pedál (L) přišroubujte na levou stranu v proti směru hodinovch ručiček.

Připevněte popruhy pedálů.



Krok 3

Odšroubujte 3x matice (22) a 3x podložky (33) ze sedadla (36).

Přípevněte sedadlo (36) na posuvnou sedlovku (35) pomocí 3x matic (22) a 3x podložek (33).


Odšroubujte ruční šroub M8 (32) a 1x plochou podložku (33) z posuvné sedlovky (35).

Přípevněte posuvnou sedlovku (35) na sedlovou tyč (31) a zajistěte pomocí ručního šroubu M8 (32) a 1x podložky (33).

Přípevněte sedlovou tyč (31) do hlavního rámu (26) pomocí ručního šroubu (29).

Nastavte vhodnou výšku sedlové tyče, nepřesahujte však vyznačenou maximální hranici MAX.

Nastavte horizontální polohu sedla pomocí ručního šroubu (32).



Krok 4



Z hlavního rámu (26) odšroubujte 4x šrouby (38), 4x podložky (11 a 12).

Zapojte kabel senzoru (44) z předního sloupku (45) a kabelu vedoucího z hlavního rámu (41).

Zapojte kabel pro změnu zátěže z hlavního rámu (40) s kabelem z předního sloupku (43).

Zasuňte přední sloupek (45) a přední kryt (42) do hlavního rámu (26) pomocí 4x šroubů (38), 4x podložek (11) a 4x podložek (12). Šrouby dotahujte opatrně na dvakrát.

Připevněte držák lahve (46) pomocí 2x šroubů (6) na přední sloupek (45).




Krok 5

Vytáhněte konektor (64) z předního sloupku (45) a protáhněte kabel (51) skrz otvor a spojte s konektorem (64).

Vložte spojené kabely (64 a 51) do předního sloupku a vytáhněte jej skrz horní otvor předního sloupku (45).

Konektor (64) zapojte zpátky do předního sloupku (45).

Madla (61) upevněte na horní část předního sloupku (45) pomocí krytky (58), válečku (59), podložky (33) a ručního šroubu (60).



Krok 6



Odšroubujte 2x šrouby (50) z konzole (54).

Zapojte kabel (44) do kabelu (54).

Zapojte kabel (51) do kabelu (54).

Vložte kabely (51 a 44) do konzole (54).

Připevněte konzoli (54) na přední sloupek (45) pomocí 2x šroubů (50).



KONZOLE

Tlačítka

MODE	Výběr funkce
SET	Nastavení odpočtu času, vzdálenosti, kalorií nebo pulsu
RESET	Vynulování údajů o čase, vzdálenosti, kalorií a pulsu

Funkce

SCAN	Pomocí MODE vyberte SCAN. Displej bude postupně zobrazovat v cyklu: čas, rychlost, vzdálenost, celkovou vzdálenost, kalorie a puls, každý údaj bude zobrazen 6 vteřin.
TIME (čas)	Zobrazuje čas cvičení Odpočet: Stiskněte MODE dokud se nezobrazí TIME, poté stiskem SET nastavte čas cvičení. Spustí se odpočet času od nastavené hodnoty.
SPEED (rychlost)	Zobrazí aktuální rychlost

DISTANCE (vzdálenost)	Zobrazuje aktuální uraženou vzdálenost Odpočet: Stiskněte MODE dokud se nezobrazí DIST, poté stiskem SET nastavte vzdálenost. Spustí se odpočet vzdálenosti od nastavené hodnoty.
ODOMETER (celková uražená vzdálenost)	Zobrazí celkovou uraženou vzdálenost
CALORIES (kalorie)	Zobrazí aktuální spálené kalorie Odpočet: Stiskněte MODE dokud se nezobrazí CAL, poté stiskem SET nastavte počet spálených kalorií. Spustí se odpočet kalorií od nastavené hodnoty.
PULSE (puls)	Zobrazí aktuální tepovou frekvenci. Stiskněte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí PULSE. Před měřením uchopte senzory na madlech. Po 6-7 vteřinách, konzole zobrazí aktuální tepovou frekvenci. První 2-3 vteřiny měření, mohou být hodnoty vyšší než je naměřený údaj. VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě ukončete cvičení!


Poznámka: Pokud je displej špatně čitelný, vyměňte baterie.

Konzole se automaticky vypne po 4 minutách neaktivity.

SPECIFIKACE

Funkce displeje	Auto scan	Každých 6 vteřin
	Čas	0:00~99:59
	Aktuální rychlost	0.0~999.9 Km/h (mil)
	Aktuální vzdálenost	0.00~99.99 Km (mil)
	Kalorie	0.0~999.9 Cal
	Celková vzdálenost	0.0 ~ 999.9 Km (mil)
	Tepová frekvence	40~240 BPM
Typ baterie	2x AAA nebo UM-4	
Provozní teplota	0 °C ~ + 40 °C	
Skladovací teplota	-10 °C ~ + 60 °C	

NÁKRES



SEZNAM ČÁSTÍ

Ozn.	Název	Specifikace	Ks.
1	Pedál		2
2	Koncovka kliky		2
3	Klika (L&R)		2
4	Kryt		2
5	Šroub	M4x20	8
6	Šroub	M4x20	15
7	Kryt řetězu (L a P)		2
8	Nastavitelná krytka		2
9	Zadní nosník		1
10	Pevnostní šroub	M8x65	4
11	Prohnutá podložka	ø8.5xø18	8
12	Pružinová podložka	ø8.5xø14	8
13	Matice s hlavičkou	M8	4
14	Přední transportní kolečko		2
15	Přední nosník		1
16	C-kroužek		2
17	Ložisko		2
18	Pás		1
19	Matice	M10	2
20	Nastavitelný šroub		2
21	Setrvačnick		1
22	Nylonová matice	M8	5
23	Šroub	M8x20	1
24	Držák volnoběžného kola		1
25	Volnoběžné kolo		1
26	Hlavní rám		1
27	Držák snímače		1
28	Šroub	M3X15	1
29	Uvolňovací šroub	M16	1
30	Krytka		1
31	Sedlová tyč		1
32	Uvolňovací šroub	M8	1
33	Podložka	ø8.5xø16	5
34	Krytka		2
35	Posuvný držák		1
36	Sedadlo		1

37	Šroub s imbusovou hlavou	M6x15	4
38	Šestihranný šroub	M8x20	4
39	Přední kryt		2
40	Spodní kabel		1
41	Kabel snímače spodní části		1
42	Kryt předního sloupku		1
43	Ovládací kabel zátěže		1
44	Senzorový kabel střední části		1
45	Přední sloupek		1
46	Držák na láhev		1
47	Knoflík nastavení zátěže		1
48	Prohnutá podložka	Ø6.5xØ12	1
49	Šroub	M5x30	1
50	Šroub	M5x12	2
51	Kabel destiček pro detekci pulsu		2
52	Nylonová matice	M6	4
53	Podložka	Ø6.5xØ12	4
54	Konzole		1
55	Pěnová madla		2
56	Destičky pro detekci pulsu		2
57	Koncovka		2
58	Kryt svorky		1
59	Váleček	Ø8.5x12	1
60	T ruční šroub		1
61	Madla		1
62	Pružina		1
63	Kladka		1
64	Konektor		1

POUŽITÍ

Cvičení na rotopedu je založeno na velmi jednoduchých pohybech, které si však určitě zamilujete. Díky jednoduchosti cvičení zvládnou cvičení na rotopedu i starší lidé. Před samotným cvičením je nutné si nastavit výšku sedla. Je důležité, aby se vám sedělo pohodlně. Sedlo rotopedu musí být nastaveno tak abyste se mohli v sedě držet ergonomicky tvarovaných rukojetí. Neměli byste mít pocit natáhnutých rukou. Můžete si natáhnout svaly.

Pro zabezpečení pohodlného a příjemného cvičení vložte nohy do pedálu. Dnes jsou součástí všech moderních pedálů řemínky pro upevnění a stabilizaci chodidla. Je důležité, aby bylo při cvičení chodidlo pevně a bezpečně umístěné.

Základem cvičení na rotopedu je pohyb nohou po specifické eliptické dráze. Tento pohyb je velmi podobný jízdě na kole. Při cvičení na rotopedu tedy jen sedíte na sedle se správně nastavenou výškou, nohy máte pevně umístěny v pedálech, pevně se držíte ergonomicky tvarovaných rukojetí a šlapete.

Je vhodné ze začátku zvolit nižší zátěž. Pokud budete na rotopedu cvičit v pravidelných intervalech můžete postupně zátěž zvyšovat. Zátěž můžete zvyšovat postupně co týden až dva týdny. Zvolení vysoké zátěže během začátku tréninku může vést k rychlé únavě a přepnutí svalů.

Při cvičení je důležité zvolit vhodnou zátěž a správné tempo. Snažte se ho udržovat po celou dobu cvičení. Nedoporučuje se hned ze začátku zvolit vysoké tempo. Tempo navyšujte zhruba po týdnu pravidelného cvičení. Velké tempo se nerovná rychlejšímu spalování kalorií. Správné spalování kalorií se odráží od vhodného a pravidelného cvičení. Ze začátku cvičení se vám počet spálených kalorií může zdát nízký, ale pravidelné a vhodné cvičení je klíčem k dosažení nejlepších výsledků.

Cvičení na rotopedu vede i k formování svalů. Dochází hlavně k posilování stehenních a lýtkových svalů. Při cvičení na rotopedu hýbete i hýžděmi.

Pokud chcete dosáhnout správného cvičení, neměli byste zapomenout na správné dýchání. Správné a pravidelné dýchání se doporučuje při jakémkoliv cvičení. Je důležité dodržovat pravidelné hluboké nádechy a výdechy. Pravidelným a správným dýcháním při cvičení na rotopedu dochází k intenzivnímu procvičování břišních svalů. Je vhodné cvičit 30-35 po konzumaci jídla. Nedodržení může vést k méně spálených kalorií a ve vyšším věku i k trávicím problémům.

Pro dosažení co nejlepších výsledků byste měli zvážit i složení vaší stravy. Doporučuje se začít den konzumací sladkého jídla a pečiva, nebo müsli s mlékem. Na oběd je doporučeno jíst kaloricky bohatší jídlo. Nezapomínejte na polívku. Na večer se doporučují lehká jídla. Pokud chcete zlepšit váš zdravotní stav není důležité jen pravidelné cvičení ale celá životospráva.

Cvičení na rotopedu je efektivní cvičení pro všechny zaneprázdněné lidi. Díky cvičení na rotopedu dochází k efektivnímu posílení svalů, a to hlavně stehenních, lýtkových a hýždových. Pravidelné cvičení může vést ke štíhlejší postavě. Cvičení se doporučuje nejen jako zimní příprava pro cyklisty ale i pro lidi kteří chtějí spálit přebytečné kalorie. Pravidelné dýchání, pravidelné cvičení, přiměřené tempo a vyvážená strava může vést k vámi požadovaným výsledkům.

ROZCVIČKA

Řádné cvičení se zahajuje zahřívací fází a ukončuje oddechovými cviky. Zahřívací fáze by měla připravit tělo pro následnou zátěž. Oddechové cviky by pak měly zamezit svalovému poranění a křečím. Provádějte zahřívací a oddechové cviky dle tabulky níže.



Doteky prstů na noze

Překloňte se v bocích. Mějte uvolněná záda a paže a předkloňte se vpřed k prstům na noze. Vytrvejte v pozici 15 vteřin. Mírně pokrčte kolena.



Horní partie stehien

Jednou rukou se opřete o zeď. Jednu ruku dejte dolů za sebe a uchopte chodidlo. Přitáhněte ho k hýždím, nakolik to jde. Vydržet 30 vteřin a opakujte u druhé nohy.



Podkolenní partie

Posadte se, napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přimkněte k pravému vnitřnímu stehnu. Pravou paži napněte ke špičce natažené nohy. Vydržte 15 vteřin a povolte. Opakujte totéž u levé nohy.



Vnitřní strany stehien

Posadte se na podlahu se špičkami nohou u sebe. Kolena směřují ven. Přitáhněte chodidla k tříslům. Kolena tlačte dolů. Vydržte 30-40 vteřin, pokud možno.



Lýtka a Achillova šlacha

Opřete se o zeď s jednou nohou dozadu a s pažemi směrem vpřed. Pravou nohu napněte a levou nohu ponechte na zemi. Levou nohu přikrčte a tlačte vpřed tak, že kyčle tlačíte směrem ke zdi. Vydržet 30-40 vteřin. Nohy mějte napnuté a opakujte s druhou nohou.

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

Při tréninku dodržujte vzpřímenou polohu těla, nebo si můžete opřít předloktí o držadla. Během šlapání byste neměli mít nohy plně natáhnuty. Při úplném sešlápnutí pedálu by měly být kolena mírně pokrčena. Hlavu udržujte rovně s páteří, minimalizujete tak bolest krčního svalstva a vrchních zádových svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky.

ÚDRŽBA

- Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte rotoped do vodorovné polohy.
- Správné dotáhnutí kontrolujte po 10 hodinách používání.
- Po ukončení cvičení otřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čistících prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čistící prostředky.
- Při zvýšené hlučnosti je nutné zkontrolovat správné dotáhnutí všech spojů.
- Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti.
- Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento přístroj odpovídá standardním bezpečnostním předpisům a je vhodný pouze pro domácí využití. Jakékoliv jiné používání je zakázáno a může být pro uživatele nebezpečné. Za jakoukoli újmu způsobenou nesprávným a zakázaným zacházením se strojem nejsme zodpovědní.
- Předtím, než začnete s tréninkem na rotopedu, poradte se se svým lékařem. Lékař by měl posoudit, zda jste fyzicky způsobilí stroj používat a jakou námahu jste schopný podstoupit. Nesprávné cvičení nebo přepínání organismu může uškodit Vašemu zdraví.
- Pečlivě si přečtěte následující rady a pokyny ke cvičení. Pokud pocítíte během cvičení bolest, nevolnost, špatně se Vám dýchá nebo máte nějaké jiné zdravotní potíže, ihned cvičení ukončete. Pokud bolest přetrvává, okamžitě navštivte lékaře.
- Tento rotoped není vhodný jako profesionální nebo lékařská pomůcka. Také jej nelze využít k léčebným účelům.
- Snímač tepové frekvence není lékařským přístrojem. Podává pouze orientační informace o Vaší průměrné tepové frekvenci a jakákoliv navrhovaná tepová frekvence není medicínsky závazná. Snímané data nemusí být s ohledem na nekontrolovatelné lidské a okolní faktory vždy přesné.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odnesete na nejbližší sběrné místo k tomu určené.

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci.

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované prodávajícím na zboží dodávané kupujícím, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných.

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 116888.

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.

Záruční podmínky

Záruční doba

Prodávající poskytuje kupujícím záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena.

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti.

Baterie

Záruka 6 měsíců na životnost baterie – jmenovitá kapacita baterie neklesne pod 70% své celkové kapacity v průběhu 6 měsíců od prodeje produktu.

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt):

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, kloubové spoje, opotřebením brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, kazety/vícekolečka atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Reklamační řád

Postup při reklamaci vady zboží

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má prodávající právo reklamaci odmítnout.

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za neoprávněnou. Proávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Proávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží prodávajícímu.

Proávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyříditi reklamaci v uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.

CZ **SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamační a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK **inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce:

Reklamační zboží



Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

