




INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL

IN 26792 Orbitrek inSPORTline ZenStride 1000



SPIS TREŚCI

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	3
LISTA CZĘŚCI.....	5
MONTAŻ.....	7
KONSOLA	14
WŁĄCZANIE	15
WYBÓR PROGRAMU	17
SZYBKI START	17
PROGRAM RĘCZNY	18
PROGRAM WATT	20
PROGRAM RECOVERY	22
KORZYSTANIE Z ORBITREKA	26
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ.....	26
KONSERWACJA.....	28
OCHRONA ŚRODOWISKA	28
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	28

inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową www.e-insportline.pl, gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
- Ze względów bezpieczeństwa należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i jego części nie są uszkodzone lub zużyte.
- Jeśli z urządzenia będzie korzystać inna osoba, ważne jest, aby zapoznała się ona ze wszystkimi informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji.
- Na urządzeniu może ćwiczyć jednocześnie tylko 1 osoba.
- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone oraz czy wszystkie połączenia są w dobrym stanie.
- Przed ćwiczeniami usuń z otoczenia urządzenia wszystkie niebezpieczne przedmioty o ostrych krawędziach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli nie jest całkowicie sprawne i w pełni funkcjonalne.
- Uszkodzoną, zużytą lub wadliwą część należy jak najszybciej wymienić na nową. Nie używaj urządzenia, dopóki nie zostanie ono prawidłowo naprawione.
- Rodzice i opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. Dziecięca ciekawość i zamiłowanie do zabawy może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- Orbitrek nie jest zabawką.
- Wokół całego urządzenia należy zapewnić wystarczającą ilość wolnej przestrzeni.
- Niewłaściwie prowadzone lub nadwyrężające ćwiczenia mogą zagrozić Twojemu zdrowiu.
- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy nóżki regulacyjne i inne regulowane części urządzenia są prawidłowo wyregulowane.
- Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i zadbaj o jego stabilność.
- Do ćwiczeń noś odpowiednią odzież i buty. Nieodpowiednia jest odzież, która mogłaby wciągnąć się w urządzenie podczas ćwiczeń (np. zbyt długa i luźna). Polecamy solidne buty sportowe z antypoślizgową podeszwą.
- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Lekarz może zalecić odpowiedni program ćwiczeń i odpowiednią dietę.
- Zmontuj trenażer zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji i używaj wyłącznie oryginalnych, dostarczonych części. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić, czy dostarczono wszystkie części wymienione na liście części.
- Umieść urządzenie na suchej i płaskiej powierzchni i chroń je przed wilgocią. W razie potrzeby pod urządzenie należy podłożyć odpowiednią matę antypoślizgową, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni pod urządzeniem.
- Sprzęt i pomoce do ćwiczeń nie są zabawkami i zawsze należy ich używać prawidłowo. Dlatego też urządzenie to może być obsługiwane wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego prawidłową obsługą.
- Natychmiast przerwij ćwiczenia, jeśli doświadczysz zawrotów głowy, nudności, bólu w klatce piersiowej lub innego dyskomfortu fizycznego. Skonsultuj się z lekarzem w sprawie dalszych ćwiczeń.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne mogą ćwiczyć na urządzeniu wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej osoby, która zapewni prawidłowy przebieg ćwiczeń.
- Zachowaj ostrożność podczas ćwiczeń i uważaj, aby nie zranić siebie ani osób w pobliżu ruchomymi częściami urządzenia.


- Wszystkie regulowane części urządzenia muszą być prawidłowo ustawione w odniesieniu do ich skrajnych pozycji.
- Nie ćwicz bezpośrednio po jedzeniu.
- **Konsola:** zasilana jest 2 bateriami AA 1,5 V
- **Kategoria** – HC przeznaczony do użytku domowego.
- **Nośność:** 150 kg
- **OSTRZEŻENIE!** System monitorowania tętna może nie być dokładny. Nadmierny wysiłek podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. Jeśli poczujesz mdłości, natychmiast przerwij ćwiczenia!

LISTA CZĘŚCI

A Rama główna



B Przedni stabilizator



D Wspornik konsoli




C

Ośłona wspornika konsoli (L i R)




E E1 Uchwyt (L)

E2 Uchwyt (R)



F F1 Słupek główny



C1 Boczna rura łącząca (L)


C2 Boczna rura łącząca (R)

F5 Żelazny wspornik

H H-R Wspornik pedału (R)




H-L Wspornik pedału (L)



I Zasilacz




G Konsola (G1)



i osłona konsoli (G2)






MONTAŻ

Krok 1

Odkręć śruby (B3), podkładki sprężynowe (B4) i podkładki (B5) od przedniego stabilizatora (B).


Przymocuj przedni stabilizator (B) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (B3), podkładek sprężynowych (B4) i podkładek (B5).



Krok 2

Przymocuj ramę środkową (F) do ramy głównej (A) za pomocą 4 śrub (F4).


Dokręć śruby (F4) tylko wtedy, gdy rama jest lekko podniesiona.



Krok 3

Na górze przymocuj ramy boczne (C1 i C2) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (A118). (Rys. A)

Na dole połącz ramy boczne (C1 i C2) za pomocą ramy środkowej (F), płyty (F5), śrub (F2) i podkładek (L21). (Rys. B).




Krok 4

Przymocuj ramy pedałów (H-L i H-R) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (L23), podkładek sprężynowych (L22) i podkładek (L21) na górze. (Rys. C).

Przymocuj ramy pedałów (H-L i H-R) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (L23), podkładek sprężynowych (L22) i podkładek (L21) na dole. (Rys. D).

Użyj nóżek poziomujących, aby ustabilizować trenera.




Krok 5

Odkręć śruby (D2) od wspornika konsoli (D)

Podłącz kable (K1 i K2).

Przymocuj wspornik konsoli (D) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (D2).

Dopasuj otwór w ramie głównej (A) do wspornika konsoli (D) i wkręć środkową śrubę (D2).




Krok 6

Odkręć 4 śruby (G3) od konsoli (G).

Podłącz wszystkie kable.

Przymocuj konsolę (G) do wspornika konsoli (D). Wsuń osłonę konsoli (G2) na wspornik konsoli (D). Przymocuj pokrywę konsoli (G2) do konsoli (G) za pomocą 4 śrub (G3).

Przymocuj osłony boczne (A8 i A9) za pomocą śrub (A78).




Krok 7

Odkręć śruby (E4 i E5) od uchwytów (E1).


Odkręć śruby (A108) od ramy głównej (A). Przymocuj uchwyty (E1) do ramy głównej (A) za pomocą śrub (E4 i E5).

Przymocuj osłony (A66 i A67) do ramy głównej za pomocą śrub (A108).




Krok 8

Podłącz do źródła zasilania.




Krok 9

Transportuj maszynę za pomocą kół transportowych umieszczonych na przednim stabilizatorze. Zawsze proś drugą osobę o pomoc.



Krok 10

Opór można zmienić za pomocą przycisków na małych uchwytach, po prawej stronie LOAD + (zwiększ opór), po lewej stronie LOAD - (zmniejsz opór).




Krok 11

Możesz wybrać długość kroku 17" lub 22". Jeśli wybierzesz 17 cali, z przodu ramy pedałów zobaczysz pomarańczowy znak. Jeśli wybierzesz 22 cale, z przodu ramy pedałów zobaczysz biały znak.

Poluzuj pokrętko i wyreguluj długość kroku. Po regulacji ponownie dokręć pokrętko.

Zawsze ustawiaj długość kroku na tę samą długość po obu stronach.

** Poluzuj pokrętkę, a następnie chwyć pedał. Przesuń pedał w górę/w dół, aby dostosować długość kroku.



KONSOLA



Przyciski

UP	Przycisk nawigacji w górę lub zwiększ wartość/opór
DOWN	Przycisk nawigacji w dół lub zmniejsz wartość/opór
ENTER	Potwierdź ustawienia
START / STOP	Uruchomienie/zatrzymanie programu Naciśnij przycisk w trybie gotowości, aby uruchomić program ręczny
RESET	Zresetuj bieżące ustawienie. Przytrzymanie przycisku przez 2 sekundy w trybie czuwania kasuje wszystkie zmierzone wartości.
RECOVERY	Uruchom program Recovery.
RECORDED DATA	Jeśli nie jest uruchomiony żaden program, naciśnij przycisk, aby wyświetlić zapisane zmierzone wartości.
SAVE / DELETE	ZAPISZ: Po zakończeniu ćwiczenia zapisujesz zmierzone wartości. USUŃ: Jeśli oglądasz wartości zmierzone, naciśnij przycisk , aby usunąć zmierzoną wartość, należy potwierdzić usunięcie przyciskiem ENTER.
PROGRAM MODE	Wybór programu
HEART RATE CONTROL	Program pomiaru tętna.

WATT	Program Watt
Wyświetlacz	
TIME	Wyświetla czas od 00:00 do 99:59, w odstępach co 1 minutę.
SPEED	Wyświetla aktualną prędkość, maksymalna to 99,9 km/h lub mph
RPM	Obroty od 0 do 999 obr./min.
DISTANCE	Wyświetlanie odległości od 0:0 do 999,9 km lub mil. Użytkownik może ustawić odliczanie dystansu za pomocą przycisków GÓRA i DÓŁ, wartości zmieniają się co 0,1 km lub mile.
CALORIES	Przybliżona liczba spalonych kalorii od 0 do 9999 kalorii. Dostosowanie wartości o 10 kalorii. (Wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie służą celom medycznym ani zdrowotnym).
PULSE	Użytkownik może ustawić tętno docelowe w zakresie od 0-30 do 230
WATTS	Wyświetla aktualną moc treningową od 0 do 999 watów.

WŁĄCZANIE


Podłącz lub przytrzymaj przycisk RESET przez 2 sekundy. Wyświetlacz LCD zaświeci się, wyświetlą się wszystkie segmenty i przez 2 sekundy rozlegnie się sygnał dźwiękowy (rys. 1).



Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Rys. 5


Następnie należy ustawić datę i godzinę (rys. 3 – 5). Dostosuj wartości za pomocą przycisków GÓRA / DÓŁ i zatwierdź przyciskiem ENTER.

Następnie przyciskami nawigacyjnymi wybierz użytkowników U1-U4 i zatwierdź naciskając ENTER (rys. 6).

Następnie ustaw płeć (SEX), wiek (AGE), wzrost (HEIGHT) i wagę (WEIGHT) (ryc. 7 – 10).



Rys. 6



Rys. 7



Rys. 8




Rys. 9



Rys. 10

WYBÓR PROGRAMU

Programy są w kolejności MANUAL (ręczny) – PROGRAM (ustawiony fabrycznie) – USER PROG (program użytkownika) – WATT (program mocy) – H.R.C (program pomiaru tętna) (Rys. 11 – 15).



Rys. 11



Rys. 12



Rys. 13



Rys. 14



Rys. 15

SZYBKI START

Zatwierdź program RĘCZNY naciskając przycisk ENTER (rys. 16).

Aby uruchomić program, należy nacisnąć START/STOP (rys. 17). Opór można regulować w trakcie programu.

Użyj przycisku START/STOP.



Rys. 16



Rys. 17

PROGRAM RĘCZNY

Po wybraniu programu MANUAL należy nacisnąć ENTER (rys. 16), przyciskami nawigacyjnymi można dokonać regulacji oporu (1 – 16), zatwierdzić przyciskiem ENTER.

Użytkownik może ustawić docelowy czas/dystans/kalorie/tętno. Aby uruchomić program, należy nacisnąć START/STOP (rys. 17).

Naciśnij RESET, aby powrócić do ustawień programu.

Opór można regulować podczas ćwiczeń.

GOTOWE PROGRAMY

Po wejściu do gotowych programów (PROGRAMY, rys. 18) należy za pomocą przycisków nawigacyjnych wybrać jeden z gotowych programów 1 – 12 (rys. 19 – 30). Naciśnij ENTER, aby wybrać program.

Użytkownik może ustawić długość treningu i uruchomić program naciskając START/STOP (rys. 31).

Po upływie ustawionego czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i wartości na wyświetlaczu zaczną migać, aby je wyłączyć, naciśnij dowolny przycisk.



Rys. 18



Rys. 19



Rys. 20



Rys. 21




Rys. 22



Rys. 23




Rys. 24




Rys. 25



Rys. 26



Rys. 27




Rys. 28



Rys. 29



Rys. 30




Rys. 31

PROGRAM UŻYTKOWNIKA

Po wejściu do programu użytkownika (PROGRAM UŻYTKOWNIKA, rys. 32) zacznie migać pierwsza kolumna (rys. 33). Użytkownik może stworzyć własny program za pomocą przycisków nawigacyjnych. Przyciskami nawigacyjnymi ustawić rezystancję wszystkich segmentów (1 – 20), zatwierdzić wartości naciskając ENTER. Następnie przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy i ustaw czas trwania treningu.

Możesz także ustawić docelowy czas/dystans/kalorie/puls lub zmienić opór. Uruchom program naciskając START/STOP (rys. 34).



Rys.32



Rys. 33



Rys. 34


PROGRAM WATT

Po wejściu do programu WATT (rys. 35) zacznie migać wartość 120, za pomocą przycisków nawigacyjnych można ustawić tę wartość od 10 do 350 (rys. 36). Aby uruchomić program, naciśnij przycisk START.


Możesz także ustawić docelowy czas/dystans/kalorie/puls lub zmienić opór. Uruchom program naciskając START (rys. 37).



Rys. 35



Rys.36



Rys.37

PROGRAM HEART RATE

Po wejściu do programu pomiaru tętna (rys. 38) na wyświetlaczu pojawi się docelowe tętno wynoszące 55%, 75%, 90% oraz TARGET (własne tętno docelowe, rys. 39 – 42). Użytkownik może ustawić wartość za pomocą przycisków nawigacyjnych.

Po ustawieniu długości treningu naciśnij START/STOP, aby uruchomić program.


Kiedy odliczanie osiągnie 0, wartości na wyświetlaczu zaczną migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy. Jeśli konsola nie wykryje częstości tętna przez 6 sekund, na wyświetlaczu pojawi się komunikat IMPUT (Rys. 43).




Rys. 38



Rys. 39



Rys. 40



Rys. 42

Rys. 41



Rys. 43

PROGRAM RECOVERY

Po wysiłku możesz uruchomić program regeneracyjny (RECOVERY), który będzie mierzył czas potrzebny tętnu do osiągnięcia stanu spoczynkowego.

Do pomiarów konieczne jest trzymanie czujników tętna.


Odliczanie rozpoczyna się od 00:60 do 00:00 (rys. 44). Jeśli konsola wykryje tętno, wyświetli się RECOVERY SCANNING. Jeśli tętno nie jest wyczuwalne, wyświetli się PULSE INPUT.

Po zakończeniu obliczeń zostaną wyświetlone wyniki od F1 (najlepsze) do F6 (najgorsze) (Rys. 45).

Wartości mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie służą celom zdrowotnym ani medycznym.



Rys. 44



Rys. 45

WYŚWIETLANIE LUB USUWANIE ZAPISANYCH DANYCH

Po uruchomieniu należy poprawnie ustawić datę, godzinę i użytkownika U1 – U4 (rys. 46 - 55).

Po zakończeniu treningu lub po naciśnięciu START/STOP i wstrzymaniu programu należy nacisnąć przycisk ZAPISZ/USUŃ. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat SAVE FINISH (Rys. 56) i dane zostaną zapisane.

Jeśli chcesz obejrzeć zarejestrowane dane, naciśnij przycisk ZAPISANE i za pomocą przycisków nawigacyjnych przeglądaj zapisane dane (rys. 57).

Jeżeli chcesz usunąć zapisane dane, naciśnij przycisk ZAPISZ / USUŃ i potwierdź, naciskając ENTER (rys. 58).

Aby usunąć wszystkie wartości należy przytrzymać przycisk ZAPISZ/USUŃ przez 6 sekund, wyświetli się komunikat USUŃ WSZYSTKO!! (rys. 59). Aby zatwierdzić usunięcie wszystkich danych, naciśnij ENTER (rys. 60). Po 15 sekundach konsola uruchomi się ponownie, a data powróci do wartości fabrycznej 20170101.



Rys. 46




Rys. 47




Rys. 48




Rys.49



Rys. 50



Rys. 51



Rys. 52



Rys. 53




Rys. 54



Rys. 55




Rys. 56



Rys. 57



Rys. 58



Rys. 59



Rys. 60

POŁĄCZENIE BLUETOOTH I USB

Bluetooth indicator (Fig. 61), USB indicator (Fig. 62).



Rys. 61




Rys. 62

BATERIA

Bateria znajduje się w konsoli do obsługi kalendarza. Jeżeli chcesz zmienić datę, wyjmij i włóż baterię oraz odłącz ją od zasilania (rys. 63).



Rys. 63



1. Poluzuj śrubę na pokrywie baterii.
2. Zdejmij pokrywę baterii.
3. Włóż nowe baterie i ponownie załóż pokrywę.

UWAGI:

- Jeśli konsola nie wykryje ruchu przez 4 minuty, automatycznie przejdzie w tryb gotowości. Wszystkie dane zostaną zapisane, dopóki nie zdecydujesz się na ponowne ćwiczenie.
- Jeżeli wartości nie zostały zmierzone prawidłowo, należy odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie do prądu.

Urządzenie można sparować z aplikacjami KINOMAP i Zwift poprzez Bluetooth. Do sparowania wymagany jest smartfon lub tablet z Bluetooth. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji. Nazwę urządzenia znajdziesz z tyłu konsoli.

Aplikacje można znaleźć w sklepie Google lub Apple. Aplikacje obsługiwane są przez podmiot trzeci i sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie i funkcjonalność tych aplikacji.



KORZYSTANIE Z ORBITREKA

Orbitrek to popularna maszyna fitness, jedna z najnowszych i najskuteczniejszych maszyn do treningu domowego.

Podczas ćwiczeń na orbitreku stopy poruszają się po krzywiźnie eliptycznej.

Orbitrek często zastępuje rowery treningowe i bieżnie, ponieważ jest delikatniejsza dla stawów. Za pomocą uchwytów ćwiczysz także górną połowę ciała.

Podczas ćwiczeń przenosisz ciężar z jednej stopy na drugą. Staraj się utrzymać wyprostowaną i naturalną pozycję. Uchwyt Ci pomogą. Znajdź idealne miejsce do trzymania chwytu i staraj się poruszać tak naturalnie, jak to możliwe.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

KONSERWACJA

- Używaj wyłącznie miękkiej szmatki i łagodnego detergentu.
- Nie czyść części plastikowych środkami ściernymi lub rozpuszczalnikami.
- Po każdym użyciu wytrzyj pot.
- Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Chroń swoje urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
- Przechowywać w suchym i czystym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariantcie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemnietniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Formularz kontaktowy

