




## INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL

### IN 30694 Wioślarz inSPORTline Velocer na wolne obciążenia




inSPORTline Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w swoim produkcie bez uprzedniego powiadomienia. Odwiedź naszą stronę internetową [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl), gdzie znajdziesz najnowszą wersję instrukcji.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed użyciem i montażem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić kompletność opakowania i stan wszystkich części. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów. Nie należy dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji produktu.
- Montaż może być wykonywany wyłącznie przez osobę dorosłą, zaleca się montaż przez 2 osoby. Przed użyciem sprawdź prawidłowość montażu i wytrzymałość produktu. Urządzenie musi działać prawidłowo, aby uniknąć obrażeń użytkownika. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, wykazuje oznaki zużycia lub uszkodzenia, należy zaprzestać jego użytkowania. Uszkodzone lub zużyte części muszą zostać profesjonalnie wymienione.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby jednocześnie.
- W przypadku wystąpienia nudności, bólu w klatce piersiowej lub innych nietypowych objawów fizycznych należy natychmiast przerwać ćwiczenia.
- Trzymaj kończyny z dala od ruchomych części.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni.
- Zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie sportowe, nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
- Używaj wyłącznie do celów, do których urządzenie zostało zmontowane.
- Nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji.
- Podczas użytkowania usuń wszystkie ostre przedmioty znajdujące się w pobliżu urządzenia.
- Ze względów bezpieczeństwa należy zachować co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni wokół urządzenia.
- Osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych lub fizycznych nie mogą korzystać z urządzenia.
- Przed treningiem zawsze rozgrzej mięśnie.
- Jeśli na urządzeniu pojawią się ostre krawędzie, natychmiast przestań z niego korzystać.
- Nie kładź ostrych przedmiotów na urządzeniu. Regulowane części nie powinny przeszkadzać użytkownikowi w wykonywaniu ruchów.
- Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie; upewnij się, że wszystkie połączenia są dobrze zamocowane.
- Nie przekraczać określonych limitów.
- **Maksymalna nośność:** 200 kg
- **Kategoria:** S do użytku komercyjnego

- **Wymiary:** 173\*109\*146 cm
- **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z istniejącymi problemami zdrowotnymi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała lub szkody materialne poniesione w wyniku użytkowania tego produktu.

## SCHEMAT




## LISTA CZĘŚCI

Nr	Nazwa	Ilość	Nr	Nazwa	Ilość
1L/R	Podstawa L/P	1/1	30	Podkładka płaska $\varnothing 10^* \varnothing 20^*2$	24
2	Rama siedziska	1	31	Podkładka płaska $\varnothing 5^* \varnothing 10^*1$	2
3	Rama pedału	1	32	C-ring	1
4L/R	Podłokietniki L/P	1/1	33	Łożysko 6006	4
5	Rama podpórki	1	34	Tuleja aluminiowa	5
6	Pedał	2	35	Podkładka dystansowa	5
7	Mocowanie siedziska	1	36	C-ring	2
8	Oś regulacji	1	37	Obudowa	4
9	Rama regulacji	1	38	Nakrętka	2
10	Oslona mocowania siłownika	1	39	Tuleja aluminiowa	2
11	Śruba imbusowa M10*30	16	40	Śruba	1
12	Sprężyna skrętna	1	41	Oś krótka	2
13	Śruba imbusowa M8*20	2	42	Uchwyt	1
14	Śruba imbusowa M8*15	3	43	Oparcie	1
15	Śruba imbusowa M6*30	4	44	Siedzisko	1
16	Śruba imbusowa M8*16	8	45	Koszyk	1
17	Śruba imbusowa M5*25	1	46	Pokrywa	4
18	Śruba krzyżakowa M5*15	1	47	Pokrywa	6
19	Śruba krzyżakowa M5*15	2	48	Podkładka tłumiąca	2
20	Śruba imbusowa M10*30	6	49	Obudowa	1
21	Śruba imbusowa M6*20	4	50	Uchwyt	4
22	Śruba imbusowa M5*4	20	51	Uchwyt	1
23	Nakrętka M10	8	52	Pokrywa	5
24	Nakrętka M8	2	53	Podkładka tłumiąca	2
25	Nakrętka M5	1	54	Uchwyt	1
26	Podkładka sprężynowa D10	7	55	Tłok	1
27	Podkładka sprężynowa D8	4	56	Podkładka tłumiąca	2
28	Podkładka płaska $\varnothing 8^* \varnothing 38^*2$	2	57	Tuleja regulowana	1
29	Podkładka płaska $\varnothing 8,2^* \varnothing 16^*1,5$	14			

# MONTAŻ


## Krok 1

Przymocuj podstawy (1 L/R) do ramy (2) za pomocą śrub (11), podkładek płaskich (30) i nakrętek (23).




## Krok 2

Przymocuj ramę pedału (3) do podstaw (1 L/R) i ramy (2) za pomocą śrub (11), podkładek sprężynowych (26) i podkładek płaskich (30).



### Krok 3


Przymocuj ramiona (4 L/R) do podstaw (1 L/R) za pomocą śrub (20), tulei (37) i osi (41).



### Krok 4

Przymocuj ramę podtrzymującą (5) do ramy (2) za pomocą śrub (11) i podkładek (30).


Przymocuj oparcie (43) do ramy (5) za pomocą śrub (16) i podkładek (29).



## Krok 5

Przymocuj siedzisko (44) do ramy siedziska (7) za pomocą śrub (16) i podkładek płaskich (29).

Przymocuj koszyk (45) do podstawy (1R) za pomocą śrub (19) i podkładek (29).



## KONSERWACJA

- Regularnie smaruj wszystkie ruchome części.
- Sprawdź i dokręć wszystkie połączenia.
- Czyść urządzenie wilgotną ściereczką i nieagresywnym detergentem.
- Regularnie sprawdzaj urządzenie pod kątem śladów zużycia lub uszkodzeń.
- Natychmiast wymień zużyte lub uszkodzone części.

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ

Ćwiczenia są korzystne dla zdrowia, poprawiają kondycję fizyczną, kształtują mięśnie i, w połączeniu ze zrównoważoną kalorycznie dietą, prowadzą do utraty wagi.


### 1. ROZGRZEWKĄ

Faza ta służy poprawie krążenia krwi w całym ciele i rozgrzaniu mięśni, aby zmniejszyć ryzyko drgawek i uszkodzenia mięśni. Zalecamy wykonywanie ćwiczeń rozciągających poniżej. Podczas przeciągania pozostań w pozycji końcowej przez około 30 sekund, nie wykonuj gwałtownych ruchów.



## 2. ĆWICZENIA

Ta faza jest najbardziej wymagającą fizycznie częścią. Regularne ćwiczenia wzmacniają mięśnie. Możesz samodzielnie określić tempo, ale bardzo ważne jest, aby było ono takie samo podczas ćwiczenia. Tętno powinno mieścić się w strefie docelowej (patrz rysunek poniżej).



Ta faza powinna trwać co najmniej 12 minut. Większość ludzi ćwiczy przez 15-20 minut.

## 3. COOLDOWN (FAZA WYCISZENIA)

Ta faza służy uspokojeniu układu sercowo-naczyniowego i rozluźnieniu mięśni. Powinno to zająć około 5 minut. Możesz powtórzyć rozgrzewkę lub kontynuować ćwiczenie w wolniejszym tempie. Rozciąganie mięśni po wysiłku jest niezwykle ważne - musisz unikać nagłych ruchów.

Dzięki lepszej kondycji możesz wydłużyć i zwiększyć intensywność ćwiczeń. Trenuj regularnie, co najmniej trzy razy w tygodniu.

## KSTAŁTOWANIE MIĘŚNI

Przy kształtowaniu mięśni ważne jest ustawienie dużego obciążenia. Mięśnie będą bardziej napięte, co może spowodować, że nie będziesz w stanie ćwiczyć tak długo, jak zwykle. Jeśli jednocześnie próbujesz poprawić swoją kondycję, musisz dostosować trening. Ćwicz w zwykły sposób podczas rozgrzewki i końcowych etapów treningu, ale zwiększ opór urządzenia na końcu ćwiczenia. Może być konieczne zwolnienie prędkości, aby utrzymać tętno na docelowym poziomie.

## UTRATA MASY CIAŁA

Liczba spalonych kalorii zależy od długości i intensywności ćwiczenia. Istota jest taka sama jak w ćwiczeniach fitness, ale cel jest inny.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.

- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
 Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
 Telefon: +48 510 275 999  
 E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
 NIP: 6090063070, REGON: 260656756

### **Formularz kontaktowy**

