



**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – PL**

**Paddleboardy Jobe Aero SUP**

## SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE .....	3
Wybór kamizelki ratunkowej .....	3
Nośność .....	4
Pompowanie paddleboardu .....	4
Procedura inflacyjna .....	4
Mocowanie płetw .....	4
Wskazówki i środki ostrożności podczas pompowania .....	5
Wypompowanie powietrza .....	5
Instrukcje dotyczące wykrywania i naprawy wycieków powietrza .....	6
Wykrywanie wycieków powietrza .....	6
Naprawy wycieków powietrza .....	6
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA .....	7
Ogólne ostrzeżenia .....	7
Ważne zasady bezpieczeństwa .....	7
Warunki pogodowe i lokalizacje .....	7
OCHRONA ŚRODOWISKA .....	8
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE .....	8




# INFORMACJE OGÓLNE

## Bezpieczeństwo

Użytkownicy tego produktu powinni mieć świadomość, że pływanie na paddleboardzie jest niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Zawsze postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz korzystaj z produktu mądrze.

- Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do celów ratunkowych.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Zawsze noś kamizelkę ratunkową (w odpowiednim rozmiarze) zgodną z lokalnymi przepisami, takimi jak: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (typ III) i inne.
- Ten produkt nie jest przeznaczony do holowania statkiem ani w inny sposób.
- Używaj paddleboardu tylko w wodzie i unikaj unoszącego się brudu i przeszkód.
- Nie używaj paddleboardu na wysokich falach.
- Uważaj na obszarach klifowych. Nie używaj paddleboardu w kataraktach.
- Nie pływaj na produkcie przy silnym wietrze, otwartej wodzie, silnych prądach lub niebezpiecznych falach.
- Nie wskakuj na głowę do wody z paddleboardu.
- Do korzystania z produktu wymagane jest doświadczenie i sprawność fizyczna.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla wprawnych pływaków.
- Nie przeceniaj swoich możliwości ani nie lekceważ skutków natury.
- Nigdy nie wypływaj samemu i nie przeciążaj paddleboardu.
- Nigdy nie zostawiaj paddleboardu bez nadzoru w wodzie lub w jej pobliżu.
- Uważaj na zmieniające się warunki pogodowe.
- Miej świadomość ograniczeń swoich możliwości i nie podejmuj ryzyka.
- Wystartuj z paddleboardem na plaży w silnym słońcu.
- Zawsze sprawdzaj warunki pogodowe z lokalnymi odpowiedzialnymi organizacjami.
- Przed użyciem produktu nie należy spożywać alkoholu ani narkotyków.
- Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i praw.

## Wybór kamizelki ratunkowej

 275 EN ISO 12402-2	Kamizelka ratunkowa: wolna woda, ekstremalne warunki, specjalny sprzęt ochronny i ciężki sprzęt.
 150 EN ISO 12402-3	Wolna woda, trudne warunki pogodowe.
 100 EN ISO 12402-4	Woda kryta, lekki sprzęt.



EN ISO 12402-5

Zwiększona pływalność: tylko dla pływaków, dostęp do dna pod wodą, pomoc dłoni, ograniczona ochrona przed utonięciem, to nie jest kamizelka ratunkowa.

## Nośność

Nie przekraczać obciążenia 100 kg lub jednej osoby.

## JAK OBSŁUGIWAĆ PADDLEBOARD

(Stojąc, przy pomocy standardowego wiosła do paddleboardu)

- Stań w wygodnej pozycji, z rozstawionymi nogami, tak aby były lekko ugięte w ramionach i kolanach. Trzymaj ramiona prosto i patrz przed siebie.
- Chwyć za wiosło. Jedną ręką przytrzymaj górny koniec wiosła dłońmi do dołu, a drugą połóż około 60 cm niżej. Wiosłuj do przodu i ma lekko zgięte ręce.
- Jeśli chcesz skręcić w lewo, wiosłuj po prawej stronie paddleboardu. Jeśli chcesz skręcić w prawo, wiosłuj w lewo.

Kiedy nadmuchujesz paddleboard po raz pierwszy, zrób to w temperaturze pokojowej - materiał PVC będzie miękki, a paddleboard będzie łatwiejszy w montażu. Jeśli produkt był przechowywany w temperaturze poniżej 0 ° C, przed nadmuchiowaniem pozostaw go w pomieszczeniu o temperaturze 20 ° C na 12 godzin. Paddleboard pompujesz pompką wysokociśnieniową, która jest częścią wyposażenia zestawu. Ta pompa ma adapter, który jest kompatybilny z zaworem do napełniania.

**UWAGA!** Użycie sprężarki powietrza spowoduje uszkodzenie produktu i automatycznie unieważni gwarancję.

## Pompowanie paddleboardu

Obsługa zaworu: Zawór do napełniania / opróżniania znajduje się z tyłu paddleboardu. Podczas pompowania zawór musi być zamknięty. Sprawdź, czy środkowy trzpień zaworu znajduje się w pozycji „do góry”. Jeśli trzpień zaworu jest „na dole”, wciśnij go i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się w pozycji zamkniętej. Po nadmuchiowaniu paddleboardu zatkać zawór nasadką ochronną. Zapobiegnie to przypadkowemu wyciekowi powietrza z zaworu lub wnikaniu jakichkolwiek cząstek do zaworu i wewnętrznej komory powietrznej.

## Procedura inflacyjna

1. Sprawdź, czy kołek środkowy zaworu znajduje się w prawidłowej pozycji i jest zablokowany.
2. Upewnij się, że wąż pompy jest podłączony do nadmuchiwane go portu uchwytu.
3. Podłącz nasadkę węża do zaworu.
4. Pompuj powietrze, przesuając uchwyt pompy w górę i w dół.
5. Przymocuj płetwy do paddleboardu.

## Mocowanie płetw

Płetwy można przymocować przed lub po nadmuchiowaniu paddleboardu. Płetwę umieszcza się na uchwycie i mocuje (ręczną) śrubą. Niektóre paddleboardy są wyposażone w dłuższe uchwyty. W tym przypadku płetwa jest dostarczana z oddzielną śrubą i nakrętką, za pomocą których jest przymocowana do uchwytu.



1. Umieść płetwę z tyłu uchwytu.
2. Opuść płetwę do tyłu i popchnij przód w kierunku uchwytu.
3. Dokręć śrubę (ręczną), aby zamocować płetwę.

### Wskazówki i środki ostrożności podczas pompowania

- Paddleboard można nadmuchać za pomocą dostarczonej pompki ręcznej lub elektrycznej pompki powietrznej. Pompa elektryczna pompuje paddleboard przy średnim ciśnieniu, ale aby uzyskać wymagane ciśnienie 18-20 PSI, musisz użyć pompki ręcznej.
- Nie używaj sprężarki powietrza do nadmuchiwania. Kompresor wytwarza zbyt duże ciśnienie i uszkadza paddleboard. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nadmiernym ciśnieniem na paddleboardzie za pomocą sprężarki powietrza nie są objęte gwarancją.
- Zawsze sprawdzaj ciśnienie w paddleboardzie przed użyciem. Komora powietrzna z czasem traci powietrze.
- Pozostaw napompowany paddleboard na 24 godziny, aby upewnić się, że jest szczelny. Jeśli zauważysz gwałtowny spadek ciśnienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wykrywania wycieku powietrza w części dotyczącej napraw.
- Nie wywieraj nacisku na paddleboard. Wystarczające jest maksymalne ciśnienie 18-20 PSI.
- Nie zostawiaj całkowicie napompowanego paddleboardu na słońcu zbyt długo. Jeśli chcesz zostawić go na słońcu lub w gorącym środowisku, częściowo go osusz. Przed użyciem przedmuchać go do wymaganej pojemności. Temperatura wody może również spowodować niewielki spadek ciśnienia w paddleboardzie. Dlatego zaleca się pozostawienie paddleboardu w wodzie na kilka minut, aby materiał zaadaptował się do środowiska, a następnie sprawdzenie ciśnienia w komorze powietrznej. Powinieneś mieć przy sobie pompkę manometryczną, aby w razie potrzeby wdmuchać powietrze do komory.
- Regularnie sprawdzaj ciśnienie za pomocą dołączonego manometru.

**OSTRZEŻENIE!** Jeśli zostawisz paddleboard na słońcu przez dłuższy czas, sprawdź ciśnienie i lekko go przedmuchać, aby zapobiec rozciągnięciu się materiału. Temperatura otoczenia wpływa na ciśnienie wewnętrzne paddleboardu: zmiana temperatury o 1 ° C spowoduje zmianę ciśnienia o 0,06 PSI (+/- mBar).

### Wypompowanie powietrza

1. Usuń wodę i wszelkie zanieczyszczenia z okolic zaworu przed otwarciem pokrywy zaworu.
2. Ściśnij trzpień zaworu i upuść powietrze z paddleboardu. Gdy tylko zacznie uciekać powietrze, wciśnij kołek z pełną siłą i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej.
3. Zdejmij płetwy. Pozostaw zawór otwarty i obróć paddleboard w jego kierunku.
4. Po wypuszczeniu powietrza zamknij zawór, aby zapobiec przedostawaniu się do niego wilgoci i brudu.

5. Zawiąż ciasno zwinięty paddleboard za pomocą dostarczonej taśmy.
6. Nigdy nie zostawiaj mokrego paddleboardu w torbie dłużej niż jeden do dwóch dni. Rozpakuj go jak najszybciej i pozostaw do wyschnięcia.
7. Do czyszczenia paddleboardu użyj świeżej wody. Odporne plamy można usunąć delikatnym środkiem czyszczącym.

## **KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**

Nie przechowuj paddleboardu na słońcu lub w niekorzystnych warunkach.

- Przed przechowywaniem spryskać paddleboard świeżą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia, aby zapobiec powstawaniu pleśni.
- Do mycia nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących.
- Uporczywe plamy można usunąć łagodnym detergentem.
- Możesz przechowywać paddleboard w stanie napompowanym.
- Jeśli przechowujesz paddleboard na zewnątrz, nie zostawiaj go na ziemi i chroń przed naturalnym działaniem żagla.
- Nie zalecamy wieszania paddleboardu.
- Nie przechowuj paddleboardu w ekstremalnych temperaturach.
- Przechowuj paddleboard w suchym i czystym miejscu.

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zaklejenia paddleboardu, użyj łatek i kleju dostarczonych wraz z produktem.

## **Instrukcje dotyczące wykrywania i naprawy wycieków powietrza**

Twój nowy paddleboard jest wykonany z wytrzymałego PVC. Jeśli ten rozerwie się lub przebije, bardzo łatwo jest naprawić PCV za pomocą zestawu naprawczego dostarczonego z produktem. Przeczytaj poniższe akapity, aby dowiedzieć się, jak wykryć miejsce wycieku powietrza i być w stanie prawidłowo naprawić paddleboard.

### **Wykrywanie wycieków powietrza**

Jeśli ciśnienie w paddleboardzie spada, a nie jest to spowodowane niższą temperaturą, należy sprawdzić, czy nie ma wycieku powietrza. Zaczynaj od zaworu do napełniania. Aby wykryć wycieki powietrza, zalecamy użycie wody zmieszanej z mydłem w sprayu. Rozpylić mieszaninę wokół zaworu. Jeśli widzisz pęcherzyki, sprawdź, czy zawór jest osadzony i czy wkładka zaworu jest szczelna. Upewnij się również, że trzpień zaworu znajduje się we właściwej pozycji i że w zaworze nie ma brudu, który mógłby uniemożliwić zablokowanie kołka. Jeśli problem będzie się powtarzał, musisz zaopatrzyć się w nowy zawór. Zawór można dokręcić lub zdjąć i zastąpić kluczem do zaworów dołączonym do zestawu.

Jeśli powietrze wydostaje się z paddleboardu spoza obszaru zaworów, prawdopodobnie znajduje się w nim mniejszy otwór. Małe otwory można łatwo uszczelnić. Spryskaj mieszaninę mydła i wody na całym paddleboardzie i poszukaj bąbelków. Zwróć uwagę na lokalizację pęknięć. Jeśli pęcherzyki się nie pojawiają, napompuj paddleboard do maksymalnej pojemności i spróbuj wykryć miejsce wycieku powietrza, nasłuchując syczenia.

### **Naprawy wycieków powietrza**

Małe pęknięcia można naprawić za pomocą dostarczonego zestawu naprawczego. (Uwaga: w zestawie znajduje się klej do PCV). Należy pamiętać, że naprawa zakończy się sukcesem tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki: wilgotność poniżej 60% i temperatura od 18 ° C do 25 ° C. Nie wykonuj napraw podczas deszczu lub bezpośredniego nasłonecznienia.

Upewnij się, że paddleboard jest w pełni napompowany i leży płasko na ziemi.

1. Wytnij okrągły kawałek łąty o około 5 cm większy niż uszkodzony obszar.
2. Odtłuść uszkodzony obszar i spód plastra środkiem czyszczącym na bazie alkoholu i pozostaw do wyschnięcia na 5 minut.
3. Nałóż 3 cienkie warstwy kleju na plaster i uszkodzony obszar i pozostaw do wyschnięcia na 5 minut, aż klej uzyska tłustą konsystencję.
4. Gdy trzecia warstwa kleju dostatecznie wyschnie, przyłóż plaster bez naciskania i dostosuj jego położenie według potrzeb. Pozbądź się bąbelków, wygładzając plaster zaokrąglonym przedmiotem, takim jak łyżka. Zaczynij od środka łąty i idź do krawędzi. Zmyj nadmiar kleju rozpuszczalnikiem. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin.

**OSTRZEŻENIE!** Wykonuj naprawy w dobrze wentylowanym miejscu. Nie wdychaj oparów kleju i uważaj, aby nie połknąć kleju. Twoje oczy i skóra nie powinny mieć kontaktu z klejem. Wszystkie substancje (klej, rozpuszczalnik itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## **OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**

### **Ogólne ostrzeżenia**

1. Paddleboarding to niebezpieczny sport. Podczas użytkowania produktu użytkownik jest narażony na nieprzewidziane niebezpieczeństwa i zagrożenia.
2. Zawsze obchodź się z paddleboardem z najwyższą ostrożnością. Nigdy nie zachowuj się nieodpowiedzialnie. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
3. Paddleboardu używaj tylko wtedy, gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej i potrafisz pływać.
4. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych wokół siebie.
5. Jeśli masz mniej niż 18 lat, twój prawny opiekun jest zobowiązany do przeczytania tych zawiadomień. Nie używaj tego produktu poza zasięgiem wzroku osoby dorosłej.
6. Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw.

### **Ważne zasady bezpieczeństwa**

1. Przed użyciem tego produktu użytkownik powinien wziąć lekcje w licencjonowanym miejscu pracy. Ten produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie są zaznajomione z obsługą paddleboardów.
2. Zawsze noś kamizelkę ratunkową (w odpowiednim rozmiarze) zgodną z lokalnymi przepisami, takimi jak: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (typ III) i inne. Ten produkt nie jest osobistym urządzeniem unoszącym na wodzie.
3. Zawsze korzystaj z produktu z doświadczonym partnerem.

### **Warunki pogodowe i lokalizacje**

1. Zawsze przestrzegaj lokalnych praw i przepisów.
2. Nigdy nie używaj tego produktu na wietrze na otwartej wodzie.
3. Nigdy nie używaj tego produktu przy wietrze większym niż 5 m / s (10 węzłów). Używanie paddleboardu na wietrze może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
4. Ostrożnie obchodź się z produktem. Jeśli używasz paddleboard przy wietrznej pogodzie, możesz zranić siebie i innych.
5. Nigdy nie używaj paddleboardu podczas burzy.
6. Nigdy nie używaj paddleboardu w warunkach, które są nieproporcjonalne do twoich możliwości (np. :: wysokie fale, silne prądy lub katarakty).
7. Nigdy nie zbliżaj się do łodzi lub innych pojazdów wodnych na paddleboardzie.

8. Nigdy nie używaj paddleboardu na zatłoczonych plażach i wodach, na których jest wielu pływaków.

## OCHRONA ŚRODOWISKA

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku.

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji.

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu.

## WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

**inSPORTline Polska**

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (**okres gwarancji: 24 miesiące**).
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (**okres gwarancji: 12 miesięcy**).

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancje Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobnego, powierzchniowego zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.



- e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

#### **Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)**

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny.

Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

#### **Zgłoszenia gwarancyjne**

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta [www.e-insportline.pl](http://www.e-insportline.pl).

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
Telefon: +48 510 275 999  
E-mail: [biuro@e-insportline.pl](mailto:biuro@e-insportline.pl)  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756