




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA - PL
Rower treningowy pionowy inSPORTline Erinome
(YK-B5815)



SPIS TREŚCI

Rower treningowy pionowy inSPORTline Erinome	1
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	3
LISTA CZĘŚCI	4
LISTA NARZĘDZI I ŚRUB	6
WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM	7
INSTRUKCJE MONTAŻU	8
INSTRUKCJA OBSŁUGI TZ-6139	12
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16
WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE	17



WAŻNE: Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed użyciem tego produktu. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

Specyfikacje produktu mogą się różnić od tego ze zdjęcia, mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane, w tym następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z tego urządzenia: Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem tego urządzenia.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji i zrób rozgrzewkę przed rozpoczęciem korzystania z tego urządzenia..
2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń, w celu uniknięcia kontuzji mięśni, konieczna jest rozgrzewka całego ciała. Zapoznaj się z "ROZGRZEWKĄ I ODPOCZYNEK PO ĆWICZENIACH". Po treningu, rozluźnienie ciała jest sugerowanym odpoczynkiem .
3. Upewnij się, że wszystkie części nie są uszkodzone i są odpowiednio zamocowane przed użyciem. Urządzenie powinno być umieszczone na płaskiej powierzchni. Zalecane jest korzystanie z maty lub innego materiału pokryciowego na ziemi..
4. Należy nosić odpowiednie ubranie i buty podczas korzystania z tego sprzętu; nie nosić ubrania, które mogłyby złapać się jakiegokolwiek części urządzenia; Pamiętaj, aby zacisnąć pasy pedałów.
5. Nie wolno wykonywać żadnych prac konserwacyjnych lub regulacji innych niż opisane w niniejszej instrukcji. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, należy przerwać stosowanie i skonsultować się z autoryzowanym serwisem.
6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
7. Sprzęt ten przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
8. Sprzęt jest przeznaczony dla jednej osoby.
9. Dzieci i zwierzęta domowe z dala od urządzenia podczas użytkowania. Maszyna ta przeznaczona jest wyłącznie dla osób dorosłych. Minimalna wymagana ilość wolnego miejsca do bezpiecznej pracy wynosi nie mniej niż dwa metry.
10. Jeśli czujesz jakieś bóle w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy lub duszności, należy natychmiast przerwać ćwiczenie i skonsultować się z lekarzem przed kontynuowaniem.
11. Maksymalny udźwig dla tego produktu wynosi 110 kg.
12. Klasa - HC (zgodnie z EN ISO 20957), do użytku domowego.
13. **OSTRZEŻENIE:** Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń należy skonsultować się z lekarzem. Jest to szczególnie ważne dla osób, które mają ponad 35 lat i którzy wcześniej mieli problemy ze zdrowiem. Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu do ćwiczeń.
14. **OSTRZEŻENIE!** System do monitorowania tętna może nie być dokładny. Przeciążenie podczas treningu może spowodować poważne obrażenia lub śmierci. Jeśli czujesz dyskomfort, należy natychmiast przerwać ćwiczenia!




WAŻNE: Przeczytaj dokładnie całą instrukcję przed użyciem tego produktu. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

LISTA CZĘŚCI



Numer	Opis	Ilość
001	Główna rama	1
002	Przedni stabilizator	1
003	Tylne stabilizator	1
004	Wspornik koła napinającego	1
005	Wspornik siodełka	1
006	Szyna regulacyjna siodełka	1
007	Wspornik kierownicy	1
008	Kierownica	1
009	Wspornik "U" kształtny	2
010	Podkładka $\varnothing 16 \times \varnothing 8 \times 1.5$	5
011	Śruba oczkowa M8x85	1
012	Zaślepka dla przedniego stabilizatora	2
013	Zaślepka dla tylniego stabilizatora	2
014	Duża zakrzywiona podkładka $\varnothing 8$	8
015	Gałka M8	1
016	Sprężyna $\varnothing 6$	2
017	Śruba M8x70	4
018	Zaślepka szyny regulacyjnej siodełka ($\square 38$)	2
019	Śruba M8x15	4
020	Śruba M8x20	1
021	Śruba oczkowa M6x36	2
022	Koło napinające $\varnothing 10 \times \varnothing 35$	1
023	Wkręt ST2.9x12	2
024	Wkręt ST4.2x20	6
025	Wkręt ST4.2x25	7
026	Wkręt samowierzący ST4.2x20	4
027	Nakrętka samokontrująca M8	6
028	Nakrętka M6	2
029	Nakrętka M10	2
030	Nakrętka z zakończeniem M8	4
031	Koło zamachowe $\varnothing 230 \times 40 \times \varnothing 32$	1
032	Miseczka łożyska	2
033	Łożysko 6000ZZ	2
034	Nakrętka łożyska I 15/16"	1
035	Nakrętka łożyska II 7/8"	1

036	Podkładka Ø24xØ40x3.0	1
037	Podkładka Ø23xØ34.5x2.5	1
038	Nakrętka 7/8"	1
039	Koła pasowego z korbą Ø240J6	1
040	Zasilacz sieciowy	1
041	Przewód zasilający	1
042	Śruba M5X10	4
043	Uchwyt piankowy kierownicy Ø24xØ30x490	2
044	Lewy pedał YH-30X	1
045	Prawy Pedał YH-30X	1
046	Zaślepki kierownicy	2
047	Pokrywa	2
048	Gałka M16	1
049	Czujnik pulsu z przewodem L=750mm	2
050	Czujnik z przewodem L=750mm	1
051	Lewa pokrywa łańcucha	1
052	Prawa pokrywa łańcucha	1
053	Tuleja wspornika siodełka	1
054	Silniczek	1
055	Przewód silniczka L=500mm	1
056	Pokrywa Klamry	1
057	Dystans (Ø12x20x1.5)	1
058	Ośłona wspornika kierownicy	1
059	Ośłona wspornika siodełka	1
060	Pasek PJ360 J6	1
061	Siedzisko DD-982AT	1
062	Komputer	1
063	Dodatkowy czujnik z przewodem (L=1000mm)	1
064	T-Gałka kierownicy (M8x55)	1
065	Podkładka Ø12x Ø6x1.0	1
066	Śruba M6X10	1
067	Końcówka przewodu	1
068	Podkładka Ø8x Ø20x2.0	1
069	Przewód czujnika L=600mm	1


LISTA NARZĘDZI I ŚRUB

		
(17) Śruba M8x70 4 sztuki	(14) Duża zakrzywiona podkładka Ø8 4 sztuki	(30) Nakrętka z zakończeniem M8 4 sztuki

TOOLS


	
Klucz imbusowy S6 1 sztuka	Multi-narzędzie z śrubowkrętem krzyżakowym S10, S13, S14, S15 1 sztuka

WIDOK W STANIE ROZŁOŻONYM



INSTRUKCJE MONTAŻU

KROK 1: MONTAŻ PRZEDNIEGO I TYLNEGO STABILIZATORA



Ustaw przedni stabilizator (2) z przodu ramy głównej (1) i dopasuj otwory na śruby. Zamocuj stabilizator przedni (2) na przedniej krzywiznie ramy głównej (1) z użyciem dwóch śrub M8x70 (17), dwóch dużych zakrzywionych podkładek Ø8 (14), i dwóch nakrętek z zakończeniem M8(30).

Ustaw tylni stabilizator (3) z tyłu ramy głównej (1) i dopasuj otwory na śruby. Zamocuj stabilizator tylni (3) na tylnej krzywiznie ramy głównej (1) z użyciem dwóch śrub M8x70 (17), dwóch dużych zakrzywionych podkładek Ø8 (14), i dwóch nakrętek z zakończeniem M8(30).

Montaż pedałów:


Korby, Pedały, i Paski pedałów są oznaczone "R" dla prawego i "L" dla lewego.

Włożyć wał lewego pedału (44) w gwintowany otwór w lewej korbie (39). Obrócić pedał ręką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do oporu.

Uwaga: Nie należy obrócić wał pedału w kierunku ruchu wskazówek zegara, spowoduje to zerwanie gwintu.

Włóż wał prawego pedału w (45) w gwintowany otwór w prawej korbie (39). Obrócić wał pedału ręką w kierunku ruchu wskazówek zegara do oporu.

KROK 2: MONTAŻ ZESPOŁU SIEDZISKA




Nasuń osłone wspornika siedziska (59) na rurę głównej ramy (1). Zamontuj wspornik siodełka (5) w tuleje wspornika siodełka (53) w rurze głównej ramy (1) i wtedy wkręć gałkę (48) w rurę głównej ramy (1) obracając ją w kierunku ruchu wskazówek zegara z wykorzystaniem multinarzędzia żeby ustawić wspornik siedziska (5) w odpowiedniej pozycji.

Odkręć trzy nakrętki samokontrujące M8 (27) i trzy podkładki $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$ (10) z dolnej strony siodełka (61). Wprowadź śruby z dolnej strony siodełka (61) przez otwory w szynie regulacyjnej siodełka (6), przykręć trzy nakrętki samokontrujące M8 (27) i trzy podkładki $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$ (10).

Wprowadź śrubę szynie regulacyjnej siodełka (6) przez otwór w górnej części wspornika siedziska (5), przykręć ją z użyciem jednej podkładki $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8 \times 1.5$ (10) i gałki (15).

KROK 3: MONTAŻ WSPORNIKA KIEROWNICY



Zdemontuj cztery śruby M8x15 (19), cztery podkładki $\text{Ø}20 \times \text{Ø}8 \times 2.0$ (14) z głównej ramy (1).


Nasuń osłone wspornika kierownicy (58) na wspornik kierownicy (7).

Połącz przewód czujnika (69) z głównej ramy (1) do przewodu dodatkowego czujnika (63) z wspornika kierownicy (7).

Nałóż wspornik kierownicy (7) na rurę w głównej ramie (1) i przykręć przy użyciu czterech M8x15 (19), czterech podkładek $\text{Ø}20 \times \text{Ø}8 \times 2.0$ (14)

Zsuń osłone wspornika kierownicy (58) na dół wspornika kierownicy (7).

KROK 4: MONTAŻ KIEROWNICY




Włóż kable czujnika pulsu (49) do otworu w wsporniku kierownicy (7) i wyciągnij je później górnym końcem wspornika kierownicy (7). Załóż kierownicę (8) z użyciem klamry na wsporniku kierownicy (7) taka by czujniki pulsu były skierowane do siedzenia.

Przytrzymaj kierownicę (8) w pożądanej pozycji i przykręć pokrywę klamry (56), z użyciem dystansu $\text{Ø}12 \times 20 \times 1.5$ (57), i T-gałki (64) w klamrze. Dokręć gałkę (64) po regulacji.


NOTE: Gałka kierownicy powinna być odpowiednio skręcona przed użyciem roweru

KROK 5: MONTAŻ KOMPUTERA



Zdemontuj dwie śruby M5x10 (42) z komputera (62). Podłącz przewody czujnika pulsu (49) i dodatkowego czujnika (63) do przewodów wychodzących z komputera (62). Schowaj kable w wsporniku kierownicy(7). Przymocuj komputer (62) do górnego końca wspornika kierownicy (7) przy użyciu dwóch śrub M5x10 (42), które wcześniej zdemontowaliśmy.

STEP 6: AC ADAPTER INSTALLATION



Podłącz jeden koniec zasilacza sieciowego (41) do gniazda w zasilaczu (40) na tylnym prawym boku obudowy. Przed podłączeniem upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś specyfikacje na zasilaczu. Podłącz zasilacz sieciowego (41) do gniazdka elektrycznego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TZ-6139



FUNKCJONOWANIE KLAWISZY

START/STOP:

1. Rozpoczyna i wstrzymuje trening.
2. Urucho m pomiar tkanki tłuszczowej i opuścić program pomiaru tkanki tłuszczowej.
3. Działa tylko w trybie zatrzymania. Przytrzymanie przycisku przez 3 sekundy spowoduje zresetowanie wszystkich wartości .

DOWN: Zmniejsza wartość wybranego parametru treningu: czas, dystans, itp Podczas treningu, będzie zmniejszać obciążenie oporu.

UP: Zwiększa wartość wybranego parametru treningu. Podczas treningu, będzie zwiększać obciążenie oporu.

ENTER: Do wprowadzania pożądanej wartości lub rozpoczęcia ćwiczeń.

TEST: Naciśnij, aby wejść w funkcję Recovery, gdy komputer odczytuje wartość tętna. Recovery pokazuje Poziom wysportowania 1-6 po 1 minucie. F1 jest najlepszy, a F6 jest najgorszy.

MODE: Naciśnij, aby przełączyć forma wyświetlania obr./min do prędkości, OD do dystansu, Watów do kalorii podczas treningu.

WYBÓR TRENINGU

Po włączeniu zasilania za pomocą UP lub DOWN wybierz następnie naciskając klawisz ENTER, aby wprowadzić pożądany tryb.

USTAWIANIE PARAMETRÓW TTRENINGU

Po wybraniu pożądanego programu, można wstępnie ustawić kilka parametrów treningu dla pożądanego rezultatu.

PARAMETRY TRENINGU:

CZAS / DYSTANS / KALORIE / WATY / WIEK

Uwaga: Niektóre parametry nie są regulowane w niektórych programach.

Czas i odległość nie mogą być ustawiane w tym samym czasie.

Gdy został wybrany program, naciskając klawisz ENTER, sprawi, że parametr "CZAS" będzie migał.

Używając klawiszów nawigacyjnych można wybrać żadaną wartość czasową. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wartości.

Migające wiersze będą przejść do następnego parametru. Kontynuuj korzystanie z klawiszy nawigacyjnych. Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening.

MORE ABOUT WORKOUT PARAMETERS:

Pole	Zakres wyświetlania	Wartość domyślna	skok	opis
CZAS	0:00~ 99:00	00:00	± 1:00	1. Jeśli pokazuje 0:00 czas będzie odliczany w górę. 2. Kiedy pokazuje od 1:00 do 5:00~99:00, czas będzie odliczany do 0.
DYSTANS	0.00~999.0	0.00	±1.0	1. Jeśli pokazuje 0:00 dystans będzie odliczany w górę. 2. Kiedy pokazuje od 1.0~999.0, dystans będzie odliczany do 0.
KALORIE	0~9995	0	±5	1. Jeśli pokazuje 0:00 kalorie będą odliczane w górę. 2. Jeśli pokazuje 5.0~9995, kalorie będą odliczane do 0.
WATY	10~350	100	±10	Użytkownik może ustawić wartość wat tylko w programie sterującym wat.
WIEK	10~99	30	±1	Docelowe tętno jest wyliczane z wieku. Gdy tętno przekracza docelowy próg, liczba tętna zacznie migać w programach (P1-P12))

OBSŁUGA PROGRAMU

RĘCZNE PROGRAM

Wybranie opcji " **Manual** " za pomocą górną lub w dół, a następnie naciskając klawisz Enter. 1 parametr "Time" będzie migać więc wartość można regulować za pomocą UP lub DOWN KEY . Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać wartość i przejść do następnego parametru do zmiany

**** (Jeśli użytkownik ustawia czas docelowy do treningu, następny parametr Odległość nie będzie można ustawić)**

Kontynuuj z wszystkimi pożądanymi parametrami, naciśnij START/STOP , żeby rozpocząć trening.

Uwaga: Jeśli jeden z parametrów treningu dojdzie do zera, komputer wyda podwójny dźwięk i automatycznie przerwie ćwiczenie. Naciśnij przycisk START / STOP, , aby kontynuować trening, żeby dokończyć nieukończone parametry treningu.

PROGRAMY WBUDOWANE

Istnieje 12 programów gotowych do użycia. Wszystkie programy mają 16 poziom trudności.

Ustawianie parametrów dla PROGRAMÓW WBUDOWANYCH

Wybranie jednego z zapisanych programów za pomocą górną lub w dół, a następnie naciskając klawisz Enter. 1 parametr "Time" będzie migać więc wartość można regulować za pomocą UP lub DOWN KEY . Naciśnięcie klawisz Enter, aby zapisać wartość i przejść do następnego parametru do zmiany

**** (Jeśli użytkownik ustawić czas docelowy do treningu, następny parametr Odległość nie będzie można ustawić)**

Kontynuuj z wszystkimi pożądanymi parametrami, naciśnij START/STOP , żeby rozpocząć trening.

Uwaga: Jeśli jeden z parametrów treningu dojdzie do zera, komputer wyda podwójny dźwięk i automatycznie przerwie ćwiczenie. Naciśnij przycisk START / STOP, , aby kontynuować trening, żeby dokończyć nieukończone parametry treningu.

PROGRAM KONTROLI WATÓW

Wybranie opcji " **Watt control program** " za pomocą górną lub w dół, a następnie naciskając klawisz Enter. 1 parametr "Time" będzie migać więc wartość można regulować za pomocą UP lub DOWN KEY . Naciśnięcie klawisz Enter, aby zapisać wartość i przejść do następnego parametru do zmiany

**** (Jeśli użytkownik ustawić czas docelowy do treningu, następny parametr Odległość nie będzie można ustawić)**

Kontynuuj z wszystkimi pożądanymi parametrami, naciśnij START/STOP , żeby rozpocząć trening.

Uwaga: Jeśli jeden z parametrów treningu dojdzie do zera, komputer wyda podwójny dźwięk i automatycznie przerwie ćwiczenie. Naciśnij przycisk START / STOP, , aby kontynuować trening, żeby dokończyć nieukończone parametry treningu.

Komputer dostosuje obciążenie automatycznie w zależności od prędkości, aby utrzymać stałą wartość wat. Użytkownik może korzystać klawisz nawigacyjnych, aby ustawić wartość wat podczas treningu.

PROGRAM SPALANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Ustawianie parametrów dla PROGRAMU SPALANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ

Wybieramy " **BODY FAT Program** " używając klawiszy nawigacyjnych I następnie potwierdzając klawiszem ENTER.

"Male"(mężczyzna) będzie migać, możemy wybrać płeć używając klawiszy nawigacyjnych I następnie potwierdzając klawiszem ENTER, by przenieść się do następnego pola.

"175" cm wzrostu będzie migać, możemy wybrać wzrost używając klawiszy nawigacyjnych I następnie potwierdzając klawiszem ENTER, by przenieść się do następnego pola.

"75" kg wagi będzie migać, możemy wybrać wzrost używając klawiszy nawigacyjnych I następnie potwierdzając klawiszem ENTER, by przenieść się do następnego pola.

"30" będzie migać, możemy wybrać wzrost używając klawiszy nawigacyjnych I następnie potwierdzając klawiszem ENTER.

Naciśnij START/STOP by rozpocząć pomiar, prosimy o złapanie się czujnika tętna.

Po 15 sekundach na wyświetlaczu pojawi się twój % tkanki tłuszczowej, BMR, BMI & typ ciała.

Notka: Typy budowy ciała

Istnieje 9 typów ciała podzielonych w zależności od obliczonej% tłuszczu. Typ 1 wynosi od 5% do 9%. Typ 2 wynosi od 10% do 14%. Typ 3 wynosi od 15% do 19%. Typ 4 wynosi od 20% do 24%. Typ 5 wynosi od 25% do 29%. Typ 6 wynosi od 30% do 34%. Typ 7 wynosi od 35% do 39%. Typ 8 wynosi od 40% do 44%. Typ 9 wynosi od 45% do 50%.

BMR: Wskaźnik podstawowej przemiany materii

BMI: Body Mass Index

Wciśnij START/STOP, żeby wrócić do głównego ekranu.

PROGRAM DOCELOWEGO TĘTNA

Ustawianie parametrów dla PROGRAMU DOCELOWEGO TĘTNA.

Wybranie opcji " **TARGET H.R.**" za pomocą górną lub w dół, a następnie naciskając klawisz Enter. 1 parametr "Time" będzie migać więc wartość można regulować za pomocą UP lub DOWN KEY .Nacisnąć klawisz Enter, aby zapisać wartość i przejść do następnego parametru do zmiany.

**** (Jeśli użytkownik ustawia czas docelowy do treningu, następny parametr Odległość nie będzie można ustawić)**

Kontynuuj z wszystkimi pożądanymi parametrami, naciśnij START/STOP , żeby rozpocząć trening.

Uwaga: Jeśli puls jest powyżej lub poniżej (± 5) docelowego poziomu, komputer dostosuje obciążenie rezystancyjne automatycznie. Będzie sprawdzać co 20 sekund.

Jeśli jeden z parametrów treningu dojdzie do zera, komputer wyda podwójny dźwięk i automatycznie przerwie ćwiczenie. Naciśnij przycisk START / STOP, , aby kontynuować trening, żeby dokończyć nieukończone parametry treningu.

PROGRAM KONTROLOWANEGO TĘTNA

Istnieją 2 pozycje dla docelowego pulsu:

P16- 65% Docelowy puls = 65% of (220-wiek)

P17- 85% Docelowy puls = 85% of (220-wiek)

Ustawianie parametrów dla PROGRAMU KONTROLOWANEGO TĘTNA

Wybranie opcji " **One of Heart Rate Control Program** " za pomocą górną lub w dół, a następnie naciskając klawisz Enter. 1 parametr "Time" będzie migać więc wartość można regulować za pomocą UP lub DOWN KEY . Nacisnąć klawisz Enter, aby zapisać wartość i przejść do następnego parametru do zmiany

**** (Jeśli użytkownik ustawia czas docelowy do treningu, następny parametr Odległość nie będzie można ustawić)**

Kontynuuj z wszystkimi pożądanymi parametrami, naciśnij START/STOP , żeby rozpocząć trening.

Uwaga: Jeśli puls jest powyżej lub poniżej (± 5) docelowego poziomu, komputer dostosuje obciążenie rezystancyjne automatycznie. Będzie sprawdzać co 20 sekund.

Jeśli jeden z parametrów treningu dojdzie do zera, komputer wyda podwójny dźwięk i automatycznie przerwie ćwiczenie. Naciśnij przycisk START / STOP, , aby kontynuować trening, żeby dokończyć nieukończone parametry treningu.

PROGRAM UŻYTKOWNIKA

Istnieją dwa programy użytkownika mogą być wybrane : U1 U2.

Program użytkownika pozwala ustawić swój własny program, który może być użyty natychmiastowo.

Ustawianie parametrów dla programu użytkownika

Wybranie opcji "User" za pomocą górną lub w dół, a następnie naciskając klawisz Enter. 1 parametr "Time" będzie migać więc wartość można regulować za pomocą UP lub DOWN KEY . Nacisnąć klawisz Enter, aby zapisać wartość i przejść do następnego parametru do zmiany.

**** (Jeśli użytkownik ustawia czas docelowy do treningu, następny parametr Odległość nie będzie można ustawić)**

Kontynuuj z wszystkimi pożądanymi parametrami, naciśnij START/STOP , żeby rozpocząć trening..

Po gotowej konfiguracji pożądanym parametrem, poziom 1 będzie migać, użyj górną lub w dół, aby ustawić po naciśnięciu ENTER, aż skończył. (Jest 10 razy ogółem). Naciśnij przycisk START / STOP, aby rozpocząć trening.

Uwaga: Jeśli jeden z parametrów treningu dojdzie do zera, komputer wyda podwójny dźwięk i automatycznie przerwie ćwiczenie. Naciśnij przycisk START / STOP, aby kontynuować trening, żeby dokończyć nieukończone parametry treningu.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Rower można czyścić miękką ściereczką z łagodnym detergentem. Nie używać materiałów ściernych ani rozpuszczalników na części z tworzyw sztucznych. Proszę wytrzeć pot z roweru po każdym użyciu. Należy uważać, aby nie dostało się zbyt dużo wilgoci do panelu wyświetlacza komputera, ponieważ może to spowodować zagrożenie elektryczne lub zniszczenie elektroniki. Proszę nie wystawiać roweru, a szczególnie konsola komputera, na bezpośrednie nasłonecznienie, by zapobiec uszkodzeniu ekranu. Proszę sprawdzić wszystkie śruby montażowe i pedały w maszynie są odpowiednio dokręcone przynajmniej raz w tygodniu.

Przechowywanie

Przechowuj rower w czystym i suchym miejscu z daleka od dzieci.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Rower chwieje się podczas użytkowania	Obróć regulator na tylnym stabilizatorze żeby ustabilizować rower
Nic się nie wyświetla na ekranie komputera	<ol style="list-style-type: none">1. Zdejmij konsolę komputera i sprawdź przewody, które prowadzą z konsoli komputera są prawidłowo podłączone do przewodów, które wychodzą z kierownicy.2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone i sprężyny są w dobrym kontakcie z bateriami.3. Baterie w konsoli komputera mogą być puste. Zmień na nowe baterie.
Nie ma odczytu tętna serca lub odczyt jest błędny / niespójny.	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że połączenia przewodów do czujnika tętna dłoni jest dobre.2. Aby zapewnić dokładny odczyt tętna, zawsze trzymaj się uchwytu z czujnikami obiema rękami.3. Ściskasz czujnik pulsu zbyt mocno. Staraj się nie zbyt mocno naciskać na czujnik tętna.
Rower piszczy podczas użytkowania.	Śruby mogły się poluzować. Sprawdź wszystkie śruby i w razie konieczności dokręć je.

WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE

Gwarant:

inSPORTline Polska

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko

NIP: 6090063070, REGON: 260656756

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w trzech wariantach:

1. **Gwarancja Domowa** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. **(okres gwarancji: 24 miesiące)**.
2. **Gwarancja Pół-komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.
3. **Gwarancja Komercyjna** - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. **(okres gwarancji: 12 miesięcy)**.

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie oznacza Gwarancję Domową.

Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.

Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt.

Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień z gwarancji Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

- a) uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą firm transportowych. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot sprzedający oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.
- b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka, rączki itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie.
- c) Drobne, powierzchniowe zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej.
- d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych lub czyszczących.
- e) Niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp.
- f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów eksploatacyjnych.
- g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta.
- h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych).
- i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.

W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na własny koszt.

W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób bezpieczny do odbioru. Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie bezpiecznym.

Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie.

Gwarant zobowiązuje się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz gdy wada jest istotna.

Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-komercyjnego oraz komercyjnego)

Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji (poza częściami zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta.

Zgłoszenia gwarancyjne

W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl.

Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:

Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.

Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub telefonicznie.



inSPORTline Polska
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko
Telefon: +48 510 275 999
E-mail: biuro@e-insportline.pl
NIP: 6090063070, REGON: 260656756